

LT: FAIRYELSA - NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą - FAIRYELSA. Šis gaminys - tai skraidanti fėja su šviesomis ir infraraudonųjų spindulių jutikliu skrydžiui valdyti. Naudojant automatinį aptikimą, fėja gali skristi aukštyn ir žemyn, ją lengva valdyti. Tai puikus žaislas, kuris lavina vaiko motorinius įgūdžius ir koordinaciją.

KAS YRA PAKUOTĖJE

- Skraidanti fėja 1x
- USB įkroviklis 1x

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Medžiaga: ABS plastikas
- Judėjimo kryptis: Judėjimo kryptis: aukštyn ir žemyn
- Įkrovimas: Įkrovimas: per USB maitinimo kabelį
- Įkrovimo laikas: Įkrovimo trukmė: apie 25 min.
- Skrydžio trukmė: 8-10 minučių
- Matmenys: 17 x 6 x 21 cm

ĮSPĖJIMAI

- Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams.
- Žaislas turi būti naudojamas prižiūrint suaugusiesiems.
- Būkite atsargūs dėl galimų aštrių galų sparnų galuose. Laikykite sparnus saugiu atstumu nuo akių, kad išvengtumėte sužalojimų.
- Venkite pavojaus ir nelieskite sparnų, kai jie sukasi dideliu greičiu.
- Laikykite žaislą saugiu atstumu ir toliau nuo veidų ir akių.
- Nevaldykite žaislo šalia žmonių ar gyvūnų, nežinančių, kaip žaislas veikia.
- Laikykite žaislą atokiau nuo ugnies ir vandens.
- Neleiskite žaislo šalia automobilių, žmonių, naminių gyvūnų, oro laidų, vandens telkinių, pastatų, medžių ir aukštos įtampos elektros linijų.
- Saugokite pirštus, plaukus ir laisvus drabužius nuo besisukančių sparnų.
- Niekada neįkiškite pašalinių daiktų į besisukančias dalis, pavyzdžiui, sparnus.
- Nelieskite sparnų, kai skraidanti fėja veikia.
- Nebandykite gaudyti skraidančios fėjos, kol ji skraido.
- Skraidančiąją fėją įkraukite tik pridėtu USB įkrovimo laidu.
- Prieš perduodami žaislą vaikams, įsitinkinkite, kad pašalinta visa pakuotė.
- Nelenkite fėjos sparnų, nes tai turės įtakos jos veikimui.
- Kai fėja nenaudojama, visada atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio.
- Maždaug po 5 minučių skrydžio fėjos greitis sumažės, baterija išsikraus, fėja palaiptiui nusileis ir nusileis ant žemės. Atėjo laikas ją įkrauti.
- Nelaikykite fėjos šalia karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Fėjos skrydžio trukmė gali skirtis priklausomai nuo to, kaip ji naudojama.

- Neeksploatuokite žaislo esant stipriam vėjui, nes jis gali tapti nevaldomas, dėl to didelė tikimybė, kad žaislas kietai nusileis ir gali būti sugadintas.
- Paleiskite žaislą tiesiai į orą; priešingu atveju jis gali atsitrenkti į kambaryje esančius daiktus ir nusileisti ant žemės.

PRODUKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

1. Rotoriai
2. Sparnai
3. Maitinimo jungiklis
4. Įkrovimo prievadas
5. Jutiklis
6. Ventilatoriaus oro ventiliacijos anga

DĖMESIO: pakuotėje rasite du sparnus, kuriuos prie fėjos reikia pritvirtinti rankomis! Montuoti paprasta - įkiškite sparnų kaištelius į fėjos kūno angas.

VEIKIMAS IR VALDYMAS

ŽAIDINIO ĮKROVIMAS: vieną USB maitinimo laidą prijunkite prie žaislo, o kitą laidą įkiškite į kompiuterį, maitinimo banką arba adapterį (į komplektą neįeina).

1. Laikykite fėją vertikaliai už kojų ir įjunkite jungiklį.
2. Užsidegs lemputės, o po 3 sekundžių pradės suktis sparnai. Dabar galite paleisti fėją, kad ji pakiltų. Visada paleiskite fėją vertikaliai į viršų. Fėja pradės skristi nedideliu greičiu, o pakilusi tam tikrame aukštyje įgaus greitį.
3. Valdykite fėją pakišdami po ją ranką. Skrendanti fėja gali aptikti aplink ją esančius objektus ir protingai judėti. Praėjus tam tikram atstumui, ji automatiškai nusileis; tuomet reikia padėti po ją ranką, kad pakeltumėte ją atgal į orą. Padėjus ranką po fėjos kojomis, ji vėl pakils. Kai atitrauksite ranką, fėja nusileis ant žemės.
4. Skrendanti fėja automatiškai sustos, kai susidurs su kliūtimi. Jei norite, kad fėja vėl pakiltų, išjunkite ją ir vėl įjunkite.

PASTABOS

- Jei fėją pakreipsite į šoną arba aukštyn kojomis, sparnai nustos suktis.
- Kai fėja nukris ant žemės arba atsitrenks į kliūtį, sparnai nustos suktis. Tai nereiškia, kad fėja išsijungė. Norėdami išjungti fėją, naudokite jungiklį. Visada išjunkite fėją, kai sparnai nustoja suktis.

VALYMAS

Nenaudokite drėgnos šluostės ir niekada nemerkite žaislo į vandenį. Dulkeis nuo žaislo valyti naudokite tik sausą šluostę.

PERDIRBIMO IR ŠALINIMO INSTRUKCIJOS:



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kaip kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.