

DE: FINETWIRLY – BENUTZERHANDBUCH

Professioneller Lockenstab

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: FINETWIRLY

Produktmodell: DM-807

Spannung: AC 100–240V

Frequenz: 50–60Hz

Nennleistung: 25W

Länge des Netzkabels: 1.8 m

PRODUKTÜBERSICHT



1. Kühle Spitze
 2. Beschichteter Stab
 3. Ablageständer
 4. LED-Anzeige
 5. Temperatur-Einstelltaste
 6. Drehbares Netzkabel
-

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.

1. Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Produkt angegebene Spannung mit Ihrer lokalen Netzspannung übereinstimmt. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist, und ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker.

2. Ziehen Sie nach der Verwendung des Geräts im Badezimmer sofort den Netzstecker. Auch im ausgeschalteten Zustand kann das Gerät gefährlich sein, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt.
 3. Vermeiden Sie den Kontakt der heißen Oberflächen des Geräts mit Ihrer Haut. Der Stab wird während des Gebrauchs extrem heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die erhitzten Bereiche nicht über längere Zeit.
 4. Wenn das Gerät heiß ist, legen Sie es nur auf eine hitzebeständige Oberfläche. Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.
 5. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Anwendung auf trockenem Haar bestimmt.
 6. Stellen Sie sicher, dass Haare und Hände vor der Verwendung trocken sind. Berühren Sie den Heizstab oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
 7. Bei der Verwendung auf gefärbtem Haar kann sich die Oberfläche des Stabs durch Haarfärbemittel verfärben.
 8. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Haaren, die mit übermäßigen Mengen an Stylingprodukten wie Wachs, Gel oder Schaum behandelt wurden.
 9. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen Sie nicht darauf und verwenden Sie es nicht unsachgemäß. Wenn das Gerät durch einen Stoß oder Sturz beschädigt wird oder Fehlfunktionen aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein-/Ausschalten des Geräts

Schließen Sie das Gerät an eine standardmäßige Steckdose an. Drücken Sie die Temperatur-Einstelltaste, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten stellen Sie die Temperatureinstellung auf „0“ zurück und ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker.

Styling

1. Lassen Sie den Lockenstab aufheizen und wählen Sie die geeignete Temperatureinstellung für Ihren Haartyp.
 2. Stellen Sie sicher, dass das Haar vor dem Styling sauber, trocken und frei von Verknötungen ist.
 3. Wickeln Sie eine Haarsträhne um den Stab und halten Sie sie etwa 5 Sekunden lang.
 4. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Haarpartien, bis der gewünschte Stil erreicht ist.
-

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Stellen Sie vor der Aufbewahrung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
2. Vermeiden Sie das Ziehen, Biegen, Verdrehen oder enge Aufwickeln des Netzkabels, da dies zu Schäden führen kann.
3. Üben Sie keinen Druck auf das Netzkabel aus, insbesondere an der Stelle, an der es in das Gerät eintritt, da dies zu Verschleiß oder Bruch führen kann.
4. Hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf.
5. Bewahren Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Umgebungen auf.

6. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung oder an einem sauberen und trockenen Ort auf.
7. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

REINIGUNG

Die Sauberkeit des Geräts ist wichtig für einen sicheren und effektiven Betrieb.

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
2. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und leicht feuchtes Tuch, um das Gerät abzuwischen.
3. Verwenden Sie keine scheuernden Gegenstände oder Materialien, die die Oberfläche des Geräts zerkratzen könnten.
4. Verwenden Sie keine Verdünner, Benzin, Alkohol oder andere aggressive Chemikalien zur Reinigung des Geräts.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.