

BG: FINETWIRLY – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Професионална маша за коса

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: FINETWIRLY

Модел на продукта: DM-807

Напрежение: AC 100–240V

Честота: 50–60Hz

Номинална мощност: 25W

Дължина на захранващия кабел: 1.8 m

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Студен връх
 2. Покрит цилиндър
 3. Поставка за оставяне
 4. LED индикатор
 5. Бутон за настройка на температурата
 6. Въртящ се захранващ кабел
-

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, пълни с вода.

1. Преди да свържете уреда към захранването, уверете се, че напрежението, посочено на продукта, съответства на напрежението на вашата местна електрическа мрежа. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в контакта, и винаги го изключвайте след употреба.
2. След използване на уреда в баня го изключете незабавно от контакта. Дори когато е изключен, уредът може да представлява опасност, ако влезе в контакт с вода.

3. Избягвайте контакт на горещите повърхности на уреда с кожата. Цилиндърът се нагрява силно по време на употреба. За да предотвратите изгаряния, не докосвайте нагнетите части продължително време.
 4. Когато уредът е горещ, поставяйте го само върху повърхност, устойчива на топлина. Не покривайте уреда с кърпи, дрехи или други предмети по време на употреба.
 5. Този уред е предназначен само за употреба върху суха коса.
 6. Преди употреба се уверете, че косата и ръцете ви са сухи. Не докосвайте нагревателния цилиндър или щепсела с мокри ръце.
 7. При употреба върху боядисана коса повърхността на цилиндъра може да се оцвети от продукти за боядисване на коса.
 8. Не използвайте уреда върху коса, третирана с прекомерно количество стилизиращи продукти, като вакса, гел или пяна.
 9. Не изпускайте, не удряйте и не използвайте уреда неправилно. Ако уредът се повреди или не работи правилно вследствие на удар или падане, незабавно прекратете употребата.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Включване/изключване на уреда

Включете уреда в стандартен електрически контакт. Натиснете бутона за настройка на температурата, за да включите уреда. За да го изключите, върнете настройката на температурата на "0" и след употреба изключете уреда от контакта.

Стилизиране

1. Оставете машата да се загрее и изберете подходящата настройка на температурата за вашия тип коса.
 2. Преди стилизиране се уверете, че косата е чиста, суха и без заплитания.
 3. Увийте кичур коса около цилиндъра и задръжте приблизително 5 секунди.
 4. Повторете процеса с всички кичури коса, докато постигнете желанния стил.
-

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

1. Преди съхранение се уверете, че уредът е изключен, изваден от контакта и напълно изстинал.
 2. Избягвайте дърпане, огъване, усукване или плътно навиване на захранващия кабел, тъй като това може да причини повреда.
 3. Не упражнявайте натиск върху захранващия кабел, особено на мястото, където влиза в уреда, тъй като това може да причини износване или скъсване.
 4. Не окачвайте уреда за захранващия кабел.
 5. Не съхранявайте уреда в баня или други влажни помещения.
 6. Съхранявайте уреда в оригиналната опаковка или на чисто и сухо място.
 7. Всички ремонти или сервизно обслужване трябва да се извършват само от упълномощен сервизен техник.
-

ПОЧИСТВАНЕ

Поддържането на уреда чист е важно за безопасна и ефективна работа.

1. Преди почистване се уверете, че уредът е изключен, изваден от контакта и напълно изстинал.
 2. Използвайте чиста, мека и леко влажна кърпа, за да избършете уреда.
 3. Не използвайте абразивни предмети или материали, които могат да надраскат повърхността на уреда.
 4. Не използвайте разреждатели, бензин, алкохол или други агресивни химикали за почистване на уреда.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.