

CS: FINETWIRLY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Profesionální kulma na vlasy

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: FINETWIRLY

Model produktu: DM-807

Napětí: AC 100–240V

Frekvence: 50–60Hz

Jmenovitý výkon: 25W

Délka napájecího kabelu: 1.8 m

PŘEHLED PRODUKTU



1. Studená špička
2. Potažený válec
3. Odkládací stojánek
4. LED indikátor
5. Tlačítko nastavení teploty
6. Otočný napájecí kabel

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.

1. Před připojením spotřebiče k napájení se ujistěte, že napětí uvedené na produktu odpovídá napětí vaší místní elektrické sítě. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený do zásuvky, a po použití jej vždy odpojte.
2. Po použití spotřebiče v koupelně jej ihned odpojte ze zásuvky. I když je vypnutý, může spotřebič představovat nebezpečí, pokud přijde do kontaktu s vodou.

3. Vyhněte se kontaktu horkých povrchů spotřebiče s pokožkou. Válec se během používání silně zahřívá. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se zahřátých částí delší dobu.
 4. Když je spotřebič horký, pokládejte jej pouze na povrch odolný vůči teplotě. Během používání spotřebič nezakrývejte ručníky, oblečením ani jinými předměty.
 5. Tento spotřebič je určen pouze k použití na suché vlasy.
 6. Před použitím se ujistěte, že jsou vaše vlasy i ruce suché. Nedotýkejte se topného válce ani zástrčky mokřkýma rukama.
 7. Při použití na barvených vlasech se může povrch válce zabarvit přípravky na barvení vlasů.
 8. Nepoužívejte spotřebič na vlasy ošetřené nadměrným množstvím stylingových přípravků, jako je vosk, gel nebo pěna.
 9. Spotřebič nepouštějte na zem, nenarážejte do něj ani jej nepoužívejte nesprávně. Pokud se spotřebič poškodí nebo nefunguje správně v důsledku nárazu nebo pádu, okamžitě jej přestaňte používat.
-

POKYNY K POUŽITÍ

Zapnutí/Vypnutí spotřebiče

Zapojte spotřebič do standardní elektrické zásuvky. Stisknutím tlačítka nastavení teploty spotřebič zapnete. Pro vypnutí vraťte nastavení teploty na "0" a po použití spotřebič odpojte ze zásuvky.

Styling

1. Nechte kulmu zahřát a vyberte vhodné nastavení teploty pro váš typ vlasů.
 2. Před stylingem se ujistěte, že jsou vlasy čisté, suché a bez zacuchání.
 3. Omotejte pramen vlasů kolem válce a podržte přibližně 5 sekund.
 4. Opakujte postup se všemi prameny vlasů, dokud nedosáhnete požadovaného stylu.
-

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Před uložením se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený ze zásuvky a zcela vychladlý.
 2. Vyhněte se tahání, ohýbání, kroucení nebo pevnému omotávání napájecího kabelu, protože to může způsobit poškození.
 3. Nevystavujte napájecí kabel tlaku, zejména v místě, kde vstupuje do spotřebiče, protože to může způsobit opotřebení nebo přetržení.
 4. Nezavěšujte spotřebič za napájecí kabel.
 5. Neskladujte spotřebič v koupelně ani v jiném vlhkém prostředí.
 6. Skladujte spotřebič v původním obalu nebo na čistém a suchém místě.
 7. Veškeré opravy nebo servis smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.
-

ČIŠTĚNÍ

Udržování spotřebiče v čistotě je důležité pro bezpečný a účinný provoz.

1. Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený ze zásuvky a zcela vychladlý.

2. K otření spotřebiče použijte čistý, měkký a mírně vlhký hadřík.
3. Nepoužívejte abrazivní předměty ani materiály, které by mohly poškrábat povrch spotřebiče.
4. K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla, benzín, alkohol ani jiné agresivní chemikálie.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.