

FR: FINETWIRLY – MANUEL D'UTILISATION

Fer à boucler professionnel

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: FINETWIRLY

Modèle du produit: DM-807

Tension: AC 100–240V

Fréquence: 50–60Hz

Puissance nominale: 25W

Longueur du cordon d'alimentation: 1.8 m

APERÇU DU PRODUIT



1. Embout froid
2. Cylindre revêtu
3. Support de repos
4. Indicateur LED
5. Bouton de réglage de la température
6. Cordon d'alimentation rotatif

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients remplis d'eau.

1. Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension indiquée sur le produit correspond à la tension de votre réseau local. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché et débranchez-le toujours après utilisation.
2. Après avoir utilisé l'appareil dans une salle de bain, débranchez-le immédiatement. Même éteint, l'appareil peut présenter un danger s'il entre en contact avec l'eau.

3. Évitez tout contact entre les surfaces chaudes de l'appareil et votre peau. Le cylindre devient extrêmement chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les zones chauffées pendant une période prolongée.
 4. Lorsque l'appareil est chaud, posez-le uniquement sur une surface résistante à la chaleur. Ne couvrez pas l'appareil avec des serviettes, vêtements ou autres objets pendant l'utilisation.
 5. Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation sur cheveux secs.
 6. Assurez-vous que vos cheveux et vos mains sont secs avant utilisation. Ne touchez pas le cylindre chauffant ni la fiche avec les mains mouillées.
 7. Lorsqu'il est utilisé sur des cheveux colorés, la surface du cylindre peut être tachée par les produits de coloration capillaire.
 8. N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux traités avec une quantité excessive de produits coiffants, tels que cire, gel ou mousse.
 9. Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et n'utilisez pas l'appareil de manière incorrecte. Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal à la suite d'un choc ou d'une chute, cessez immédiatement de l'utiliser.
-

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Allumer/Éteindre l'appareil

Branchez l'appareil sur une prise électrique standard. Appuyez sur le bouton de réglage de la température pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, remettez le réglage de température sur "0" et débranchez l'appareil après utilisation.

Coiffage

1. Laissez le fer à boucler chauffer et sélectionnez le réglage de température adapté à votre type de cheveux.
 2. Assurez-vous que les cheveux sont propres, secs et sans nœuds avant le coiffage.
 3. Enroulez une mèche de cheveux autour du cylindre et maintenez-la pendant environ 5 secondes.
 4. Répétez le processus avec toutes les mèches jusqu'à obtenir le style souhaité.
-

ENTRETIEN ET RANGEMENT

1. Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et complètement refroidi.
 2. Évitez de tirer, plier, tordre ou enrouler fermement le cordon d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
 3. N'exercez pas de pression sur le cordon d'alimentation, en particulier à l'endroit où il entre dans l'appareil, car cela pourrait provoquer une usure ou une rupture.
 4. Ne suspendez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
 5. Ne rangez pas l'appareil dans une salle de bain ou dans d'autres environnements humides.
 6. Rangez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un endroit propre et sec.
 7. Toute réparation ou maintenance doit être effectuée uniquement par un technicien de service agréé.
-

NETTOYAG

Garder l'appareil propre est important pour un fonctionnement sûr et efficace.

1. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi.
 2. Utilisez un chiffon propre, doux et légèrement humide pour essuyer l'appareil.
 3. N'utilisez pas d'objets ou de matériaux abrasifs susceptibles de rayer la surface de l'appareil.
 4. N'utilisez pas de diluants, d'essence, d'alcool ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.