

## EL: FINETWIRLY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Επαγγελματικό ψαλίδι για μπούκλες

---

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: FINETWIRLY

Μοντέλο προϊόντος: DM-807

Τάση: AC 100–240V

Συχνότητα: 50–60Hz

Ονομαστική ισχύς: 25W

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1.8 m

---

### ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Ψυχρό άκρο
  2. Επικαλυμμένος κύλινδρος
  3. Βάση στήριξης
  4. Ένδειξη LED
  5. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
  6. Περιστρεφόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- 

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία γεμάτα με νερό.

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν αντιστοιχεί στην τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και αποσυνδέετέ την πάντα μετά τη χρήση.

2. Μετά τη χρήση της συσκευής στο μπάνιο, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή μπορεί να αποτελεί κίνδυνο εάν έρθει σε επαφή με νερό.
3. Αποφύγετε την επαφή των ζεστών επιφανειών της συσκευής με το δέρμα. Ο κύλινδρος θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τα θερμαινόμενα μέρη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
4. Όταν η συσκευή είναι ζεστή, τοποθετήστε την μόνο πάνω σε επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Μην καλύπτετε τη συσκευή με πετσέτες, ρούχα ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση.
5. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε στεγνά μαλλιά.
6. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά και τα χέρια σας είναι στεγνά πριν από τη χρήση. Μην αγγίζετε τον θερμαινόμενο κύλινδρο ή το φινιρίσμα με βρεγμένα χέρια.
7. Όταν χρησιμοποιείται σε βαμμένα μαλλιά, η επιφάνεια του κυλίνδρου μπορεί να λεκιαστεί από προϊόντα βαφής μαλλιών.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μαλλιά που έχουν υποστεί επεξεργασία με υπερβολική ποσότητα προϊόντων styling, όπως κερί, τζελ ή αφρό.
9. Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λανθασμένο τρόπο. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά ή παρουσιάσει δυσλειτουργία λόγω χτυπήματος ή πτώσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής

Συνδέστε τη συσκευή σε μια τυπική ηλεκτρική πρίζα. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να την απενεργοποιήσετε, επαναφέρετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο "0" και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

### Styling

1. Αφήστε το ψαλίδι για μπούκλες να θερμανθεί και επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας για τον τύπο των μαλλιών σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς κόμπους πριν από το styling.
3. Τυλίξτε μια τούφα μαλλιών γύρω από τον κύλινδρο και κρατήστε την για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία με όλες τις τούφες μαλλιών μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό στυλ.

---

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και πλήρως κρυωμένη.
2. Αποφύγετε το τράβηγμα, το λύγισμα, το στρίψιμο ή το σφιχτό τύλιγμα του καλωδίου τροφοδοσίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
3. Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, ειδικά στο σημείο όπου εισέρχεται στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά ή σπάσιμο.
4. Μην κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.

5. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε άλλα υγρά περιβάλλοντα.
6. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία ή σε καθαρό και στεγνό μέρος.
7. Οποιοσδήποτε επισκευές ή εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

---

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

**Η διατήρηση της συσκευής καθαρής είναι σημαντική για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.**

1. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και πλήρως κρυωμένη.
2. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό και ελαφρώς νωπό πανί για να σκουπίσετε τη συσκευή.
3. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά αντικείμενα ή υλικά που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια της συσκευής.
4. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη, αλκοόλ ή άλλα ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό της συσκευής.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.