

# HR: FINETWIRLY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

## Profesionalni uvijač za kosu

---

### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

**Naziv proizvoda:** FINETWIRLY

**Model proizvoda:** DM-807

**Napon:** AC 100–240V

**Frekvencija:** 50–60Hz

**Nazivna snaga:** 25W

**Duljina kabela za napajanje:** 1.8 m

---

### PREGLED PROIZVODA



1. Hladni vrh
  2. Premazana cijev
  3. Postolje za odlaganje
  4. LED indikator
  5. Gumb za podešavanje temperature
  6. Okretni kabel za napajanje
- 

### VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

**UPOZORENJE:** Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda napunjenih vodom.

1. Prije priključivanja uređaja na napajanje provjerite odgovara li napon naveden na proizvodu naponu vaše lokalne električne mreže. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen i uvijek ga isključite iz utičnice nakon uporabe.
2. Nakon uporabe uređaja u kupaonici odmah ga isključite iz utičnice. Čak i kada je isključen, uređaj može predstavljati opasnost ako dođe u kontakt s vodom.

3. Izbjegavajte kontakt vrućih površina uređaja s kožom. Cijev se tijekom uporabe jako zagrijava. Kako biste spriječili opekline, ne dodirujte zagrijane dijelove dulje vrijeme.
  4. Kada je uređaj vruć, odložite ga samo na površinu otpornu na toplinu. Tijekom uporabe ne prekrivajte uređaj ručnicima, odjećom ili drugim predmetima.
  5. Ovaj je uređaj namijenjen samo za uporabu na suhoj kosi.
  6. Prije uporabe provjerite jesu li vaša kosa i ruke suhe. Ne dodirujte grijaću cijev ili utikač mokrim rukama.
  7. Pri uporabi na obojenoj kosi površina cijevi može se obojiti proizvodima za bojanje kose.
  8. Ne koristite uređaj na kosi tretiranoj prekomjernom količinom proizvoda za oblikovanje, kao što su vosak, gel ili pjena.
  9. Ne ispuštajte, ne udarajte i ne koristite uređaj nepravilno. Ako se uređaj ošteti ili ne radi ispravno zbog udarca ili pada, odmah prestanite s uporabom.
- 

## **UPUTE ZA UPORABU**

### **Uključivanje/isključivanje uređaja**

Priključite uređaj u standardnu električnu utičnicu. Pritisnite gumb za podešavanje temperature kako biste uključili uređaj. Za isključivanje vratite postavku temperature na "0" i nakon uporabe isključite uređaj iz utičnice.

### **Oblikovanje**

1. Pričekajte da se uvijač za kosu zagrije i odaberite odgovarajuću postavku temperature za svoj tip kose.
  2. Prije oblikovanja provjerite je li kosa čista, suha i raščešljana.
  3. Omotajte pramen kose oko cijevi i držite približno 5 sekundi.
  4. Ponovite postupak sa svim pramenovima kose dok ne postignete željeni stil.
- 

## **ODRŽAVANJE I POHRANA**

1. Prije pohrane provjerite je li uređaj isključen, odspojen iz utičnice i potpuno ohlađen.
  2. Izbjegavajte povlačenje, savijanje, uvijanje ili čvrsto omatanje kabela za napajanje jer to može uzrokovati oštećenje.
  3. Ne opterećujte kabel za napajanje, osobito na mjestu gdje ulazi u uređaj, jer to može uzrokovati habanje ili pucanje.
  4. Ne vješajte uređaj za kabel za napajanje.
  5. Ne pohranjujte uređaj u kupaonici ili drugim vlažnim prostorima.
  6. Uređaj pohranite u originalnom pakiranju ili na čistom i suhom mjestu.
  7. Sve popravke ili servisiranje smije obavljati samo ovlašteni serviser.
-

## ČIŠĆENJE

**Održavanje uređaja čistim važno je za siguran i učinkovit rad.**

1. Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen, odspojen iz utičnice i potpuno ohlađen.
2. Za brisanje uređaja koristite čistu, mekanu i blago vlažnu krpu.
3. Ne koristite abrazivne predmete ili materijale koji mogu ogrebat površinu uređaja.
4. Za čišćenje uređaja ne koristite razrjeđivače, benzin, alkohol ili druge agresivne kemikalije.

---

## UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.