

IT: FINETWIRLY – MANUALE D’USO

Arricciacapelli professionale

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome prodotto: FINETWIRLY

Modello prodotto: DM-807

Tensione: AC 100–240V

Frequenza: 50–60Hz

Potenza nominale: 25W

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1.8 m

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Punta fredda
 2. Cilindro rivestito
 3. Supporto di appoggio
 4. Indicatore LED
 5. Pulsante di impostazione della temperatura
 6. Cavo di alimentazione girevole
-

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d’acqua.

1. Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione della rete locale. Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla presa e scollegarlo sempre dopo l’uso.
2. Dopo aver utilizzato l’apparecchio in bagno, scollegarlo immediatamente dalla presa. Anche quando è spento, l’apparecchio può rappresentare un pericolo se entra in contatto con l’acqua.

3. Evitare il contatto tra le superfici calde dell'apparecchio e la pelle. Il cilindro diventa estremamente caldo durante l'uso. Per evitare ustioni, non toccare le parti riscaldate per periodi prolungati.
 4. Quando l'apparecchio è caldo, posizionarlo solo su una superficie resistente al calore. Non coprire l'apparecchio con asciugamani, indumenti o altri oggetti durante l'uso.
 5. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso su capelli asciutti.
 6. Assicurarsi che capelli e mani siano asciutti prima dell'uso. Non toccare il cilindro riscaldante o la spina con le mani bagnate.
 7. Se utilizzato su capelli tinti, la superficie del cilindro può macchiarsi a causa dei prodotti coloranti per capelli.
 8. Non utilizzare l'apparecchio su capelli trattati con quantità eccessive di prodotti per lo styling, come cera, gel o mousse.
 9. Non far cadere, colpire o utilizzare impropriamente l'apparecchio. Se l'apparecchio si danneggia o non funziona correttamente a causa di un urto o di una caduta, interrompere immediatamente l'uso.
-

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione/Spengimento dell'apparecchio

Collegare l'apparecchio a una presa elettrica standard. Premere il pulsante di impostazione della temperatura per accendere l'apparecchio. Per spegnerlo, riportare l'impostazione della temperatura su "0" e scollegare l'apparecchio dalla presa dopo l'uso.

Styling

1. Lasciare riscaldare l'arricciacapelli e selezionare l'impostazione di temperatura adatta al proprio tipo di capelli.
 2. Assicurarsi che i capelli siano puliti, asciutti e privi di nodi prima dello styling.
 3. Avvolgere una ciocca di capelli intorno al cilindro e mantenere per circa 5 secondi.
 4. Ripetere il processo con tutte le ciocche fino a ottenere lo stile desiderato.
-

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Prima di riporlo, assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato dalla presa e completamente raffreddato.
 2. Evitare di tirare, piegare, torcere o avvolgere strettamente il cavo di alimentazione, poiché ciò potrebbe causare danni.
 3. Non esercitare pressione sul cavo di alimentazione, specialmente nel punto in cui entra nell'apparecchio, poiché ciò potrebbe causare sfilacciamento o rottura.
 4. Non appendere l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
 5. Non conservare l'apparecchio in bagno o in altri ambienti umidi.
 6. Conservare l'apparecchio nella confezione originale o in un luogo pulito e asciutto.
 7. Eventuali riparazioni o interventi di manutenzione devono essere eseguiti solo da un tecnico autorizzato.
-

PULIZIA

Mantenere l'apparecchio pulito è importante per un funzionamento sicuro ed efficace.

1. Prima della pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato dalla presa e completamente raffreddato.
 2. Utilizzare un panno pulito, morbido e leggermente umido per pulire l'apparecchio.
 3. Non utilizzare oggetti o materiali abrasivi che possano graffiare la superficie dell'apparecchio.
 4. Non utilizzare diluenti, benzina, alcol o altri prodotti chimici aggressivi per pulire l'apparecchio.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.