

LV: FINETWIRLY – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Profesionāls matu lokšķēres veidotājs

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: FINETWIRLY

Produkta modelis: DM-807

Spriegums: AC 100–240V

Frekvence: 50–60Hz

Nominālā jauda: 25W

Strāvas vada garums: 1.8 m

PRODUKTA PĀRSKATS



1. Vēss uzgalis
2. Pārklāts cilindrs
3. Atbalsta statīvs
4. LED indikators
5. Temperatūras iestatīšanas poga
6. Grozāms strāvas vads

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni piepildītu trauku tuvumā.

1. Pirms ierīces pievienošanas strāvas padevei pārliecinieties, ka uz produkta norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam. Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pievienota kontaktligzdai, un pēc lietošanas vienmēr atvienojiet to no kontaktligzdas.
2. Pēc ierīces lietošanas vannas istabā nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Pat izslēgta ierīce var radīt apdraudējumu, ja tā nonāk saskarē ar ūdeni.

3. Izvairieties no ierīces karsto virsmu saskares ar ādu. Cilindrs lietošanas laikā kļūst ļoti karsts. Lai novērstu apdegumus, ilgstoši nepieskarieties sakarsušajām daļām.
 4. Kad ierīce ir karsta, novietojiet to tikai uz karstumizturīgas virsmas. Lietošanas laikā nepārklājiet ierīci ar dvieļiem, apģērbu vai citiem priekšmetiem.
 5. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai uz sausiem matiem.
 6. Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka jūsu mati un rokas ir sausas. Nepieskarieties sildīšanas cilindram vai kontaktdakšai ar mitrām rokām.
 7. Lietojot uz krāsotiem matiem, cilindrs var notraipīties no matu krāsošanas līdzekļiem.
 8. Nelietojiet ierīci uz matiem, kas apstrādāti ar pārmērīgu daudzumu veidošanas līdzekļu, piemēram, vasku, želeju vai putām.
 9. Nenometiet, nesitiet un nelietojiet ierīci nepareizi. Ja ierīce tiek bojāta vai nedarbojas pareizi trieciena vai kritiena dēļ, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
-

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana

Pievienojiet ierīci standarta elektrības kontaktligzdai. Nospiediet temperatūras iestatīšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Lai to izslēgtu, atgrieziet temperatūras iestatījumu uz "0" un pēc lietošanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.

Veidošana

1. Ļaujiet lokšķērēm uzkarst un izvēlieties savam matu tipam piemērotu temperatūras iestatījumu.
 2. Pirms veidošanas pārliedzinieties, ka mati ir tīri, sausi un bez sapīšanās.
 3. Aptiniet matu šķipsnu ap cilindru un turiet aptuveni 5 sekundes.
 4. Atkārtojiet procesu ar visām matu šķipsnām, līdz sasniegts vēlamais stils.
-

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

1. Pirms uzglabāšanas pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta, atvienota no kontaktligzdas un pilnībā atdzisusi.
 2. Izvairieties no strāvas vada vilkšanas, locīšanas, vērpsšanas vai ciešas aptīšanas, jo tas var radīt bojājumus.
 3. Nenospiediet strāvas vadu, īpaši vietā, kur tas ieiet ierīcē, jo tas var izraisīt nodilumu vai pārrāvumu.
 4. Nekariniet ierīci aiz strāvas vada.
 5. Neuzglabāiet ierīci vannas istabā vai citās mitrās vietās.
 6. Uzglabāiet ierīci oriģinālajā iepakojumā vai tīrā un sausā vietā.
 7. Jebkādos remontdarbus vai apkopi drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis.
-

TĪRĪŠANA

Ierīces uzturēšana tīrībā ir svarīga drošai un efektīvai darbībai.

1. Pirms tīrīšanas pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta, atvienota no kontaktligzdas un pilnībā atdzisusi.
2. Ierīces noslaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un nedaudz mitru drānu.
3. Nelietojiet abrazīvus priekšmetus vai materiālus, kas var saskrāpēt ierīces virsmu.
4. Ierīces tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus, benzīnu, alkoholu vai citas agresīvas ķīmiskas vielas.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.