

NL: FINETWIRLY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Professionele krultang

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: FINETWIRLY

Productmodel: DM-807

Spanning: AC 100–240V

Frequentie: 50–60Hz

Nominaal vermogen: 25W

Lengte netsnoer: 1.8 m

PRODUCTOVERZICHT



1. Koele punt
 2. Gecoate cilinder
 3. Steunstandaard
 4. LED-indicator
 5. Knop voor temperatuurinstelling
 6. Draaibaar netsnoer
-

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere met water gevulde containers.

1. Controleer voordat u het apparaat aansluit op de stroomvoorziening of de op het product aangegeven spanning overeenkomt met uw lokale netspanning. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten en haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

2. Haal na gebruik van het apparaat in de badkamer onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kan het gevaar opleveren als het in contact komt met water.
 3. Vermijd contact tussen de hete oppervlakken van het apparaat en uw huid. De cilinder wordt tijdens gebruik extreem heet. Raak de verwarmde delen niet langdurig aan om brandwonden te voorkomen.
 4. Wanneer het apparaat heet is, plaats het dan alleen op een hittebestendig oppervlak. Bedek het apparaat tijdens gebruik niet met handdoeken, kleding of andere voorwerpen.
 5. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik op droog haar.
 6. Zorg ervoor dat uw haar en handen droog zijn vóór gebruik. Raak de verwarmingscilinder of de stekker niet aan met natte handen.
 7. Bij gebruik op geverfd haar kan het oppervlak van de cilinder verkleuren door haarverfproducten.
 8. Gebruik het apparaat niet op haar dat is behandeld met overmatige hoeveelheden stylingproducten, zoals wax, gel of mousse.
 9. Laat het apparaat niet vallen, sla er niet op en gebruik het niet verkeerd. Als het apparaat beschadigd raakt of niet goed werkt door een stoot of val, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
-

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Het apparaat aan-/uitzetten

Steek de stekker van het apparaat in een standaard stopcontact. Druk op de knop voor temperatuurstelling om het apparaat in te schakelen. Om het uit te schakelen, zet u de temperatuurstelling terug op "0" en haalt u na gebruik de stekker uit het stopcontact.

Styling

1. Laat de krultang opwarmen en selecteer de geschikte temperatuurstelling voor uw haartype.
 2. Zorg ervoor dat het haar schoon, droog en vrij van klitten is voordat u gaat stylen.
 3. Wikkel een haarlok rond de cilinder en houd deze ongeveer 5 seconden vast.
 4. Herhaal dit proces met alle haarlokken totdat de gewenste stijl is bereikt.
-

ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, losgekoppeld van het stopcontact en volledig afgekoeld voordat u het opbergt.
2. Vermijd trekken, buigen, draaien of strak oprollen van het netsnoer, omdat dit schade kan veroorzaken.
3. Oefen geen druk uit op het netsnoer, vooral niet op de plek waar het het apparaat binnengaat, omdat dit slijtage of breuk kan veroorzaken.
4. Hang het apparaat niet op aan het netsnoer.
5. Bewaar het apparaat niet in de badkamer of in andere vochtige omgevingen.
6. Bewaar het apparaat in de originele verpakking of op een schone, droge plaats.

7. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus.

REINIGING

Het schoonhouden van het apparaat is belangrijk voor een veilige en effectieve werking.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, losgekoppeld van het stopcontact en volledig afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
2. Gebruik een schone, zachte en licht vochtige doek om het apparaat af te vegen.
3. Gebruik geen schurende voorwerpen of materialen die het oppervlak van het apparaat kunnen krassen.
4. Gebruik geen verdunners, benzine, alcohol of andere agressieve chemicaliën om het apparaat schoon te maken.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.