

SR: FINETWIRLY – KORISNIČKO UPUTSTVO

Profesionalni uvijač za kosu

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: FINETWIRLY

Model proizvoda: DM-807

Napon: AC 100–240V

Frekvencija: 50–60Hz

Nazivna snaga: 25W

Dužina kabla za napajanje: 1.8 m

PREGLED PROIZVODA



1. Hladni vrh
2. Obložena cev
3. Postolje za odlaganje
4. LED indikator
5. Dugme za podešavanje temperature
6. Rotirajući kabl za napajanje

VAŽNE BEZBEDNOSNE MERE

UPOZORENJE: Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, lavaboja ili drugih posuda napunjenih vodom.

1. Pre priključivanja uređaja na napajanje, proverite da li napon naveden na proizvodu odgovara naponu vaše lokalne električne mreže. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju i uvek ga isključite iz utičnice nakon upotrebe.
2. Nakon upotrebe uređaja u kupatilu, odmah ga isključite iz utičnice. Čak i kada je isključen, uređaj može predstavljati opasnost ako dođe u kontakt sa vodom.

3. Izbegavajte kontakt vrućih površina uređaja sa kožom. Cev se tokom upotrebe veoma zagreva. Da biste sprečili opekotine, ne dodirujte zagrejane delove duže vreme.
 4. Kada je uređaj vruć, odložite ga samo na površinu otpornu na toplotu. Tokom upotrebe ne prekrivajte uređaj peškirim, odećom ili drugim predmetima.
 5. Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu na suvoj kosi.
 6. Pre upotrebe proverite da li su vaša kosa i ruke suve. Ne dodirujte grejnu cev ili utikač mokrim rukama.
 7. Pri upotrebi na farbanjoj kosi, površina cevi može se obojiti proizvodima za farbanje kose.
 8. Ne koristite uređaj na kosi tretiranoj prekomernom količinom proizvoda za oblikovanje, kao što su vosak, gel ili pena.
 9. Ne ispuštajte, ne udarajte i ne koristite uređaj nepravilno. Ako se uređaj ošteti ili ne radi ispravno zbog udarca ili pada, odmah prekinite upotrebu.
-

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uključivanje/isključivanje uređaja

Priključite uređaj u standardnu električnu utičnicu. Pritisnite dugme za podešavanje temperature da biste uključili uređaj. Za isključivanje vratite podešavanje temperature na "0" i nakon upotrebe isključite uređaj iz utičnice.

Oblikovanje

1. Sačekajte da se uvijač za kosu zagreje i izaberite odgovarajuće podešavanje temperature za svoj tip kose.
 2. Pre oblikovanja proverite da li je kosa čista, suva i raščešljana.
 3. Omotajte pramen kose oko cevi i držite približno 5 sekundi.
 4. Ponovite postupak sa svim pramenovima kose dok ne postignete željeni stil.
-

ODRŽAVANJE I ČUVANJE

1. Pre čuvanja proverite da li je uređaj isključen, odspojen iz utičnice i potpuno ohlađen.
 2. Izbegavajte povlačenje, savijanje, uvijanje ili čvrsto obmotavanje kabla za napajanje, jer to može izazvati oštećenje.
 3. Ne opterećujte kabl za napajanje, posebno na mestu gde ulazi u uređaj, jer to može izazvati habanje ili pucanje.
 4. Ne kačite uređaj za kabl za napajanje.
 5. Ne čuvajte uređaj u kupatilu ili drugim vlažnim prostorima.
 6. Uređaj čuvajte u originalnom pakovanju ili na čistom i suvom mestu.
 7. Sve popravke ili servisiranje sme da obavlja samo ovlašćeni servisni tehničar.
-

ČIŠĆENJE

Održavanje uređaja čistim važno je za bezbedan i efikasan rad.

1. Pre čišćenja proverite da li je uređaj isključen, odspojen iz utičnice i potpuno ohlađen.
2. Za brisanje uređaja koristite čistu, mekanu i blago vlažnu krpu.
3. Ne koristite abrazivne predmete ili materijale koji mogu ogrebat površinu uređaja.
4. Za čišćenje uređaja ne koristite razređivače, benzin, alkohol ili druge agresivne hemikalije.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: FINETWIRLY – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Професионални увијач за косу

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: FINETWIRLY

Модел производа: DM-807

Напон: AC 100–240V

Фреквенција: 50–60Hz

Називна снага: 25W

Дужина кабла за напајање: 1.8 m

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. Хладни врх
2. Обложена цев
3. Постолје за одлагање
4. LED индикатор
5. Дугме за подешавање температуре
6. Ротирајући кабл за напајање

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

УПОЗОРЕЊЕ: Не користите овај уређај у близини када, тушева, лавабоа или других посуда напуњених водом.

1. Пре прикључивања уређаја на напајање, проверите да ли напон наведен на производу одговара напону ваше локалне електричне мреже. Никада не остављајте уређај без надзора док је укључен у струју и увек га искључите из утичнице након употребе.
2. Након употребе уређаја у купатилу, одмах га искључите из утичнице. Чак и када је искључен, уређај може представљати опасност ако дође у контакт са водом.

3. Избегавајте контакт врућих површина уређаја са кожом. Цев се током употребе веома загрева. Да бисте спречили опекотине, не додирујте загрејане делове дуже време.
 4. Када је уређај врућ, одложите га само на површину отпорну на топлоту. Током употребе не прекривајте уређај пешкирима, одећом или другим предметима.
 5. Овај уређај је намењен само за употребу на сувој коси.
 6. Пре употребе проверите да ли су ваша коса и руке суве. Не додирујте грејну цев или утикач мокрим рукама.
 7. При употреби на фарбаној коси, површина цеви може се обојити производима за фарбање косе.
 8. Не користите уређај на коси третираној прекомерном количином производа за обликовање, као што су восак, гел или пена.
 9. Не испуштајте, не ударајте и не користите уређај неправилно. Ако се уређај оштети или не ради исправно због ударца или пада, одмах прекините употребу.
-

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Укључивање/искључивање уређаја

Прикључите уређај у стандардну електричну утичницу. Притисните дугме за подешавање температуре да бисте укључили уређај. За искључивање вратите подешавање температуре на "0" и након употребе искључите уређај из утичнице.

Обликовање

1. Сачекајте да се увијач за косу загреје и изаберите одговарајуће подешавање температуре за свој тип косе.
 2. Пре обликовања проверите да ли је коса чиста, сува и рашчешљана.
 3. Омотајте прамен косе око цеви и држите приближно 5 секунди.
 4. Поновите поступак са свим праменовима косе док не постигнете жељени стил.
-

ОДРЖАВАЊЕ И ЧУВАЊЕ

1. Пре чувања проверите да ли је уређај искључен, одспојен из утичнице и потпуно охлађен.
 2. Избегавајте повлачење, савијање, увијање или чврсто обмотавање кабла за напајање, јер то може изазвати оштећење.
 3. Не оптерећујте кабл за напајање, посебно на месту где улази у уређај, јер то може изазвати хабање или пуцање.
 4. Не качите уређај за кабл за напајање.
 5. Не чувајте уређај у купатилу или другим влажним просторима.
 6. Уређај чувајте у оригиналном паковању или на чистом и сувом месту.
 7. Све поправке или сервисирање сме да обавља само овлашћени сервисни техничар.
-

ЧИШЋЕЊЕ

Одржавање уређаја чистим важно је за безбедан и ефикасан рад.

1. Пре чишћења проверите да ли је уређај искључен, одспојен из утичнице и потпуно охлађен.
2. За брисање уређаја користите чисту, мекану и благо влажну крпу.
3. Не користите абразивне предмете или материјале који могу огребати површину уређаја.
4. За чишћење уређаја не користите разређиваче, бензин, алкохол или друге агресивне хемикалије.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније