DA: FLEXLUM – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: FLEXLUM
Modelnummer: CF001
Lysstyrke: Op til 350 lumen
Lystype: COB-LED + XPE-LED
Lystilstande: 5 tilstande
Belysningsvinkel: Op til 230°
Lyskeglens rækkevidde: Op til 46 m
Batteri: 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Opladningsindgang: 5V ⎓ (USB Type-C)
Opladningstid: Ca. 2,5 timer
Driftstid: Ca. 2,5 timer (høj tilstand)

PRODUKTOVERSIGT

FLEXLUM er en genopladelig LED-pandelampe til håndfri belysning under aktiviteter indendørs og udendørs. Det fleksible lampehus i silikone og det justerbare elastiske hovedbånd giver en behagelig pasform til forskellige hovedstørrelser. Det vidvinklede COB-lys og den fokuserede XPE-LED giver alsidig belysning til mange forskellige opgaver.

Egnede anvendelser: løb, jogging, vandring, camping, fiskeri, cykling, hundeluftning, læsning, byggearbejde, nødsituationer og generel udendørs fritid.

Produktdele



1. **XPE-LED-spotlys**
2. **Knap til bevægelsessensor**
3. **Tænd/sluk-knap**
4. **Batteriniveauindikator**
5. **Bevægelsessensorens modtager**
6. **Bevægelsessensorens sender**
7. **Vidvinklet COB-LED-lys**
8. **Justerbart elastisk hovedbånd**

PAKKENS INDHOLD

- 1 × FLEXLUM-pandelampe
- 1 × USB Type-C-opladningskabel
- 1 × brugervejledning

FØR FØRSTE BRUG

- Oplad pandelampen helt før første brug.
- Kontrollér, at hovedbåndet sidder godt fast og er justeret behageligt.
- Sørg for, at dækslet til opladningsporten er lukket korrekt før udendørs brug.

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

Følg nedenstående trin for korrekt brug:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde pandelampen.
2. Tryk gentagne gange på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem de fem lystilstande.
3. Tryk på knappen til bevægelsessensoren for at slå sensortilstand til eller fra.
4. Når sensortilstand er aktiv, kan du føre hånden foran sensoren for at tænde eller slukke lyset.

Lystilstande

Ved hvert tryk på tænd/sluk-knappen skifter pandelampen til den næste lystilstand:

- **Tilstand 1:** COB-LED ved maksimal lysstyrke (konstant)
- **Tilstand 2:** COB-LED ved halv lysstyrke (konstant)
- **Tilstand 3:** XPE-LED ved maksimal lysstyrke (konstant)
- **Tilstand 4:** XPE-LED ved halv lysstyrke (konstant)
- **Tilstand 5:** stroboskoptilstand med det tidligere valgte lys (COB eller XPE)

Bevægelsessensortilstand

Tryk på knappen til bevægelsessensoren for at slå funktionen til håndbevægelsesregistrering til eller fra. Når funktionen er slået til, kan du føre hånden foran sensoren for at tænde eller slukke lyset uden at trykke på tænd/sluk-knappen.

Batteriindikator

Den indbyggede batteriindikator hjælper dig med at holde øje med det resterende batteriniveau under brug.

OPLADNING

1. Åbn dækslet til USB Type-C-opladningsporten.
2. Tilslut det medfølgende USB Type-C-kabel til pandelampen.
3. Tilslut den anden ende til en USB-strømkilde på 5 V.
4. Oplad i ca. 2,5 timer, indtil batteriet er fuldt opladet.
5. Frakobl kablet, og luk dækslet til opladningsporten forsvarligt.

Brug ikke beskadigede opladningskabler eller stik.

ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs disse anvisninger omhyggeligt før brug, og gem dem til senere brug.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål som genopladelig pandelampe.
- Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for små børn.
- Ret ikke lyset direkte mod øjnene på mennesker eller dyr, da det kraftige lys kan forårsage midlertidig synsforstyrrelse.
- Du må ikke skille produktet ad, ændre det eller forsøge at reparere det selv.
- Oplad kun med en USB-strømkilde på 5 V.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, eller hvis opladningskablet eller stikket er defekt.
- Hold opladningsporten ren og tør før opladning.
- Udsæt ikke produktet for overdreven varme, åben ild eller temperaturer, der kan beskadige batteriet.
- Nedsænk ikke produktet i vand. Beskyttelsesklassen IPX4 beskytter kun mod vandstænk.
- Undgå at tabe produktet fra højder over 2 meter.
- Stop straks brugen af produktet, hvis det bliver usædvanligt varmt, afgiver lugt eller viser tegn på skade.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør pandelampen med en blød, let fugtig klud.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Lad produktet tørre helt før opladning eller opbevaring.
- Opbevar det på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.
- Genoplad batteriet med jævne mellemrum under længere tids opbevaring for at bevare dets ydeevne.

FEJLFINDING

Problem	Mulig løsning
Pandelampen tænder ikke	Oplad batteriet helt.
Bevægelsessensoren reagerer ikke	Sørg for, at sensortilstand er slået til, og at sensorområdet ikke er tildækket.
Lyset er svagt	Oplad batteriet.
Opladningen starter ikke	Kontrollér USB-kablet, og brug en egnet USB-strømkilde på 5 V.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.