

## BG: FOLDIPOOL - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ИГРАЧКА
- БЕЗ ГМУРКАНЕ И СКАЧАНЕ - В ПЛИТКА ВОДА. ГМУРКАНЕТО ИЛИ СКАЧАНЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЧУПВАНЕ НА ВРАТА, НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ.
- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕЦА ИЛИ ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ БЕЗ НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ДОКАТО СЕ НАМИРАТ В БАСЕЙНА ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО НЕГО.

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ УДАВЯНЕ ИЛИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА БАСЕЙНА ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТ И СПАЗВАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. УДАВЯНЕТО СТАВА БЪРЗО. ДАВЕЩИТЕ СЕ НЕ МОГАТ ДА ИЗВИКАТ ПОМОЩ.



### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

1. Изпирайте на ръка с мек сапун за миене на съдове и мека гъба, след което оставете тъканта да изсъхне напълно на въздух. За да предотвратите появата на мухъл или плесен, не съхранявайте плата мокър или влажен.
2. Този продукт не е проектиран да се оставя на слънчева светлина за продължителни периоди от време. Продължителното излагане на ултравиолетови лъчи бързо ще разруши тъканта на този продукт.
3. Никога не използвайте в палатката си или около нея устройства, които изгарят гориво или консумират кислород, както и такива, които отделят изпарения, включително печки, фенери, свещи, хибачи или нагреватели. Това може да доведе до отравяне с въглероден оксид, нараняване или смърт.

## СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ

**A:** Метод на сгъване 1

**B:** Метод на сгъване 2

