

EN: FOLDNCARRY – USER MANUAL



Product instructions

1. Open the shopping cart: Fully unfold the shopping cart from the folded state until the wheels can rotate freely
2. Add shopping items: Put the items you want to buy into the shopping cart one by one, ensuring that the items are placed smoothly to avoid them from tilting or falling.
3. Push the shopping cart: During the shopping process, you can easily move the shopping cart by pushing and pulling it, and the wheels can rotate freely.
4. Folding shopping cart: When you are done shopping, you can fold the shopping cart for easy portability or storage.

Folding the wheels



Product safety instructions

1. Please check whether the wheels and locking device of the shopping cart are normal before use to ensure that they will not break during use.
2. Please use the shopping cart on a stable surface and avoid using it on sloping or slippery surfaces to avoid slipping, or tip over.
3. Do not use the shopping cart to drag heavy objects or overload it to avoid damage or accidental injury.
4. When you are using the shopping cart, please stay focused and avoid talking to others or being distracted. Ensure your safety and the safety of others.

SI: FOLDNCARRY - UPORABNIŠKI PRIROČNIK



Navodila za uporabo izdelka

1. Odprite nakupovalni voziček: Vložite nakupovalni voziček v zloženo stanje, dokler se kolesa ne morejo prosto vrteti: - v zloženem stanju popolnoma razgrnite nakupovalni voziček, dokler se kolesa ne morejo prosto vrteti.
2. Dodajte nakupovalne artikle: V nakupovalni voziček enega za drugim vstavite predmete, ki jih želite kupiti, pri tem pa pazite, da so predmeti gladko položeni, da se ne nagnejo ali padejo.
3. Potisnite nakupovalni voziček: Med nakupovanjem lahko nakupovalni voziček enostavno premikate s potiskanjem in vlečenjem, kolesa pa se lahko prosto vrtijo.
4. Zložljivi nakupovalni voziček: Ko končate z nakupovanjem, lahko nakupovalni voziček zložite za lažje prenašanje ali shranjevanje.

Zlaganje koles



Varnostna navodila za izdelek

1. Pred uporabo preverite, ali so kolesa in blokirna naprava nakupovalnega vozička normalna, da se med uporabo ne zlomijo.
2. Nakupovalni voziček uporabljajte na stabilni površini in ga ne uporabljajte na nagnjenih ali spolzkih površinah, da ne zdrsne, ali se prevrne.
3. Nakupovalnega vozička ne uporabljajte za vlečenje težkih predmetov ali ga preobremenite, da se izognete poškodbam ali nenamernim poškodbam.
4. Ko uporabljate nakupovalni voziček, ostanite zbrani in se izogibajte pogovorom z drugimi ali raztresenosti. Poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.

HR: FOLDNCARRY – UPUTE ZA UPORABU



Upute za proizvod

1. Otvorite kolica za kupnju: Potpuno razvucite kolica za kupnju iz sklopljenog stanja dok kotači ne mogu slobodno rotirati.
2. Dodajte kupovinu: Stavite predmete koje želite kupiti u kolica za kupnju jedan po jedan, osiguravajući da su predmeti postavljeni glatko kako bi se izbjeglo naginjanje ili padanje.
3. Gurnite kolica za kupnju: Tijekom procesa kupovine, lako možete premješati kolica za kupnju guranjem i povlačenjem, dok kotači mogu slobodno rotirati.
4. Sklapanje kolica za kupnju: Kada završite s kupovinom, možete sklopiti kolica za kupnju radi jednostavnijeg prijenosa ili pohrane.

Sklapanje kotača



Sigurnosne upute za proizvod

1. Prije uporabe, molimo provjerite jesu li kotači i uređaj za zaključavanje kolica za kupnju u normalnom stanju kako biste osigurali da neće puknuti tijekom uporabe.
2. Koristite kolica za kupnju na stabilnoj površini i izbjegavajte uporabu na nagnutim ili skliskim površinama kako biste izbjegli klizanje ili prevrtanje.
3. Ne koristite kolica za kupnju za vučenje teških predmeta ili preopterećenje kako biste izbjegli oštećenja ili nesreću.
4. Kada koristite kolica za kupnju, molimo ostanite fokusirani i izbjegavajte razgovor s drugima ili ometanje. Osigurajte svoju sigurnost i sigurnost drugih.

IT: FOLDNCARRY - MANUALE D'USO



Istruzioni per l'uso del prodotto

1. Aprire il carrello: Aprire completamente il carrello dalla posizione ripiegata fino a quando le ruote non possono ruotare liberamente.
2. Aggiungere gli articoli della spesa: Inserire gli articoli che si desidera acquistare nel carrello uno alla volta, assicurandosi che gli articoli siano posizionati in modo uniforme per evitare che si inclinino o cadano.
3. Spingere il carrello: Durante la spesa, è possibile spostare facilmente il carrello spingendolo e tirandolo, e le ruote possono ruotare liberamente.
4. Carrello pieghevole: Quando avete finito di fare la spesa, potete piegare il carrello per trasportarlo o riporlo facilmente.

Piegare le ruote



Istruzioni per la sicurezza del prodotto

1. Prima dell'uso, verificare che le ruote e il dispositivo di bloccaggio del carrello siano normali per garantire che non si rompano durante l'uso.
2. Utilizzare il carrello su una superficie stabile ed evitare di usarlo su superfici in pendenza o scivolose per evitare di scivolare o ribaltarsi.
3. Non utilizzare il carrello per trascinare oggetti pesanti o sovraccaricarlo per evitare danni o lesioni accidentali.
4. Quando si utilizza il carrello, rimanere concentrati ed evitare di parlare con altri o di distrarsi. Garantite la vostra sicurezza e quella degli altri.

DE/AT : FOLDNCARRY - GEBRAUCHSANWEISUNG



Anleitung zum Produkt

1. Öffnen Sie den Einkaufswagen: Klappen Sie den Einkaufswagen aus dem gefalteten Zustand vollständig aus, bis sich die Räder frei drehen lassen.
2. Einkaufsartikel hinzufügen: Legen Sie die Artikel, die Sie kaufen möchten, nacheinander in den Einkaufswagen und achten Sie darauf, dass die Artikel gleichmäßig aufliegen, damit sie nicht umkippen oder herunterfallen.
3. Schieben Sie den Einkaufswagen: Während des Einkaufs können Sie den Einkaufswagen durch Schieben und Ziehen leicht bewegen, und die Räder können sich frei drehen.
4. Klappbarer Einkaufswagen: Wenn Sie mit dem Einkaufen fertig sind, können Sie den Einkaufswagen zusammenklappen, um ihn leicht zu transportieren oder zu verstauen.

Zusammenklappen der Räder



Sicherheitshinweise zum Produkt

1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Räder und die Feststellvorrichtung des Einkaufswagens in Ordnung sind, um sicherzustellen, dass sie während des Gebrauchs nicht brechen.
2. Bitte benutzen Sie den Einkaufswagen auf einer stabilen Oberfläche und vermeiden Sie es, ihn auf schrägen oder rutschigen Oberflächen zu benutzen, um ein Ausrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
3. Benutzen Sie den Einkaufswagen nicht, um schwere Gegenstände zu ziehen oder ihn zu überlasten, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
4. Wenn Sie den Einkaufswagen benutzen, bleiben Sie bitte konzentriert und vermeiden Sie es, mit anderen zu sprechen oder sich ablenken zu lassen. Sorgen Sie für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

CZ: FOLDNCARRY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Návod k použití výrobku

1. Otevřete nákupní košík: Nákupní vozík ze složeného stavu zcela rozložte, dokud se kola nebudou moci volně otáčet.
2. Přidejte nákupní položky: Vložte do nákupního vozíku položky, které chcete nakoupit, jednu po druhé, přičemž dbejte na to, aby byly položky plynule položeny, aby se nenakláněly nebo nespadly.
3. Tlačte nákupní vozík: Během nakupování můžete nákupním vozíkem snadno pohybovat tlačáním a tažením, kolečka se mohou volně otáčet.
4. Skládací nákupní vozík: Po skončení nákupu můžete nákupní vozík složit pro snadné přenášení nebo skladování.

Skládání koleček



Bezpečnostní pokyny k výrobku

1. Před použitím zkontrolujte, zda jsou kolečka a blokovací zařízení nákupního vozíku v pořádku, abyste se ujistili, že se během používání nezlomí.
2. Nákupní vozík používejte na stabilním povrchu a nepoužívejte jej na šikmých nebo kluzkých plochách, abyste zabránili uklouznutí nebo převrácení.
3. Nepoužívejte nákupní vozík k tahání těžkých předmětů ani jej nepřetěžujte, aby nedošlo k jeho poškození nebo náhodnému zranění.
4. Při používání nákupního vozíku se soustřeďte a vyhněte se hovoru s ostatními nebo rozptylování. Zajistěte tak svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

PL: FOLDNCARRY - INSTRUKCJA OBSŁUGI



Instrukcje dotyczące produktu

1. Otwórz koszyk na zakupy: Całkowicie rozłóż koszyk na zakupy ze stanu złożonego, aż koła będą mogły się swobodnie obracać.
2. Dodaj produkty do koszyka: Wkładaj do koszyka po kolei przedmioty, które chcesz kupić, upewniając się, że przedmioty są ułożone gładko, aby uniknąć ich przechylenia lub upadku.
3. Pchanie koszyka: Podczas zakupów można łatwo przesuwając wózek, pchając go i ciągnąc, a koła mogą się swobodnie obracać.
4. Składany koszyk na zakupy: Po zakończeniu zakupów wózek można złożyć w celu łatwego przenoszenia lub przechowywania.

Składanie kół



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy koła i blokada wózka na zakupy są sprawne, aby upewnić się, że nie pękają podczas użytkowania.
2. Należy używać wózka na zakupy na stabilnej powierzchni i unikać używania go na pochyłych lub śliskich powierzchniach, aby uniknąć poślizgnięcia się lub przewrócenia.
3. Nie używaj wózka do ciągnięcia ciężkich przedmiotów ani nie przeciążaj go, aby uniknąć uszkodzenia lub przypadkowych obrażeń.
4. Podczas korzystania z wózka na zakupy należy zachować koncentrację i unikać rozmów z innymi osobami lub rozpraszania się. Zapewni to bezpieczeństwo użytkownika i innych osób.

HU: FOLDNCARRY - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Termék használati utasítás

1. Nyissa meg a bevásárlókosarat: A bevásárlókocsit hajtogatott állapotból teljesen hajtsa ki, amíg a kerekek szabadon forognak.
2. Bevásárlótételek hozzáadása: Tegye a vásárolni kívánt tételeket egyenként a bevásárlókocsiba, ügyelve arra, hogy a tételek egyenletesen legyenek lerakva, hogy ne billenjenek meg vagy essenek le.
3. Tolja a bevásárlókocsit: A bevásárlás során a bevásárlókocsit könnyen mozgathatja tologatással és húzással, a kerekek pedig szabadon foroghatnak.
4. Összecsukható bevásárlókocsi: Ha befejezte a vásárlást, a bevásárlókocsit összecsukhatja a könnyű hordozhatóság vagy tárolás érdekében.

A kerekek összecsukása



Termékbiztonsági utasítások

1. Kérjük, használat előtt ellenőrizze, hogy a bevásárlókocsi kerekei és reteszelve rendben vannak-e, hogy használat közben ne törjenek el.
2. Kérjük, a bevásárlókocsit stabil felületen használja, és kerülje a lejtős vagy csúszós felületeken való használatot, hogy elkerülje a megcsúszást, vagy felborulást.
3. Ne használja a bevásárlókocsit nehéz tárgyak vonzolására vagy túlterhelésére, hogy elkerülje a sérülést vagy a véletlen sérülést.
4. Amikor a bevásárlókocsit használja, kérjük, maradjon koncentrált, és kerülje a másokkal való beszélgetést vagy a figyelemelterelést. Biztosítsa az Ön és mások biztonságát.

BG: FOLDNCARRY - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Инструкции за продукта

- 1.Отворете количката за пазаруване: Разгънете количката за пазаруване напълно от сгънато състояние, докато колелата могат да се въртят свободно.
- 2.Добавяне на стоки за пазаруване: Поставете артикулите, които искате да купите, в количката за пазаруване един по един, като се уверите, че артикулите са поставени плавно, за да се избегне тяхното накланяне или падане.
- 3.Избутайте количката за пазаруване: По време на процеса на пазаруване можете лесно да преместите количката за пазаруване, като я бутате и дърпате, а колелата могат да се въртят свободно.
- 4.Сгъваема количка за пазаруване: Когато приключите с пазаруването, можете да сгънете количката за пазаруване за лесно пренасяне или съхранение.

Сгъване на колелата



Инструкции за безопасност на продукта

- 1.Моля, преди употреба проверете дали колелата и заключващото устройство на количката за пазаруване са нормални, за да сте сигурни, че няма да се счупят по време на употреба.
- 2.Моля, използвайте количката за пазаруване върху стабилна повърхност и избягвайте да я използвате върху наклонени или хлъзгави повърхности, за да избегнете подхлъзване. или преобръщане.
- 3.Не използвайте количката за пазаруване за влачене на тежки предмети или за претоварването ѝ, за да избегнете повреда или случайно нараняване.
- 4.Когато използвате количката за пазаруване, моля, бъдете съсредоточени и избягвайте да говорите с други хора или да се разсейвате. Осигурете своята безопасност и безопасността на другите.

LV: FOLDNCARRY - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Produkta instrukcija

1. Atveriet iepirkumu grozu: Atveriet iepirkumu ratiņus no salocītā stāvokļa, līdz riteņi var brīvi griezties.
2. Pievienojiet iepirkumu preces: Ievietojiet iepirkumu grozā vienu pēc otras preces, pārliedzinoties, ka preces ir vienmērīgi novietotas, lai tās nenokristu vai nenokristu. 2. Ievietojiet iepirkumu grozā visas preces.
3. Stumiet iepirkumu grozu: Iepirkšanās laikā iepirkumu grozu var viegli pārvietot, to stumjot un velkot, un riteņi var brīvi griezties.
4. Salokāms iepirkumu grozs: Pēc iepirkšanās beigām iepirkumu ratiņus var salocīt, lai tos būtu viegli pārnēsāt vai uzglabāt.

Riteņu locīšana



Produkta drošības instrukcijas

1. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai iepirkumu ratiņu riteņi un bloķēšanas ierīce ir normāli, lai pārliedzinātos, ka tie lietošanas laikā nesalūzīs.
2. Lūdzu, lietojiet iepirkumu ratiņus uz stabilas virsmas un nelietojiet tos uz slīpām vai slidenām virsmām, lai izvairītos no paslīdēšanas vai apgāšanās.
3. Nelietojiet iepirkumu ratiņus, lai vilktu smagus priekšmetus vai pārslogotu tos, lai izvairītos no bojājumiem vai nejaušas traumas.
4. Lietojot iepirkumu ratiņus, esiet uzmanīgi un izvairieties no sarunām ar citiem vai uzmanības novēršanas. Nodrošiniet savu un citu cilvēku drošību.

LT: FOLDNCARRY - NAUDOTOJO VADOVAS



Gaminio instrukcijos

1. Atidarykite pirkinių krepšelį: Iš sulankstytos būsenos visiškai išskleiskite pirkinių krepšelį, kol ratai galės laisvai sukstis.
2. Pridėkite pirkinių: Į pirkinių vežimėlį vieną po kito dėkite norimus įsigyti daiktus, užtikrindami, kad daiktai būtų sklandžiai uždėti, kad jie nepasvirtų ir nenukristų.
3. Stumkite pirkinių krepšelį: Pirkinių vežimėlį apsipirkimo metu galite lengvai judinti stumdami ir traukdami, o ratai gali laisvai sukstis.
4. Sulankstomas pirkinių vežimėlis: Baigę apsipirkinėti, galite sulankstyti pirkinių vežimėlį, kad jį būtų lengva pernešti ar laikyti.

Sulankstomi ratai



Gaminio saugos instrukcijos

1. Prieš naudodami pirkinių vežimėlį patikrinkite, ar jo ratai ir fiksatoriai yra normalūs, kad įsitikintumėte, jog jie nesulūž naudojimo metu.
2. Prašome pirkinių vežimėlį naudoti ant stabilaus paviršiaus ir nenaudoti jo ant nuožulnių ar slidžių paviršių, kad nepaslystų, arba neapvirstų.
3. Nenaudokite pirkinių vežimėlio sunkiems daiktams vilkti ir jo neperkraukite, kad išvengtumėte sugadinimo ar atsitiktinio sužalojimo.
4. Naudojamiesi pirkinių vežimėliu būkite susikaupę ir venkite kalbėtis su kitais ar būti išsiblaškę. Užtikrinkite savo ir kitų saugumą.

GR: FOLDNCARRY - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Οδηγίες χρήσης του προϊόντος

1. Ανοίξτε το καλάθι αγορών: Ξεδιπλώστε πλήρως το καρότσι αγορών από την αναδιπλωμένη κατάσταση μέχρι οι τροχοί να μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα.
2. Προσθέστε αντικείμενα αγορών: Τοποθετήστε ένα προς ένα τα αντικείμενα που θέλετε να αγοράσετε στο καρότσι αγορών, φροντίζοντας τα αντικείμενα να τοποθετούνται ομαλά, ώστε να μην γέρνουν ή πέφτουν.
3. Σπρώξτε το καλάθι αγορών: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγορών, μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε το καλάθι αγορών σπρώχνοντάς το και τραβώντας το, ενώ οι ρόδες μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
4. Αναδιπλούμενο καλάθι αγορών: Όταν τελειώσετε τα ψώνια σας, μπορείτε να διπλώσετε το καλάθι αγορών για εύκολη μεταφορά ή αποθήκευση.

Διπλώνοντας τις ρόδες



Οδηγίες για την ασφάλεια του προϊόντος

1. Ελέγξτε αν οι ρόδες και η διάταξη ασφάλισης του καροτσιού αγορών είναι κανονικά πριν από τη χρήση, για να διασφαλίσετε ότι δεν θα σπάσουν κατά τη χρήση.
2. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το καλάθι αγορών σε σταθερή επιφάνεια και να αποφεύγετε τη χρήση του σε επικλινείς ή ολισθηρές επιφάνειες για να αποφύγετε την ολίσθηση ή την ανατροπή.
3. Μην χρησιμοποιείτε το καλάθι αγορών για να σύρετε βαριά αντικείμενα ή να το υπερφορτώσετε για να αποφύγετε ζημιές ή τυχαίους τραυματισμούς.
4. Όταν χρησιμοποιείτε το καλάθι αγορών, παρακαλούμε να είστε συγκεντρωμένοι και να αποφεύγετε να μιλάτε με άλλους ή να αποσπάται η προσοχή σας. Εξασφαλίστε την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων.