

DE: FRUITMELLO – BEDIENUNGSANLEITUNG



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr.: HW9910S

Batterien: 3 × AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), DC 4,5 V

Empfohlenes Alter: 0+

PRODUKTBESCHREIBUNG

FRUITMELLO ist ein interaktives Sensorspielzeug, das Kinder mit Lichtern, Geräuschen und berührungsempfindlichem Spielen unterhält. Nach dem Einschalten leuchtet das Spielzeug auf und gibt Geräusche wieder. Durch Berühren der integrierten Sensoren werden verschiedene Soundeffekte und interaktive Modi aktiviert, die Rhythmusgefühl, Koordination und gemeinsames Spielen fördern.

EINFACHE BEDIENUNG

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 3 × AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
2. Schließen Sie das Batteriefach sicher.
3. Drücken Sie den Schalter **Power/Music**, um das Spielzeug einzuschalten.
4. Berühren Sie die Sensoren mit einer oder beiden Händen, um die interaktiven Licht- und Soundeffekte zu aktivieren.

Dank des tragbaren, batteriebetriebenen Designs kann das Spielzeug überall verwendet werden, ohne dass eine Steckdose erforderlich ist.

SPIELANLEITUNG

1. Berühren Sie die Sensoren leicht, um rhythmisch wiedergegebene Geräusche zu aktivieren.
2. Berühren Sie die Sensoren abwechselnd mit beiden Händen, um gleichmäßigere und kontinuierlichere Soundeffekte zu erzeugen.
3. Im Mehrspielermodus können sich die Spieler an den Händen halten, während jede Person einen Sensor berührt, um gemeinsam interaktives Rhythmusspielen zu genießen.
4. Verwenden Sie den hinteren Sensor, um zwischen verschiedenen Soundmodi zu wechseln, darunter Klavierklänge, Trommelrhythmen, Lieder und weitere verfügbare Effekte.



GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Während der Verwendung wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen empfohlen, insbesondere bei kleinen Kindern.
- Überprüfen Sie das Spielzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es eingerissen oder beschädigt ist oder wenn innere Komponenten freiliegen.
- Dieses Produkt benötigt 3 × AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Batterien müssen von einem Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach sicher geschlossen ist, bevor Sie das Spielzeug einem Kind geben.
- Tauchen Sie das Spielzeug nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie es ausschließlich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und lassen Sie es vor der Verwendung vollständig trocknen.
- Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den Gebrauch in privaten Innenräumen bestimmt.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.