

BG: FRUITMELLO – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел №: HW9910S

Батерии: 3 × AAA батерии (не са включени), DC 4,5 V

Препоръчителна възраст: 0+

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

FRUITMELLO е интерактивна сензорна играчка, предназначена да забавлява децата със светлини, звуци и чувствителна на допир игра. След включване играчката светва и възпроизвежда звуци. Докосването на вградените сензори активира различни звукови ефекти и интерактивни режими, насърчавайки чувството за ритъм, координацията и съвместната игра.

ЛЕСНА УПОТРЕБА

1. Отворете отделението за батерии и поставете 3 × AAA батерии (не са включени), като спазвате правилната полярност.
2. Затворете добре отделението за батерии.
3. Натиснете превключвателя **Power/Music**, за да включите играчката.
4. Докоснете сензорите с едната или с двете ръце, за да активирате интерактивните светлинни и звукови ефекти.

Преносимият дизайн с батерийно захранване позволява играчката да се използва навсякъде, без да е необходим електрически контакт.

КАК СЕ ИГРАЕ

1. Докоснете леко сензорите, за да активирате звуци, които се възпроизвеждат в ритъм.
2. Докосвайте сензорите последователно с двете ръце, за да създадете по-плавни и непрекъснати звукови ефекти.
3. В режим за няколко играчи участниците могат да се държат за ръце, докато всеки докосва по един сензор, за да се наслаждават заедно на интерактивна ритмична игра.

4. Използвайте задния сензор, за да превключвате между различни звукови режими, включително звуци на пиано, ритми на барабани, песни и други налични ефекти.



ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Препоръчва се надзор от възрастен по време на употреба, особено при малки деца.
- Преди всяка употреба проверявайте играчката за признаци на повреда. Не използвайте играчката, ако е скъсана, повредена или ако има открити вътрешни компоненти.
- Този продукт изисква 3 x AAA батерии (не са включени). Батериите трябва да се поставят и сменят от възрастен.
- Уверете се, че отделението за батерии е добре затворено, преди да дадете играчката на дете.
- Не потапяйте играчката във вода или други течности. Почиствайте я само с мека, леко навлажнена кърпа и я оставете да изсъхне напълно преди употреба.
- Тази играчка е предназначена само за домашна употреба на закрито.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.