

CS: FRUITMELLO – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



SPECIFIKACE VÝROBKU

Číslo modelu: HW9910S

Baterie: 3 × baterie AAA (nejsou součástí balení), DC 4,5 V

Doporučený věk: 0+

POPIS VÝROBKU

FRUITMELLO je interaktivní smyslová hračka navržena tak, aby děti zabavila pomocí světla, zvuků a hry reagující na dotyk. Po zapnutí se hračka rozsvítí a začne přehrávat zvuky. Dotyk vestavěných senzorů aktivuje různé zvukové efekty a interaktivní režimy, které podporují rytmus, koordinaci a společnou hru.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

1. Otevřete přihrádku na baterie a vložte 3 × baterie AAA (nejsou součástí balení), přičemž dbejte na správnou polaritu.
2. Přihrádku na baterie bezpečně zavřete.
3. Stisknutím přepínače **Power/Music** hračku zapněte.
4. Dotkněte se senzorů jednou nebo oběma rukama a aktivujte interaktivní světelné a zvukové efekty.

Přenosné provedení napájené bateriemi umožňuje používat hračku kdekoli bez nutnosti elektrické zásuvky.

JAK SI HRÁT

1. Lehce se dotkněte senzorů a aktivujte zvuky přehrávané v rytmu.
2. Střídavě se dotýkejte senzorů oběma rukama, abyste vytvořili plynulejší a souvislejší zvukové efekty.
3. V režimu pro více hráčů se mohou hráči držet za ruce, zatímco se každá osoba dotýká jednoho senzoru, a společně si užívat interaktivní rytmickou hru.
4. Pomocí zadního senzoru přepínáte mezi různými zvukovými režimy, včetně zvuků klavíru, rytmů bubnů, písní a dalších dostupných efektů.



ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Během používání se doporučuje dohled dospělé osoby, zejména u malých dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda hračka nevykazuje známky poškození. Hračku nepoužívejte, pokud je roztržená, poškozená nebo pokud jsou odkryté některé její vnitřní součásti.
- Tento výrobek vyžaduje 3 × baterie AAA (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba.
- Před předáním hračky dítěti se ujistěte, že je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- Neponořujte hračku do vody ani jiných kapalin. Čistěte ji pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a před použitím ji nechte zcela uschnout.
- Tato hračka je určena pouze pro domácí použití v interiéru.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.