

DA: FRUITMELLO – BRUGERVEJLEDNING



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnr.: HW9910S

Batterier: 3 × AAA-batterier (medfølger ikke), DC 4,5 V

Anbefalet alder: 0+

PRODUKTBESKRIVELSE

FRUITMELLO er et interaktivt sanselegetøj, der er designet til at underholde børn med lys, lyde og berøringsfølsom leg. Når legetøjet tændes, lyser det op og afspiller lyde. Berøring af de indbyggede sensorer aktiverer forskellige lydeffekter og interaktive tilstande, som fremmer rytmesans, koordination og fælles leg.

NEM BETJENING

1. Åbn batterirummet, og indsæt 3 × AAA-batterier (medfølger ikke). Sørg for korrekt polaritet.
2. Luk batterirummet forsvarligt.
3. Tryk på kontakten **Power/Music** for at tænde legetøjet.
4. Berør sensorerne med én eller begge hænder for at aktivere de interaktive lys- og lydeffekter.

Det bærbare, batteridrevne design gør det muligt at bruge legetøjet overalt uden behov for en stikkontakt.

SÅDAN LEGER DU

1. Berør sensorerne let for at aktivere lyde, der afspilles i rytme.
2. Berør sensorerne skiftevis med begge hænder for at skabe mere jævne og kontinuerlige lydeffekter.
3. I multiplayer-tilstand kan spillerne holde hinanden i hånden, mens hver person berører en sensor, så de sammen kan nyde den interaktive rytmeleg.
4. Brug sensoren på bagsiden til at skifte mellem forskellige lydtilstande, herunder klaverlyde, trommerytmer, sange og andre tilgængelige effekter.



GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Opsyn af en voksen anbefales under brug, især for små børn.
- Kontrollér legetøjet for tegn på skader før hver brug. Brug ikke legetøjet, hvis det er revet, beskadiget, eller hvis indvendige komponenter er blotlagte.
- Dette produkt kræver 3 × AAA-batterier (medfølger ikke). Batterierne skal isættes og udskiftes af en voksen.
- Sørg for, at batterirummet er forsvarligt lukket, før legetøjet gives til et barn.
- Nedsæk ikke legetøjet i vand eller andre væsker. Rengør det kun med en blød, let fugtig klud, og lad det tørre helt før brug.
- Dette legetøj er kun beregnet til indendørs brug i private hjem.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.