

ET: FRUITMELLO – KASUTUSJUHEND



TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudeli nr: HW9910S

Patareid: 3 × AAA-patareid (ei kuulu komplekti), DC 4,5 V

Soovitatav vanus: 0+

TOOTE KIRJELDUS

FRUITMELLO on interaktiivne sensoorne mänguasi, mis on loodud laste lõbustamiseks valguse, helide ja puudutusele reageeriva mängu abil. Sisselülitamisel süttib mänguasi ja esitab helisid. Sisseehitatud andurite puudutamine käivitab erinevaid heliefekte ja interaktiivseid režiime, arendades rütmitunnetust, koordinatsiooni ja koos mängimist.

LIHTNE KASUTAMINE

1. Avage patareipesa ja sisestage 3 × AAA-patareid (ei kuulu komplekti), järgides õiget polaarsust.
2. Sulgege patareipesa kindlalt.
3. Mänguasja sisselülitamiseks vajutage lülitit **Power/Music**.
4. Interaktiivsete valgus- ja heliefektide aktiveerimiseks puudutage andureid ühe või mõlema käega.

Kaasaskantav patareitoitel disain võimaldab mänguasja kasutada kõikjal ilma pistikupesa vajaduseta.

KUIDAS MÄNGIDA

1. Rütmiliste helide aktiveerimiseks puudutage andureid kergelt.
2. Sujuvamate ja katkematumate heliefektide loomiseks puudutage andureid vaheldumisi mõlema käega.
3. Mitme mängija režiimis võivad mängijad käest kinni hoida, samal ajal kui iga inimene puudutab üht andurit, et nautida koos interaktiivset rütmimängu.
4. Kasutage tagumist andurit erinevate helirežiimide vahel lülitumiseks, sealhulgas klaverihelid, trummirütmid, laulud ja muud saadaolevad efektid.



PÕHILISED OHUTUSJUHISED

- Kasutamise ajal on soovitatav täiskasvanu järelevalve, eriti väikeste laste puhul.
- Kontrollige mänguasja enne iga kasutuskorda kahjustuste suhtes. Ärge kasutage mänguasja, kui see on rebenenud, kahjustatud või kui sisemised osad on nähtaval.
- See toode vajab 3 x AAA-patareid (ei kuulu komplekti). Patareisid peab paigaldama ja vahetama täiskasvanu.
- Enne mänguasja lapsele andmist veenduge, et patareipesa oleks kindlalt suletud.
- Ärge kastke mänguasja vette ega muudesse vedelikesse. Puhastage ainult pehme, kergelt niiske lapiga ja laske enne kasutamist täielikult kuivada.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.