

FR: FRUITMELLO – MANUEL D'UTILISATION



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

N° de modèle : HW9910S

Piles : 3 × piles AAA (non incluses), CC 4,5 V

Âge recommandé : 0+

DESCRIPTION DU PRODUIT

FRUITMELLO est un jouet sensoriel interactif conçu pour divertir les enfants avec des lumières, des sons et des activités réagissant au toucher. Lorsqu'il est allumé, le jouet s'illumine et émet des sons. Le contact avec les capteurs intégrés déclenche différents effets sonores et modes interactifs, favorisant le rythme, la coordination et le jeu en groupe.

UTILISATION FACILE

1. Ouvrez le compartiment à piles et insérez 3 × piles AAA (non incluses), en respectant la polarité.
2. Refermez soigneusement le compartiment à piles.
3. Appuyez sur l'interrupteur **Power/Music** pour allumer le jouet.
4. Touchez les capteurs avec une ou deux mains pour activer les effets lumineux et sonores interactifs.

Grâce à sa conception portable fonctionnant sur piles, le jouet peut être utilisé partout sans avoir besoin d'une prise électrique.

COMMENT JOUER

1. Touchez légèrement les capteurs pour activer des sons joués en rythme.
2. Touchez alternativement les capteurs avec les deux mains afin de créer des effets sonores plus fluides et continus.
3. En mode multijoueur, les joueurs peuvent se tenir par la main tandis que chaque personne touche un capteur afin de profiter ensemble du jeu rythmique interactif.
4. Utilisez le capteur arrière pour passer d'un mode sonore à un autre, notamment les sons de piano, les rythmes de batterie, les chansons et les autres effets disponibles.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

- La surveillance d'un adulte est recommandée pendant l'utilisation, en particulier pour les jeunes enfants.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le jouet ne présente aucun signe de dommage. N'utilisez pas le jouet s'il est déchiré, endommagé ou si des composants internes sont exposés.
- Ce produit nécessite 3 x piles AAA (non incluses). Les piles doivent être installées et remplacées par un adulte.
- Assurez-vous que le compartiment à piles est correctement fermé avant de donner le jouet à un enfant.
- Ne plongez pas le jouet dans l'eau ou dans d'autres liquides. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide, puis laissez-le sécher complètement avant utilisation.
- Ce jouet est destiné exclusivement à un usage domestique en intérieur.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.