

EL: FRUITMELLO – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αρ. μοντέλου: HW9910S

Μπαταρίες: 3 × μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται), DC 4,5 V

Συνιστώμενη ηλικία: 0+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το FRUITMELLO είναι ένα διαδραστικό αισθητηριακό παιχνίδι, σχεδιασμένο για να ψυχαγωγεί τα παιδιά με φώτα, ήχους και παιχνίδι που ανταποκρίνεται στην αφή. Όταν ενεργοποιείται, το παιχνίδι φωτίζεται και αναπαράγει ήχους. Το άγγιγμα των ενσωματωμένων αισθητήρων ενεργοποιεί διαφορετικά ηχητικά εφέ και διαδραστικές λειτουργίες, ενισχύοντας την αίσθηση του ρυθμού, τον συντονισμό και το ομαδικό παιχνίδι.

ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε 3 × μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται), προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
2. Κλείστε καλά τη θήκη μπαταριών.
3. Πατήστε τον διακόπτη **Power/Music** για να ενεργοποιήσετε το παιχνίδι.
4. Αγγίξτε τους αισθητήρες με το ένα ή και με τα δύο χέρια για να ενεργοποιήσετε τα διαδραστικά φωτεινά και ηχητικά εφέ.

Ο φορητός σχεδιασμός με μπαταρίες επιτρέπει τη χρήση του παιχνιδιού οπουδήποτε, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρική πρίζα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Αγγίξτε ελαφρά τους αισθητήρες για να ενεργοποιήσετε ήχους που αναπαράγονται ρυθμικά.
2. Αγγίξτε εναλλάξ τους αισθητήρες και με τα δύο χέρια για να δημιουργήσετε πιο ομαλά και συνεχόμενα ηχητικά εφέ.
3. Στη λειτουργία πολλών παικτών, οι παίκτες μπορούν να κρατιούνται από τα χέρια, ενώ κάθε άτομο αγγίζει έναν αισθητήρα, ώστε να απολαμβάνουν μαζί το διαδραστικό ρυθμικό παιχνίδι.

4. Χρησιμοποιήστε τον πίσω αισθητήρα για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών ήχου, όπως ήχοι πιάνου, ρυθμοί ντραμς, τραγούδια και άλλα διαθέσιμα εφέ.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικα κατά τη χρήση, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το παιχνίδι για ενδείξεις ζημιών. Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι εάν είναι σκισμένο, κατεστραμμένο ή εάν υπάρχουν εκτεθειμένα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Το προϊόν απαιτεί 3 × μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται και να αντικαθίστανται από ενήλικα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών είναι καλά κλεισμένη πριν δώσετε το παιχνίδι σε παιδί.
- Μην βυθίζετε το παιχνίδι σε νερό ή άλλα υγρά. Καθαρίζετε το μόνο με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση.
- Αυτό το παιχνίδι προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.