

HR: FRUITMELLO – KORISNIČKI PRIRUČNIK



SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model br.: HW9910S

Baterija: 3 × AAA baterije (nisu uključene), DC 4,5 V

Preporučena dob: 0+

OPIS PROIZVODA

FRUITMELLO je interaktivna senzorna igračka osmišljena za zabavu djece uz svjetlosne efekte, zvukove i igru na dodir. Kada se uključi, igračka svijetli i reproducira zvukove. Dodir ugrađenih senzora aktivira različite zvučne efekte i interaktivne načine rada te potiče osjećaj za ritam, koordinaciju i zajedničku igru.

JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE

1. Otvorite pretinac za baterije i umetnite 3 × AAA baterije (nisu uključene), pazeći na ispravan polaritet.
2. Sigurno zatvorite pretinac za baterije.
3. Pritisnite prekidač **Power/Music** kako biste uključili igračku.
4. Dodirnite senzore jednom ili objema rukama kako biste aktivirali interaktivne svjetlosne i zvučne efekte.

Prijenosni dizajn na baterije omogućuje korištenje igračke bilo gdje, bez potrebe za električnom utičnicom.

KAKO SE IGRATI

1. Lagano dodirnite senzore kako biste aktivirali ritmičke zvukove.
2. Naizmjenično dodirujte senzore objema rukama kako biste stvorili glade i neprekidnije zvučne efekte.
3. U načinu za više igrača sudionici se mogu držati za ruke dok svaka osoba dodiruje jedan senzor kako bi zajedno uživali u ritmičkoj igri.

4. Stražnjim senzorom mijenjajte različite zvučne načine rada, uključujući zvukove klavira, ritmove bubnjeva, pjesme i druge dostupne efekte.



OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

- Preporučuje se nadzor odrasle osobe tijekom korištenja, osobito kod male djece.
- Prije svake uporabe provjerite ima li igračka znakove oštećenja. Nemojte koristiti igračku ako je poderana, oštećena ili ako su vidljivi unutarnji dijelovi.
- Ovaj proizvod zahtijeva 3 × AAA baterije (nisu uključene). Baterije mora postaviti i zamijeniti odrasla osoba.
- Prije nego što igračku date djetetu, provjerite je li pretinac za baterije sigurno zatvoren.
- Ne uranjajte igračku u vodu ili druge tekućine. Čistite je samo mekom, blago navlaženom krpom i prije uporabe ostavite da se potpuno osuši.
- Ova igračka namijenjena je isključivo za uporabu u zatvorenim kućnim prostorima.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.