

HU: FRUITMELLO – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modellszám: HW9910S

Elemek: 3 × AAA elem (nem tartozék), DC 4,5 V

Ajánlott életkor: 0+

TERMÉKLEÍRÁS

A FRUITMELLO egy interaktív érzékelőjáték, amely fényekkel, hangokkal és érintésre reagáló játékkal szórakoztatja a gyermekeket. Bekapcsoláskor a játék világítani kezd és hangokat játszik le. A beépített érzékelők megérintése különböző hangeffektusokat és interaktív módokat aktivál, elősegítve a ritmusérzék, a koordináció és a közös játék fejlődését.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

1. Nyissa ki az elemtartót, és helyezzen be 3 × AAA elemet (nem tartozék), ügyelve a megfelelő polaritásra.
2. Zárja vissza biztonságosan az elemtartót.
3. Nyomja meg a **Power/Music** kapcsolót a játék bekapcsolásához.
4. Érintse meg az érzékelőket egy vagy mindkét kezével az interaktív fény- és hangeffektusok aktiválásához.

A hordozható, elemmel működő kialakítás lehetővé teszi, hogy a játékot bárhol használja, elektromos csatlakozó nélkül.

JÁTÉKMÓD

1. Finoman érintse meg az érzékelőket a ritmusban lejátszott hangok aktiválásához.
2. Felváltva érintse meg az érzékelőket mindkét kezével a folyamatosabb és egyenletesebb hangeffektusok létrehozásához.
3. Többjátékos módban a játékosok megfoghatják egymás kezét, miközben minden személy megérint egy érzékelőt, így együtt élvezhetik az interaktív ritmusjátékot.

4. A hátsó érzékelő segítségével válthat a különböző hangmódok között, beleértve a zongorahangokat, dobritmusokat, dalokat és más elérhető effekteket.



ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat közben felnőtt felügyelete ajánlott, különösen kisgyermekek esetében.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a játék nem mutat-e sérülésre utaló jeleket. Ne használja a játékot, ha elszakadt, megsérült, vagy bármely belső alkatrésze szabadná vált.
- A termék működéséhez 3 x AAA elem szükséges (nem tartozék). Az elemeket kizárólag felnőtt helyezheti be és cserélheti ki.
- Mielőtt a játékot gyermeknek adja, győződjön meg arról, hogy az elemtartó biztonságosan le van zárva.
- Ne merítse a játékot vízbe vagy más folyadékba. Kizárólag puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa, és használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
- A játék kizárólag beltéri, háztartási használatra készült.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.