

LT: FRUITMELLO – NAUDOTOJO VADOVAS



GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Modelio Nr.: HW9910S

Baterijos: 3 × AAA baterijos (nepridedamos), DC 4,5 V

Rekomenduojamas amžius: 0+

GAMINIO APRAŠYMAS

FRUITMELLO yra interaktyvus sensorinis žaislas, skirtas linksminti vaikus šviesomis, garsais ir į prisilietimą reaguojančiu žaidimu. Įjungtas žaislas įsižiebia ir skleidžia garsus. Palietus integruotus jutiklius, įjungiami skirtingi garso efektai ir interaktyvūs režimai, skatinantys ritmo pojūtį, koordinaciją ir bendrą žaidimą.

PAPRASTAS NAUDOJIMAS

1. Atidarykite baterijų skyrelį ir įdėkite 3 × AAA baterijas (nepridedamos), laikydamiesi tinkamo poliškumo.
2. Saugiai uždarykite baterijų skyrelį.
3. Paspauskite jungiklį **Power/Music**, kad įjungtumėte žaislą.
4. Palieskite jutiklius viena arba abiem rankomis, kad įjungtumėte interaktyvius šviesos ir garso efektus.

Nešiojamas, baterijomis maitinamas dizainas leidžia naudoti žaislą bet kur, nereikalaujant elektros lizdo.

KAIP ŽAISTI

1. Lengvai palieskite jutiklius, kad įjungtumėte ritmiškai atkuriamus garsus.
2. Pakaitomis lieskite jutiklius abiem rankomis, kad sukurtumėte sklandesnius ir nenutrūkstamus garso efektus.
3. Kelių žaidėjų režimu žaidėjai gali laikytis už rankų, o kiekvienas asmuo liečia po vieną jutiklį, kad kartu mėgautųsi interaktyviu ritminiu žaidimu.

4. Naudokite galinį jutiklį, kad perjungtumėte skirtingus garso režimus, įskaitant pianino garsus, būgnų ritmus, dainas ir kitus galimus efektus.



PAGRINDINIAI SAUGOS NURODYMAI

- Naudojimo metu rekomenduojama suaugusiojo priežiūra, ypač mažiems vaikams.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar žaislas nepažeistas. Nenaudokite žaislo, jei jis yra suplyšęs, pažeistas arba matomos vidinės dalys.
- Šiam gaminiui reikalingos 3 × AAA baterijos (nepridedamos). Baterijas turi įdėti ir pakeisti suaugęs asmuo.
- Prieš duodami žaislą vaikui įsitikinkite, kad baterijų skyrelis yra saugiai uždarytas.
- Nemerkite žaislo į vandenį ar kitus skysčius. Valykite tik minkšta, šiek tiek drėgna šluoste ir prieš naudodami leiskite visiškai išdžiūti.
- Šis žaislas skirtas naudoti tik buityje, patalpose.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.