

LV: FRUITMELLO – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modeļa Nr.: HW9910S

Baterijas: 3 × AAA baterijas (nav iekļautas), DC 4,5 V

Ieteicamais vecums: 0+

PRODUKTA APRAKSTS

FRUITMELLO ir interaktīva sensorā rotaļlieta, kas paredzēta bērnu izklaidēšanai ar gaismām, skaņām un uz pieskārienu reaģējošu spēli. Pēc ieslēgšanas rotaļlieta iedegas un atskaņo skaņas. Pieskaroties iebūvētajiem sensoriem, tiek aktivizēti dažādi skaņas efekti un interaktīvie režīmi, veicinot ritma izjūtu, koordināciju un kopīgu rotaļāšanos.

VIENKĀRŠA LIETOŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet 3 × AAA baterijas (nav iekļautas), ievērojot pareizu polaritāti.
2. Droši aizveriet bateriju nodalījumu.
3. Nospiediet slēdzi **Power/Music**, lai ieslēgtu rotaļlietu.
4. Pieskarieties sensoriem ar vienu vai abām rokām, lai aktivizētu interaktīvos gaismas un skaņas efektus.

Pārnēsājamais, ar baterijām darbināmais dizains ļauj izmantot rotaļlietu jebkurā vietā bez elektrības kontaktligzdas.

KĀ SPĒLĒT

1. Viegli pieskarieties sensoriem, lai aktivizētu ritmiski atskaņotas skaņas.
2. Pārmaiņus pieskarieties sensoriem ar abām rokām, lai radītu vienmērīgākus un nepārtrauktākus skaņas efektus.
3. Vairāku spēlētāju režīmā spēlētāji var turēties rokās, kamēr katrs pieskaras vienam sensoram, lai kopā izbaudītu interaktīvu ritma spēli.

4. Izmantojiet aizmugurējo sensoru, lai pārslēgtos starp dažādiem skaņas režīmiem, tostarp klavieru skaņām, bangu ritmiem, dziesmām un citiem pieejamajiem efektiem.



PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietošanas laikā ieteicama pieaugušā uzraudzība, īpaši maziem bērniem.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai rotaļlietai nav bojājumu pazīmju. Nelietojiet rotaļlietu, ja tā ir saplēsta, bojāta vai ja ir atsegtas iekšējās detaļas.
- Šim produktam nepieciešamas 3 × AAA baterijas (nav iekļautas). Baterijas drīkst ievietot un nomainīt tikai pieaugušais.
- Pirms rotaļlietas nodošanas bērnam pārlicinieties, ka bateriju nodalījums ir droši aizvērts.
- Neiegremdējiet rotaļlietu ūdenī vai citos šķidrumos. Tīriet tikai ar mīkstu, nedaudz mitru drānu un pirms lietošanas ļaujiet tai pilnībā nožūt.
- Šī rotaļlieta ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecības iekštelpās.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.