

NL: FRUITMELLO – GEBRUIKSAANWIJZING



PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnr.: HW9910S

Batterijen: 3 × AAA-batterijen (niet inbegrepen), DC 4,5 V

Aanbevolen leeftijd: 0+

PRODUCTBESCHRIJVING

FRUITMELLO is interactief sensorisch speelgoed dat is ontworpen om kinderen te vermaken met licht, geluid en aanraakgevoelig spel. Wanneer het speelgoed wordt ingeschakeld, licht het op en worden geluiden afgespeeld. Door de ingebouwde sensoren aan te raken, worden verschillende geluidseffecten en interactieve modi geactiveerd, waardoor ritmegevoel, coördinatie en samen spelen worden gestimuleerd.

EENVOUDIGE BEDIENING

1. Open het batterijvak en plaats 3 × AAA-batterijen (niet inbegrepen), waarbij u op de juiste polariteit let.
2. Sluit het batterijvak stevig.
3. Druk op de schakelaar **Power/Music** om het speelgoed in te schakelen.
4. Raak de sensoren met één of beide handen aan om de interactieve licht- en geluidseffecten te activeren.

Dankzij het draagbare ontwerp op batterijen kan het speelgoed overal worden gebruikt zonder dat een stopcontact nodig is.

HOE TE SPELEN

1. Raak de sensoren licht aan om geluiden te activeren die in een ritme worden afgespeeld.
2. Raak de sensoren afwisselend met beide handen aan om vloeiendere en meer continue geluidseffecten te creëren.
3. In de multiplayerstand kunnen spelers elkaars hand vasthouden terwijl iedere persoon een sensor aanraakt om samen van interactief ritmisch spel te genieten.

4. Gebruik de sensor aan de achterzijde om tussen verschillende geluidsmodi te schakelen, waaronder pianogeluiden, drumritmes, liedjes en andere beschikbare effecten.



BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Toezicht door een volwassene wordt aanbevolen tijdens het gebruik, vooral bij jonge kinderen.
- Controleer het speelgoed vóór elk gebruik op tekenen van schade. Gebruik het speelgoed niet als het gescheurd of beschadigd is of als interne onderdelen zichtbaar zijn.
- Dit product vereist 3 × AAA-batterijen (niet inbegrepen). De batterijen moeten door een volwassene worden geplaatst en vervangen.
- Controleer of het batterijvak stevig gesloten is voordat u het speelgoed aan een kind geeft.
- Dompel het speelgoed niet onder in water of andere vloeistoffen. Reinig het uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek en laat het vóór gebruik volledig drogen.
- Dit speelgoed is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.