

## PL: FRUITMELLO – INSTRUKCJA OBSŁUGI



### SPECYFIKACJA PRODUKTU

**Nr modelu:** HW9910S

**Baterie:** 3 × baterie AAA (brak w zestawie), DC 4,5 V

**Zalecany wiek:** 0+

### OPIS PRODUKTU

FRUITMELLO to interaktywna zabawka sensoryczna zaprojektowana z myślą o zapewnieniu dzieciom rozrywki za pomocą światła, dźwięków i zabawy reagującej na dotyk. Po włączeniu zabawka podświetla się i odtwarza dźwięki. Dotykanie wbudowanych czujników uruchamia różne efekty dźwiękowe i tryby interaktywne, wspierając poczucie rytmu, koordynację i wspólną zabawę.

### ŁATWA OBSŁUGA

1. Otwórz komorę baterii i włóż 3 × baterie AAA (brak w zestawie), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
2. Dokładnie zamknij komorę baterii.
3. Naciśnij przełącznik **Power/Music**, aby włączyć zabawkę.
4. Dotknij czujników jedną lub obiema dłońmi, aby uruchomić interaktywne efekty świetlne i dźwiękowe.

Przenośna konstrukcja zasilana bateriami umożliwia korzystanie z zabawki w dowolnym miejscu bez konieczności podłączania jej do gniazdka elektrycznego.

### SPOSÓB ZABAWY

1. Lekko dotknij czujników, aby uruchomić dźwięki odtwarzane w rytmie.
2. Dotykaj czujników naprzemiennie obiema dłońmi, aby uzyskać płynniejsze i bardziej ciągłe efekty dźwiękowe.
3. W trybie wieloosobowym gracze mogą trzymać się za ręce, podczas gdy każda osoba dotyka jednego czujnika, aby wspólnie cieszyć się interaktywną zabawą rytmiczną.

4. Użyj tylnego czujnika, aby przełączać się między różnymi trybami dźwięku, w tym dźwiękami pianina, rytmami perkusji, piosenkami i innymi dostępnymi efektami.



#### PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas użytkowania zaleca się nadzór osoby dorosłej, szczególnie w przypadku małych dzieci.
- Przed każdym użyciem sprawdź zabawkę pod kątem oznak uszkodzenia. Nie używaj zabawki, jeśli jest rozdarta, uszkodzona lub jeśli jakiegokolwiek elementy wewnętrzne są odsłonięte.
- Produkt wymaga 3 × baterii AAA (brak w zestawie). Baterie muszą być instalowane i wymieniane przez osobę dorosłą.
- Przed przekazaniem zabawki dziecku upewnij się, że komora baterii jest bezpiecznie zamknięta.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie ani innych cieczach. Czyść ją wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed użyciem.
- Zabawka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.

#### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.