

RO: FRUITMELLO – MANUAL DE UTILIZARE



SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Nr. model: HW9910S

Baterii: 3 × baterii AAA (nu sunt incluse), DC 4,5 V

Vârsta recomandată: 0+

DESCRIEREA PRODUSULUI

FRUITMELLO este o jucărie senzorială interactivă, concepută pentru a distra copiii prin lumini, sunete și joc sensibil la atingere. După pornire, jucăria se luminează și redă sunete. Atingerea senzorilor integrați activează diferite efecte sonore și moduri interactive, încurajând ritmul, coordonarea și jocul în grup.

UTILIZARE UȘOARĂ

1. Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți 3 × baterii AAA (nu sunt incluse), respectând polaritatea corectă.
2. Închideți bine compartimentul pentru baterii.
3. Apăsăți comutatorul **Power/Music** pentru a porni jucăria.
4. Atingeți senzorii cu una sau cu ambele mâini pentru a activa efectele interactive de lumină și sunet.

Designul portabil, alimentat cu baterii, permite utilizarea jucăriei oriunde, fără a fi necesară o priză electrică.

MOD DE JOACĂ

1. Atingeți ușor senzorii pentru a activa sunetele redade în ritm.
2. Atingeți alternativ senzorii cu ambele mâini pentru a crea efecte sonore mai fluide și mai continue.
3. În modul multiplayer, jucătorii se pot ține de mâini în timp ce fiecare persoană atinge câte un senzor, pentru a se bucura împreună de jocul ritmic interactiv.

4. Utilizați senzorul din spate pentru a comuta între diferite moduri de sunet, inclusiv sunete de pian, ritmuri de tobe, melodii și alte efecte disponibile.



INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PRIVIND SIGURANȚA

- Se recomandă supravegherea de către un adult în timpul utilizării, în special în cazul copiilor mici.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă jucăria prezintă semne de deteriorare. Nu utilizați jucăria dacă este ruptă, deteriorată sau dacă sunt expuse componente interne.
- Acest produs necesită 3 x baterii AAA (nu sunt incluse). Bateriile trebuie instalate și înlocuite de către un adult.
- Asigurați-vă că compartimentul pentru baterii este bine închis înainte de a oferi jucăria unui copil.
- Nu scufundați jucăria în apă sau în alte lichide. Curățați-o numai cu o lavetă moale, ușor umedă, și lăsați-o să se usuce complet înainte de utilizare.
- Această jucărie este destinată exclusiv utilizării casnice în interior.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.