

SK: FRUITMELLO – NÁVOD NA POUŽITIE



ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Číslo modelu: HW9910S

Batérie: 3 × AAA batérie (nie sú súčasťou balenia), DC 4,5 V

Odporúčaný vek: 0+

OPIS VÝROBKU

FRUITMELLO je interaktívna senzorická hračka navrhnutá tak, aby deti zabavila pomocou svetiel, zvukov a hry reagujúcej na dotyk. Po zapnutí sa hračka rozsvieti a začne prehrávať zvuky. Dotykom vstavaných senzorov sa aktivujú rôzne zvukové efekty a interaktívne režimy, ktoré podporujú rytmus, koordináciu a spoločnú hru.

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

1. Otvorte priehradku na batérie a vložte 3 × AAA batérie (nie sú súčasťou balenia), pričom dbajte na správnu polaritu.
2. Priehradku na batérie bezpečne zatvorte.
3. Stlačením prepínača **Power/Music** hračku zapnite.
4. Dotknite sa senzorov jednou alebo oboma rukami, aby ste aktivovali interaktívne svetelné a zvukové efekty.

Prenosné vyhotovenie napájané batériami umožňuje používať hračku kdekoľvek bez potreby elektrickej zásuvky.

AKO SA HRAŤ

1. Jemne sa dotknite senzorov, aby ste aktivovali zvuky prehrávané v rytme.
2. Striedavo sa dotýkajte senzorov oboma rukami, aby ste vytvorili plynulejšie a súvislejšie zvukové efekty.
3. V režime pre viacerých hráčov sa hráči môžu držať za ruky, pričom sa každá osoba dotýka jedného senzora, aby si spoločne užili interaktívnu rytmickú hru.

4. Pomocou zadného senzora prepínajte medzi rôznymi zvukovými režimami vrátane zvukov klavíra, rytmov bubnov, piesní a ďalších dostupných efektov.



ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Počas používania sa odporúča dohľad dospelaj osoby, najmä pri malých deťoch.
- Pred každým použitím skontrolujte, či hračka nevykazuje známky poškodenia. Hračku nepoužívajte, ak je roztrhnutá, poškodená alebo ak sú odkryté jej vnútorné súčasti.
- Tento výrobok vyžaduje 3 × AAA batérie (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí vkladať a vymieňať dospelá osoba.
- Pred odovzdaním hračky dieťaťu sa uistite, že je priehradka na batérie bezpečne zatvorená.
- Hračku neponárajte do vody ani iných kvapalín. Čistite ju iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou a pred použitím ju nechajte úplne vyschnúť.
- Táto hračka je určená iba na domáce použitie v interiéri.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.