

VIXSON

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

GRINNEX

MODEL SZÁM.: S412



Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokt.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Model szám: S412

Teljesítmény: 120 W

Feszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz

Zaj kibocsátás: Lwa 65 dB, Lpa 61 dB

n= 10000-37000 r/m

Gyártó:

Spatz Global Limited

3a-8. egység, 12/F, Kaiser Centre, 18. szám

Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

Importőr: HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, Szlovénia.

Kinában gyártott

A CSOMAG TARTALMA:

1 x gép láncfűrész élezéséhez

3 x csiszoló pálca

1 x Felhasználói kézikönyv

1x kulcs

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos testi sérüléseket okozhat. Mentsük el az összes figyelmeztetést és utasítást a későbbi hivatkozáshoz. A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés a fő tápegységről táplált (dugaszolható táp kábellel ellátott) vagy az akkumulátoros (dugaszolható tápkábel nélküli) elektromos szerszámra vonatkozik.

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét területek balesetveszélyesek.
- Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- Tartsa távol a gyermekeket és a közelben állókat az elektromos szerszámok használata közben. A zavarás miatt el veszítheti az irányítást.
- Az elektromos szerszámok dugóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon semmilyen adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokkal. A nem módosított dugaszok és gép kivezetések csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt vagy földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűz helyekkel és hűtő szekrényekkel. Megnövekedett az áramütés veszélye, ha a teste földelt.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos szerszámba kerülő víz növeli a kockázatot- az áramütés kockázatát.
- Ne éljen vissza a vezetékkel. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó részekről. A sérült vagy összegabalyodott zsinór növeli az áramütés veszélyét.

- Figyeljen, figyeljen és legyen tisztában azzal, hogy mit csinál, és használja az elektromos szerszámokat ésszerűen. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérülést okozhat.
- Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porvédő maszk, a csúszásmentes talpú biztonsági cipő, a védősisak vagy a fülvédő, csökkentik a sérülések számát.
- Kerülje el a véletlen elindulást. Győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt a fő áramforráshoz és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatná, felemelné vagy hordozná. Az elektromos szerszámok hordozása úgy, hogy az ujjja a kapcsolón van, vagy olyan elektromos szerszámok feszültség alá helyezése, amelyeknél a kapcsoló be van kapcsolva, baleset veszélyre hívja fel a figyelmet.
- Mielőtt be kapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a beállítószerszámokat vagy a csavarhúzókat. A szerszám forgó részén lévő szerszámok vagy csavarkulcs sérülést okozhatnak.
- Ne nyúljon túl magasra. Mindig tartsa meg a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A széles ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat ezekbe.
- Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja a munkához megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban fog dolgozni a tervezett teljesítmény tartományon belül.
- Ha az elektromos szerszámot kültéren üzemelteti, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos szerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, használjon maradékáram készülékkel (RCD) védett tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsol be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.
- Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékot cserél, vagy tárolja az elektromos szerszámot. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen elindításának kockázatát.
- Használaton kívül tartsa az elektromos szerszámokat gyermekek elől elzárva. A szerszámot nem használhatják olyan személyek, akik nem ismerik a szerszám működését, vagy nem olvasták el ezt a használati útmutatót. Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
- Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helytelen beállítását vagy kötését, az alkatrészek törését és minden más olyan állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.
- Tartsa a vágószerszámot élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel akadnak el, és könnyebben irányíthatók.
- Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat, részeit stb. a jelen használati utasításnak megfelelően. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő munka típusát.
- Az elektromos szerszámot csak azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett javítóval szervizeltesse. Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonsága megmaradjon.
- Kövesse a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat.

- Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsol be és ki.
- Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából eredő ismeretség lehetővé tegye, hogy ön eléggé váljon, és figyelmen kívül hagyja a szerszámok biztonsági elveit. Egy óvatlan cselekedet a másodperc tört része alatt súlyos sérülést okozhat.
- Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt. További védőfelszerelés ajánlott a fej, a kéz, a láb és a lábak számára. A megfelelő védőruházat csökkenti a repülő törmelék vagy a géppel való véletlen érintkezés okozta személyi sérüléseket.
- Csak szilárd talajon és jó talpon állással dolgozzon. Különösen ügyeljen a munkaterületen lévő akadályokra (pl. a kábelre). Vigyázzon a

KIEGÉSZÍTŐK TELEPÍTÉSE

FIGYELEM! Mindig húzza ki a szerszámot a hálózathoz, mielőtt tartozékokat, feszítő csapágyat cserélne vagy javítaná a szerszámot.

A befogópatron kilazításához először nyomja meg a tengely reteszelő gombot, és kézzel forgassa el a tengelyt, amíg a retesz elrögzíti a tengelyt, megakadályozva a további forgást.

FIGYELMEZTETÉS! Ne kapcsolja be a tengely zárat a forgószerszám működése közben.

Ha a tengelyzár be van kapcsolva, akkor kézzel lazítsa meg a tokmányanyát. Cserélje ki a tartozékokat úgy, hogy az új tartozékot a lehető legmesszebbre helyezze a tokmányba, hogy az ne tudjon kiesni vagy kiegyensúlyozatlanná válni. A tengelyzárat bekapcsolt állapotban húzza meg a tokmányanyát, amíg a tartozékot meg nem fogja a tokmány. Kerülje a tokmányanya túlzott meghúzását.

A szerszámhoz mellékelt 1,6 mm-es (1/16") fogó csavar. Ha más tartozékokat vásárol, kérjük, győződjön meg róla, hogy a használni kívánt tartozék szár méretének megfelelő hüvelyt használja. Más méretű hüvelyek és opcionális tartozékok is kaphatók.

HASZNÁLAT

Indulás:

1. A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tartozék biztonságosan rögzítve van a tokmányhoz.
2. Fogja meg erősen a szerszámot, és fordítsa a hálózati kapcsolót ON állásba.
3. Állítsa be a sebességet a szerszám hátsó végén található sebesség beállító tárcsával.
4. Az egyes feladatokhoz a megfelelő sebesség kiválasztásához használjon egy gyakorló anyag darabot. Változtassa a sebességet, hogy megtalálja az Ön által használt tartozékhoz és az elvégzendő feladathoz legmegfelelőbb sebességet.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazások többségénél a forgószerszámot a legnagyobb sebességen kell használni.

KARBANTARTÁS

A motor maximális hatékonyságának fenntartása érdekében legalább két-hat havonta ellenőrizze a keféket. gyakran, ha a szerszámot folyamatosan használják. A szénkefék ellenőrzése előtt mindig húzza ki a tápkábelt. FIGYELMEZTETÉS! Ne engedje, hogy fékfolyadékok, benzin, kőolaj alapú termékek, átható olajok stb. műanyag alkatrészekkel érintkezzenek. Ezek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják, gyengíthetik vagy tönkretelhetik a burkolatot, és ezáltal veszélyeztethetik a mozgó alkatrészeket.


Kerülje a véletlenszerű indítást. Ügyeljen a kettős szigetelésre.

Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőcsavarokat. Ellenőrizze az összes rögzítőcsavart, és győződjön meg arról, hogy megfelelően meg vannak-e húzva. Ha valamelyik csavar meg lazulna, azonnal csavarja vissza. Ennek elmulasztása súlyos sérüléseket okozhat.

A motoregység tekerccselése az elektromos szerszám "szíve". Ügyeljen arra, hogy a tekerccs ne sérüljön meg és/vagy ne legyen olajjal vagy vízzel nedves.

A szerszám belsejében lévő törmelék tisztítása. A szerszámot sűrített száraz levegővel lehet a leghatékonyabban tisztítani. A szerszámok sűrített levegővel történő tisztításakor mindig viseljen védőszemüveget.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

 Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék az EU egész területén nem helyezhető el más háztartási hulladékokkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében; az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, u5e a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket a környezetbarát újrahasznosításra.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK-irányelvek követelményeinek.

A jelölések értelmezése



Viseljen védőszemüveget



Használjon zajvédelmet

Csak beltéri használatra

Lásd a használati utasítást

II. védelmi osztály; kettős szigetelés

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EK-irányelv szerint - CE

WE, gyártó: Spatz Global Limited

Cím: 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hongkong.

Telefon: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

Termék neve: GRINNEX (csiszológép)

Modellszám: S412

Az alábbi műszaki előírás szerint tervezték és gyártották:

EMC-irányelv 2014/30/EU

LVD irányelv 2014/35/EU

ROHS-irányelv 2011/65/EU és annak módosítása (EU) 2015/863.

Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv

Zajkibocsátási irányelv 2000/14/EK

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

EN 62841-1:2015

EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021

EN ISO 3744:1995

A termékeket az európai uniós irányelv és szabványok szerint gyártották.

Mérhető zajszint:

Lwa 65 dB, Lpa 61 dB

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Rok Slapar, HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, SI 15553442 15553442

Gyártó: Spatz Global Limited

Bélyegző/aláírás:

Név/név: Yannan Wang

Cím: General Manager

Dátum: Hongkong, 20. 06. 2022