

FR: HEATFOOT – MANUEL D’UTILISATION

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Fonction du produit : Bande chauffante sans fil pour cheville

Modèle du produit : CL-2888

Capacité de la batterie : 2000 mAh

Puissance nominale : 7,5 W

Tension nominale : 3,7 V

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Paramètre	Environnement de travail	Stockage et transport
Plage de température	0 °C ~ 40 °C	-0 °C ~ 50 °C
Humidité	< 80 % HR	< 80 % HR
Pression atmosphérique	70 kPa – 106 kPa	70 kPa – 106 kPa

INSTRUCTIONS D’UTILISATION



1. Avant utilisation, vérifiez que le produit peut s’allumer. S’il ne s’allume pas, rechargez-le à l’aide du câble de charge fourni.
2. Placez la bande chauffante électrique sur la cheville.
3. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 2 secondes ; le contrôleur émettra deux signaux sonores et la température par défaut sera de 50 °C.

4. Avec le produit allumé, appuyez une fois sur le bouton de chauffage pour augmenter la température à 60 °C. Appuyez de nouveau pour éteindre la fonction de chauffage. Le mode chauffage est cyclique avec des températures de 40 °C → 45 °C → 50 °C → 55 °C → 60 °C.
5. Avec le produit allumé, appuyez une fois sur le bouton de vibration pour activer le premier niveau, appuyez de nouveau pour passer au troisième niveau, puis encore une fois pour éteindre la vibration. Le mode vibration est cyclique.
6. Pour éteindre le produit, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le contrôleur émette un signal sonore. Le produit s'éteindra et tous les voyants lumineux s'éteindront.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.