

BG: NORLINKA – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ



1. Извадете иглата за напompване от нейния държач за съхранение под пого стика и я прикрепете здраво към въздушната помпа.
2. Поставете спадналата топка до половината в държача.
3. Поставете иглата за напompване във въздушния клапан на топката и напompайте топката, докато се напompа напълно и се закрепи стабилно в държача. След напompване отстранете помпата и иглата.
4. Проверете дали долната опора е здраво прикрепена, след което издърпайте заключващия щифт.
5. Поставете капака върху топката, подравнете езичетата с прорезите, натиснете го здраво надолу и го завъртете, докато се заключи на място.
6. Натиснете двете заключващи щипки надолу, за да закрепите капака и да завършите монтажа.

СТЪПКИ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ



1. Повдигнете двете заключващи щипки, завъртете капака, докато се отключи, и го отстранете.
2. Поставете иглата за напompване във въздушния клапан на топката, за да изпуснете въздуха. Когато топката е напълно спаднала, отстранете иглата.
3. Извадете спадналата топка от държача, след което върнете заключващия щифт в първоначалното му положение.
4. Развийте иглата за напompване от въздушната помпа и я съхранявайте в нейния държач под пого стика.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба

- Проверете дали всички части са надеждно сглобени и дали еластичното въже, опорите за крака и дръжките са правилно закрепени.

- Уверете се, че продуктът е подходящ за теглото на потребителя и че няма видими признаци на повреда или износване.
- Използвайте пого продукта само върху равна, открита и безопасна повърхност, далеч от препятствия, движение и остри предмети.

Как да използвате

1. Поставете двата крака стабилно върху опорите за крака.
2. Дръжте дръжките здраво с двете ръце.
3. Поддържайте равновесие на тялото и леко свийте коленете.
4. Използвайте движението на тялото, за да разтягате и отпускате еластичното въже, създавайки подскачащо движение.
5. Поддържайте равновесие по време на скачане и се приземявайте с двата крака стабилно поставени върху опорите за крака.

Инструкции за безопасност по време на употреба

- Максимално тегло на потребителя: **30 kg**.
- Преди всяка употреба се уверете, че топката е правилно напompана и че капакът и заключващите щипки са здраво закрепени.
- По време на употреба се препоръчва надзор от възрастен.
- Носете подходящо защитно оборудване, като каска и протектори за колене и лакти, особено за начинаещи.
- Не използвайте продукта върху мокри, хлъзгави, неравни или повредени повърхности.
- Не изпълнявайте опасни трикове, прекомерни скокове и не използвайте продукта в опасни зони.
- Незабавно спрете употребата на продукта, ако някоя част се разхлаби, повреди или износи.

След употреба

- Съхранявайте пого продукта на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.
- Преди следваща употреба редовно проверявайте еластичното въже и другите компоненти за повреди.