

EL: HOPLINKA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



1. Αφαιρέστε τη βελόνα φουσκώματος από τη θήκη αποθήκευσής της κάτω από το pogo stick και στερεώστε την καλά στην αντλία αέρα.
2. Τοποθετήστε τη ξεφουσκωτή μπάλα μέχρι τη μέση στη βάση.
3. Εισαγάγετε τη βελόνα φουσκώματος στη βαλβίδα αέρα της μπάλας και φουσκώστε την μπάλα μέχρι να φουσκώσει πλήρως και να εφαρμόσει σταθερά στη βάση. Μετά το φούσκωμα, αφαιρέστε την αντλία και τη βελόνα.
4. Ελέγξτε ότι το κάτω στήριγμα είναι καλά στερεωμένο και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον πείρο ασφάλισης.
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω στην μπάλα, ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες με τις υποδοχές, πιέστε το σταθερά προς τα κάτω και περιστρέψτε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
6. Πιέστε και τα δύο κλιπ ασφάλισης προς τα κάτω για να στερεώσετε το κάλυμμα και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



1. Σηκώστε και τα δύο κλιπ ασφάλισης, περιστρέψτε το κάλυμμα μέχρι να ξεκλειδώσει και αφαιρέστε το.
2. Εισαγάγετε τη βελόνα φουσκώματος στη βαλβίδα αέρα της μπάλας για να απελευθερώσετε τον αέρα. Όταν η μπάλα ξεφουσκώσει πλήρως, αφαιρέστε τη βελόνα.
3. Αφαιρέστε τη ξεφουσκωτή μπάλα από τη βάση και στη συνέχεια επαναφέρετε τον πείρο ασφάλισης στην αρχική του θέση.
4. Ξεβιδώστε τη βελόνα φουσκώματος από την αντλία αέρα και αποθηκεύστε την στη θήκη της κάτω από το pogo stick.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση

- Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι ασφαλώς συναρμολογημένα και ότι το ελαστικό σχοινί, τα στηρίγματα ποδιών και οι λαβές είναι σωστά στερεωμένα.

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για το βάρος του χρήστη και ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
- Χρησιμοποιείτε το rogo μόνο σε επίπεδη, ανοιχτή και ασφαλή επιφάνεια, μακριά από εμπόδια, κυκλοφορία και αιχμηρά αντικείμενα.

Τρόπος χρήσης

1. Τοποθετήστε και τα δύο πόδια σταθερά στα στηρίγματα ποδιών.
2. Κρατήστε τις λαβές γερά και με τα δύο χέρια.
3. Διατηρήστε την ισορροπία του σώματος και λυγίστε ελαφρά τα γόνατα.
4. Χρησιμοποιήστε την κίνηση του σώματος για να τεντώσετε και να απελευθερώσετε το ελαστικό σχοινί, δημιουργώντας κίνηση αναπήδησης.
5. Διατηρήστε την ισορροπία κατά το άλμα και προσγειωθείτε με τα δύο πόδια σταθερά τοποθετημένα στα στηρίγματα ποδιών.

Οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση

- Μέγιστο βάρος χρήστη: **30 kg**.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η μπάλα είναι σωστά φουσκωμένη και ότι το κάλυμμα και τα κλιπ ασφάλισης είναι καλά στερεωμένα.
- Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικα κατά τη χρήση.
- Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος και προστατευτικά για γόνατα και αγκώνες, ειδικά για αρχάριους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βρεγμένες, ολισθηρές, ανώμαλες ή κατεστραμμένες επιφάνειες.
- Μην εκτελείτε επικίνδυνα κόλπα, υπερβολικά άλματα και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μη ασφαλείς περιοχές.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν οποιοδήποτε μέρος χαλαρώσει, καταστραφεί ή φθαρεί.

Μετά τη χρήση

- Αποθηκεύστε το rogo σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες.
- Πριν από την επόμενη χρήση, ελέγχετε τακτικά το ελαστικό σχοινί και τα άλλα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές.