

IT: HOPLINKA – MANUALE D'USO

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE



1. Rimuovere l'ago di gonfiaggio dal suo supporto di conservazione sotto il pogo stick e fissarlo saldamente alla pompa ad aria.
2. Inserire la palla sgonfia a metà nel supporto.
3. Inserire l'ago di gonfiaggio nella valvola dell'aria della palla e gonfiare la palla finché non è completamente gonfia e saldamente posizionata nel supporto. Dopo il gonfiaggio, rimuovere la pompa e l'ago.
4. Controllare che il supporto inferiore sia fissato saldamente, quindi estrarre il perno di bloccaggio.
5. Posizionare il coperchio sulla palla, allineare le linguette con le fessure, premerlo saldamente verso il basso e ruotarlo finché non si blocca in posizione.
6. Spingere entrambe le clip di bloccaggio verso il basso per fissare il coperchio e completare l'installazione.

PASSAGGI DI SMONTAGGIO



1. Sollevare entrambe le clip di bloccaggio, ruotare il coperchio finché non si sblocca e rimuoverlo.
2. Inserire l'ago di gonfiaggio nella valvola dell'aria della palla per far uscire l'aria. Quando la palla è completamente sgonfia, rimuovere l'ago.
3. Rimuovere la palla sgonfia dal supporto, quindi riportare il perno di bloccaggio nella sua posizione originale.
4. Svitare l'ago di gonfiaggio dalla pompa ad aria e riporlo nel suo supporto sotto il pogo stick.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso

- Controllare che tutte le parti siano assemblate saldamente e che la corda elastica, i poggiapiedi e le maniglie siano fissati correttamente.

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al peso dell'utente e che non vi siano segni visibili di danni o usura.
- Utilizzare il pogo solo su una superficie piana, aperta e sicura, lontano da ostacoli, traffico e oggetti appuntiti.

Come utilizzare

1. Posizionare entrambi i piedi saldamente sui poggiapiedi.
2. Tenere saldamente le maniglie con entrambe le mani.
3. Mantenere il corpo in equilibrio e piegare leggermente le ginocchia.
4. Utilizzare il movimento del corpo per tendere e rilasciare la corda elastica, creando un movimento di rimbalzo.
5. Mantenere l'equilibrio durante il salto e atterrare con entrambi i piedi posizionati saldamente sui poggiapiedi.

Istruzioni di sicurezza durante l'uso

- Peso massimo dell'utente: **30 kg**.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la palla sia gonfiata correttamente e che il coperchio e le clip di bloccaggio siano fissati saldamente.
- Durante l'uso si raccomanda la supervisione di un adulto.
- Indossare dispositivi di protezione adeguati, come casco e protezioni per ginocchia e gomiti, soprattutto per i principianti.
- Non utilizzare il prodotto su superfici bagnate, scivolose, irregolari o danneggiate.
- Non eseguire acrobazie pericolose, salti eccessivi e non utilizzare il prodotto in aree non sicure.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se una qualsiasi parte si allenta, si danneggia o si usura.

Dopo l'uso

- Conservare il pogo in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.
- Prima dell'uso successivo, controllare regolarmente la corda elastica e gli altri componenti per verificare eventuali danni.