DE/AT: HOTFEET - BENUTZERHANDBUCH

Produktspezifikationen

Name des	USB Elektrisch beheizte	Artikelcode	NH-XD
Produkts	Einlegesohlen		
Nennspannung	5V	Nennstrom	2A
Größe	35-44	Temperatur	40-50°C (abhängig von
			der Umgebung)

Gebrauchsanweisung

- A) Das Design des Netzkabels ist für dieses Produkt in zwei Teile geteilt, mit zwei getrennten Beinen und einfach zu bedienen. Die spezifischen Schritte sind wie folgt:
 - 1. Legen Sie die Einlegesohlen in jeden Schuh.
 - 2. Stecken Sie die Gleichstromstecker an den Einlegesohlen separat in das Netzkabel.
 - 3. Schließen Sie den USB-Stecker des Netzkabels an die Stromversorgung an.

Die Einlegesohle wird nach der Stromzufuhr erhitzt und erreicht innerhalb von 3 Minuten die angenehme konstante Temperatur des menschlichen Körpers. Die Heizung wird gestoppt, wenn der Strom abgeschaltet wird.

- B) Wenn Sie sich bewegen oder die Heizung stoppen müssen, ziehen Sie den Stecker, der die heißen Einlegesohlen verbindet. Es ist sehr bequem, die gleichen wie normale Schuhe zu verwenden.
- C) Wenn Sie das Gerät für längere Zeit verlassen, ziehen Sie bitte den Netzstecker, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- D) Dieses Produkt kann auch mit dem Ladegerät verwendet werden. Die Ausgangsleistung des Ladegeräts sollte größer sein als 5W, 2A, sonst wird die Temperatur ein wenig niedriger sein.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

- A) Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, um eine zu lange Erhitzung zu vermeiden.
- B) Ältere Menschen und Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- C) Tragen Sie keine elektrischen Wärmeeinlagen bei anstrengenden Übungen, um den Heizchip zu schützen.
- D) Warme Einlegesohlen können wie normale Einlegesohlen gewaschen werden. Tauchen Sie sie nicht für lange Zeit in Wasser ein. Achten Sie darauf, sie zu trocknen, wenn Sie sie wieder benutzen.
- E) Verschiedene Modelle von Produkten haben unterschiedliche technische Parameter, Zubehör kann nicht universell sein, bitte nicht mischen und verwenden.

ANWEISUNGEN FÜR RECYCLING UND ENTSORGUNG:





Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.