



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

HUMISTER

MODEL SZÁM.: YX-060D



TERMÉKLEÍRÁSÓ:

Modellszám: YX-060D
Termékméret: 15 x 9.5cm
Bemeneti interfész: USB
Feszültség: DC5V-1A
Teljesítmény: 1,5-2W
Tartály kapacitása: 130ml
Működési ido: 3-6h
Párologtatási hatékonyság: 35ml/h
Hatáskörzet: 15m²

A CSOMAG TARTALMA:

1x HUMISTER párasító
1x Vattapamacs mag
1x USB töltőkábel
1x használati útmutató



A TERMÉK RÉSZEI:

ÖSSZESZERELÉS

PISZT
SZELLŐZTETŐ

ÉRINTŐKAP
CSOLÚ

LED CSIK

VÍZTÁROZÓ

1. ESZKÖZ ALJA



2. ESZKÖZ TETEJE

RUGÓS
KANÓC

PAMUT MAG



ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen használja.
2. Ne próbálja meg semmilyen módon módosítani ezt a terméket.
3. Győződjön meg arról, hogy a használt hálózati adapter megfelel a gép DC5V specifikációjának.
4. Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék kezeléséhez szükséges tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha megfelelő utasításokat kaptak, vagy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.
5. Használjon csapvizet, hogy a keletkező köd egészséges és tiszta legyen; kerülje a magas hőmérsékletű víz használatát.
6. A sérülések elkerülése érdekében kerülje a porlasztó éles tárgyakkal való érintését; tisztításkor puha ruhát használjon a porlasztó lapon.
7. Rövid használaton kívüli időszakok esetén húzza ki a tápegységet. Hosszabb ideig (3 napnál hosszabb ideig) húzza ki a készüléket a hálózathoz, törölje le és tárolja megfelelően.
8. Tisztításkor használjon puha ruhát; kerülje a gép fejének folyadékba merítését, illetve a benzinnel, alkohollal vagy más oldószerekkel történő mosást.
9. Ne merítse a készüléket (a víztartály kivételével) vízbe vagy más folyadékba. Tartsa a készüléket tűzforrásoktól távol.
10. Ha a tápkábel megsérül, vagy rendellenességek lépnek fel, forduljon szakemberhez; ne próbálkozzon saját maga a javítással.
11. Hosszabbítsa meg a termék élettartamát a porlasztólap rendszeres tisztításával és a nedvszívó pamut cseréjével.
12. Kerülje a készülék víz nélküli üzemeltetését a károsodás megelőzése és az élettartam biztosítása érdekében.
13. Használja a terméket a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően; kerülje az alternatív felhasználási módokat.
14. Ha a gép feje használat közben véletlenül vízbe kerül, kövesse az alábbi lépéseket:
15. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a kábelt.
16. Csavarja le a gépféjet, és vegye ki a nedvszívó vattát.
17. Óvatosan rázza fel a fejet, hogy a víz lefolyjon; 24 órán keresztül szárítsa a levegőn biztonságos helyen.



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó uniós irányelvek követelményeinek.

TERMÉKFUNKCIÓK

1. A Humister MHZ Microporous technológiát használ, hogy csapvizet köddé változtassa. Az MHZ Microporous technológia használata biztosítja a tiszta és részecskéktől mentes ködöt. A termék speciálisan korrózió-, sav- és lúgállósági kezeléssel van ellátva, így különböző pH-értékű vízhez alkalmas.
2. Érintésérzékeny gombbal van felszerelve. Egy egyszerű érintés aktiválja a kapcsolót, friss ködöt bocsátva ki, hogy azonnal nedvesítje környezetét.
3. Többszínű LED-világítással rendelkezik a hangulat fokozásához az Ön preferenciái alapján.
4. A világítás színének megváltoztatásához érintse meg többször a bekapcsológombot, amíg a világítás az Ön által választott színre nem vált. Az utolsó érintés kikapcsolja a készüléket.
5. Keverjen illóolajokat vízzel a nyugtató élményért. A diffúzorhoz adjon 1-2 csepp alacsony koncentrációjú, vízben oldódó illóolajat a vízhez; használat után azonnal tisztítsa meg.

Figyelmeztetés: Ne használjon nagy koncentrációjú, nagy tisztaságú illóolajokat. Az üveg- vagy kerámiaedényekben tárolt nagy tisztaságú olajokat nem szabad műanyag ABS palackokba helyezni, mivel azok maró hatásúak a műanyagokra, és károsíthatják a párasító teljesítményét. A nagy koncentrációjú illóolajokat teljesen hígítsa fel, mielőtt a bőrön vagy a termékekben használná.

Vízben oldódó illóolaj: Az illóolaj 40-60%-os etanolban vagy más vízben oldódó oldószerben való feloldásával nyert termék. Megfelelően használható a párasítóban.

A rosszul elhelyezett illóolajok okozta korrózió a vevő felelőssége. Kérjük, használat előtt konzultáljon a kereskedővel.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

Új vagy hosszabb ideig használaton kívüli gép beindítása előtt ajánlott a nedvszívó vattát eltávolítani, és körülbelül 30 másodpercre vízbe áztatni. Hagyja, hogy a vattapamacs teljesen felszívja a vizet, amíg el nem süllyed, így biztosítva az optimális teljesítményt.



1. Egyik kezével fogja meg a párasító testét, a másikkal pedig a fejét. A fejet az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva nyissa ki. Helyezze a rugót a főegység aljába, majd helyezze be a nedvszívó vattát a készülékbe. Igazítsa a készülék fejének közepét a nedvszívó vattához, és illessze azt a nyílásba. A felszerelés befejezéséhez forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg "kattanó" hangot nem hall.

2. Helyezze az USB-dugót a megfelelő hálózati adapterbe, és csatlakoztassa azt egy áramforráshoz. Alternatív megoldásként csatlakoztassa az USB-t közvetlenül a számítógép USB-portjához (győződjön meg róla, hogy a számítógép be van kapcsolva). A gép készenléti állapotba kerül.
3. Töltse meg a víztartályt (vagy használjon szabványos mérőpoharat) megfelelő mennyiségű vízzel, és zárja le a fedelet. Érintse meg a kapcsológombot; az állapotjelző lámpa fokozatosan változik, jelezve, hogy a párasító működőképes. A második érintés kikapcsolja az állapotjelző fényt, a harmadik érintés pedig kikapcsolja a párasítót.
4. Normális, hogy egy új vagy hosszabb ideig használaton kívül hagyott készülék indításkor kb. 3 percig nem termel ködöt. Ez idő alatt a nedvszívó vatta vizet szív fel. Miután telítődött, a víz átjut a porlasztóba, és a gép normálisan fog működni.v



1. A készülék kinyitásához forgassa el a tetejét.



2. Forgassa el a rugós kanócot, és vegye ki a pamutmagot.



3. Áztassa a pamutmagot kb. 30 másodpercig vízben.



4. Töltse meg a víztartályt vízzel. Ne töltsön bele 130 ml-nél többet. Adjon hozzá 1-2 csepp illóolajat a kívánt aroma eléréséhez.



5. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő áramforráshoz. A hálózati csatlakozó a készülék felső részének hátoldalán található.



6. Tartsa lenyomva a hálózati kapcsolót a készülék bekapcsolásához, és várjon néhány percet, amíg a készülék működésbe lép.

SZÍNBEÁLLÍTÁSOK

Érintse meg egyszer az ON/OFF kapcsolót, hogy a készülék elkezdje a működést. Az automatikus világítási mód a készülék bekapcsolásakor aktiválódik, és a LED-ek színe idővel fokozatosan változik. Érintse meg többször, hogy átnézze az összes rendelkezésre álló világítási lehetőséget. Az utolsó érintés kikapcsolja a készüléket. Ahhoz, hogy a fények ne változtassák a színüket, az automatikus világítási mód alatt érintse a kívánt színre. Ezután a készülék a kiválasztott színű világításon marad.

HIBAELHÁRÍTÁS

A termék használata során problémák merülhetnek fel, kérjük, ellenőrizze a következő pontokat:

Indítás után a gép nem működik:	<ol style="list-style-type: none">1. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a termék és az adapter megfelelően csatlakoztatva van.2. Előfordulhat, hogy a készüléket nem megfelelő konnektorba csatlakoztatták. Válasszon megfelelő feszültségű hálózati adaptert.3. Ellenőrizze, hogy a víztartály tele van-e vízzel, vagy hogy a vattapamacs érintkezik-e vízzel. Ha a víz mennyisége nem elegendő, töltsön megfelelő mennyiséget a víztartályba.
Nincs permetezés vagy permetezési rendellenesség	<ol style="list-style-type: none">1. A mikroporózus porlasztólap szennyeződhet. Ha igen, tisztítsa meg a porlasztólemez részét.2. A nedvszívó pamut szennyezett vagy erősen előregedett lehet. Ha ez történik, cserélje ki az nedvszívó vattát, és tisztítsa meg a szívónyílásokat a kanóc alsó részén.