

HR: INJECHECK – KORISNIČKI PRIRUČNIK

UPOZORENJA

1. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja uređaja.
2. Prije korištenja instrumenta provjerite je li motor vozila ugašen.
3. Nemojte pušiti niti koristiti otvoreni plamen u blizini vozila.
4. Ne dopustite da gorivo dođe u kontakt s vrućim dijelovima motora.
5. Ovaj instrument koristite samo u dobro prozračenom prostoru.
6. Nemojte udisati ispušne plinove vozila niti pare goriva.
7. Držite se podalje od svih rotirajućih ili pokretnih dijelova vozila i ne dodirujte vruće dijelove motora.
8. Nemojte izazivati kratki spoj između pozitivnog i negativnog priključka akumulatora vozila.
9. Ne dodirujte dijelove vozila koji nose opasan napon.
10. Uvijek slijedite upozorenja, mjere opreza i upute za održavanje navedene u servisnom priručniku vozila.
11. Tijekom rada nosite odgovarajuće zaštitne naočale i zaštitne rukavice.
12. Nakon završetka ispitivanja provjerite jesu li svi odspojeni priključci vozila pravilno ponovno spojeni.

VAŽNE NAPOMENE

1. Proizvođač zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika bez prethodne najave.
2. Proizvođač ne odgovara za gubitke ili štetu nastalu nepravilnom uporabom ovog proizvoda.
3. Proizvod se ne smije koristiti u svrhe koje nisu predviđene.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: EM288

Napajanje: 12 V akumulator vozila

Preporučena ulazna struja: 2 A

Radni uvjeti: 0 °C do 40 °C; relativna vlažnost ≤ 80 %

Uvjeti skladištenja: -20 °C do 50 °C; relativna vlažnost ≤ 85 %

Dimenzije: 130 × 90 × 25 mm (glavna jedinica)

Težina: 0,34 kg

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

- Ovaj instrument namijenjen je za pomoć pri dijagnosticiranju kvarova brizgaljki goriva. Može testirati brizgaljke pojedinačno ili u paru kako bi pomogao u otkrivanju zaglavljenih, propusnih, oštećenih ili pregorjelih brizgaljki.
- Uređaj nudi dvije razine izlaznog napona i osam načina izlaznog impulsnog signala, omogućujući korisniku odabir najprikladnije metode ispitivanja.
- Instrument radi koristeći 12 V akumulator vozila (minimalna preporučena struja: 1,5 A), što omogućuje neprekidan rad.
- Različiti načini ispitivanja pomažu u otkrivanju neispravnih brizgaljki dok je motor ugašen.
- Instrument se može koristiti zajedno s većinom uređaja za ispitivanje tlaka goriva.

PREGLED PROIZVODA



1. Stezaljke akumulatora
2. DC ulazni priključak (12 V)
3. Prikaz načina rada
4. Tipka za resetiranje
5. Tipka za odabir načina rada
6. Izlazni priključci impulsa
7. Indikator statusa izlaza
8. Indikator napajanja / indikator zaštite od kratkog spoja
9. Tipka za izlaz impulsa

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Ugasite motor vozila.
 2. Odspojite električni priključak brizgaljke koju želite testirati, zatim spojite dva izlazna impulsa priključka instrumenta na brizgaljku.
 3. Crvenu stezaljku spojite na pozitivni (+) priključak akumulatora vozila, a crnu stezaljku na negativni (-) priključak.
 4. Umetnite DC utikač u DC ulazni priključak instrumenta.
 5. Pritisnite tipku **MODE SET** (5) kako biste odabrali željeni način izlaznog impulsa. Na zaslonu će biti prikazan trenutno odabrani način rada.
-

OPIS NAČINA RADA

- **Način 0 – Stanje pripravnosti**
Ne generira se izlazni signal.
- **Način 1 – Niskoenergetski način jednog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument emitira jedan impuls širine približno 255 milisekundi.
- **Način 2 – Niskoenergetski način kratkog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument emitira 50 impulsa, svaki širine približno 7 milisekundi.
- **Način 3 – Niskoenergetski način dugog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument emitira 100 impulsa, svaki širine približno 3,5 milisekunde.
- **Način 4 – Niskoenergetski način kontinuiranog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument kontinuirano emitira impulse brzinom od približno 50 impulsa svakih 1450 milisekundi, sa širinom impulsa od približno 7 milisekundi.
- **Način 5 – Visokoenergetski način jednog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument emitira jedan impuls širine približno 255 milisekundi.
- **Način 6 – Visokoenergetski način kratkog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument emitira 50 impulsa, svaki širine približno 7 milisekundi.
- **Način 7 – Visokoenergetski način dugog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument emitira 100 impulsa, svaki širine približno 3,5 milisekunde.
- **Način 8 – Visokoenergetski način kontinuiranog impulsa**
Kada se pritisne tipka **PULSE**, instrument kontinuirano emitira impulse brzinom od približno 50 impulsa svakih 1450 milisekundi, sa širinom impulsa od približno 7 milisekundi.

Napomena: Tijekom aktivnog izlaza impulsa tipka **MODE SET** je onemogućena. Za zaustavljanje izlaza i odabir drugog načina rada najprije pritisnite tipku **RESET**.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.