

LT: INJECTION – NAUDOTOJO VADOVAS

ĮSPĖJIMAI

1. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą.
2. Prieš naudodami instrumentą įsitikinkite, kad transporto priemonės variklis yra išjungtas.
3. Nerūkykite ir nenaudokite atviros liepsnos šalia transporto priemonės.
4. Neleiskite degalams liestis su karštomis variklio dalimis.
5. Naudokite šį instrumentą tik gerai vėdinamoje vietoje.
6. Neįkvėpkite transporto priemonės išmetamųjų dujų ar degalų garų.
7. Laikykitės atokiau nuo visų besisukančių ar judančių transporto priemonės dalių ir nelieskite karštų variklio komponentų.
8. Nesukelkite trumpojo jungimo tarp teigiamo ir neigiamo transporto priemonės akumuliatoriaus gnybtų.
9. Nelieskite jokių transporto priemonės komponentų, kuriuose yra pavojinga įtampa.
10. Visada laikykitės transporto priemonės techninės priežiūros vadove pateiktų įspėjimų, atsargumo priemonių ir priežiūros instrukcijų.
11. Naudojimo metu dėvėkite tinkamus apsauginius akinius ir apsaugines pirštines.
12. Baigę testą įsitikinkite, kad visos atjungtos transporto priemonės jungtys yra tinkamai atkurtos.

SVARBIOS PASTABOS

1. Gamintojas pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį be išankstinio įspėjimo.
2. Gamintojas neatsako už jokių nuostolių ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.
3. Gaminys negali būti naudojamas kitais nei numatytais tikslais.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio modelis: EM288

Maitinimas: 12 V transporto priemonės akumuliatorius

Rekomenduojama įėjimo srovė: 2 A

Darbo sąlygos: nuo 0 °C iki 40 °C; santykinė drėgmė ≤ 80 %

Laikymo sąlygos: nuo -20 °C iki 50 °C; santykinė drėgmė ≤ 85 %

Matmenys: 130 × 90 × 25 mm (pagrindinis įrenginys)

Svoris: 0,34 kg

GAMINIO PRISTATYMAS

- Šis instrumentas skirtas padėti diagnozuoti degalų purkštukų gedimus. Jis gali tikrinti purkštukus atskirai arba poromis, padėdamas nustatyti užstrigusius, nesandarius, pažeistus ar perdegusius purkštukus.
- Įrenginys suteikia du išėjimo įtampos lygius ir aštuonis impulsinio signalo išėjimo režimus, todėl naudotojai gali pasirinkti tinkamiausią testavimo metodą.
- Instrumentas veikia naudodamas transporto priemonės 12 V akumuliatorių (minimali rekomenduojama srovė: 1,5 A), todėl galima nepertraukiama veikla.

- Skirtingi testavimo režimai padeda nustatyti sugedusius purkštukus, kai variklis yra išjungtas.
- Šį instrumentą galima naudoti kartu su dauguma degalų slėgio testerių.

GAMINIO APŽVALGA



1. Akumulatoriaus gnybtai
2. DC įėjimo prievadas (12 V)
3. Darbo režimo ekranas
4. Atstatymo mygtukas
5. Režimo pasirinkimo mygtukas
6. Impulso išėjimo gnybtai
7. Išėjimo būsenos indikatorius
8. Maitinimo indikatorius / apsaugos nuo trumpojo jungimo indikatorius
9. Impulso išėjimo mygtukas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Išjunkite transporto priemonės variklį.
2. Atjunkite elektros jungtį nuo tikrinamo purkštuko, tada prijunkite du instrumento impulso išėjimo gnybtus prie purkštuko.
3. Raudoną akumulatoriaus gnybtą prijunkite prie teigiamo (+) transporto priemonės akumulatoriaus gnybto, o juodą gnybtą prie neigiamo (-) gnybto.
4. Įkiškite DC kištuką į instrumento DC įėjimo prievadą.

5. Paspauskite mygtuką **MODE SET** (5), kad pasirinktumėte norimą impulso išėjimo režimą. Ekrane bus rodomas šiuo metu pasirinktas režimas.

REŽIMŲ APRAŠYMAI

- **0 režimas – Budėjimo režimas**
Išėjimo signalas negeneruojamas.
- **1 režimas – Mažos galios vieno impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas išveda vieną impulsą, kurio impulso plotis yra maždaug 255 milisekundės.
- **2 režimas – Mažos galios trumpo impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas išveda 50 impulsų, kiekvieno impulso plotis yra maždaug 7 milisekundės.
- **3 režimas – Mažos galios ilgo impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas išveda 100 impulsų, kiekvieno impulso plotis yra maždaug 3,5 milisekundės.
- **4 režimas – Mažos galios nepertraukiamo impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas nepertraukiamai išveda impulsus maždaug 50 impulsų kas 1450 milisekundžių greičiu, impulso plotis yra maždaug 7 milisekundės.
- **5 režimas – Didelės galios vieno impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas išveda vieną impulsą, kurio impulso plotis yra maždaug 255 milisekundės.
- **6 režimas – Didelės galios trumpo impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas išveda 50 impulsų, kiekvieno impulso plotis yra maždaug 7 milisekundės.
- **7 režimas – Didelės galios ilgo impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas išveda 100 impulsų, kiekvieno impulso plotis yra maždaug 3,5 milisekundės.
- **8 režimas – Didelės galios nepertraukiamo impulso režimas**
Paspaudus mygtuką **PULSE**, instrumentas nepertraukiamai išveda impulsus maždaug 50 impulsų kas 1450 milisekundžių greičiu, impulso plotis yra maždaug 7 milisekundės.

Pastaba: Kol impulso išėjimas yra aktyvus, mygtukas **MODE SET** yra išjungtas. Norėdami sustabdyti išėjimą ir pasirinkti kitą darbo režimą, pirmiausia paspauskite mygtuką **RESET**.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.