

EN: JUCIFY – USER MANUAL

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Product Name: JUCIFY
- Product model: NS-001
- Cup body capacity: 380ml
- Battery voltage: 7.4V, 1400mAh
- Charging voltage: 5V
- Rated power: 50W
- Product weight: 490g
- Unit size: 82x82x218mm
- Made in China

USER SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully before using this product to avoid possible damage or injuries.

- Please strictly abide by the following signs, ignoring the signs or operating errors may cause serious accidents or other people's injuries, therefore, follow the following tips.
- Be careful! Improper use may damage your property and even endanger your personal safety.
- Do not open the cup cap when the machine is running.
- Do not touch the rotating parts at any time.
- In the mixing process, when the machine is stuck by food, please turn off the power supply and remove stuck hard objects and restart the machine.
- Do not exceed the maximum capacity of the cup.
- Do not let children operate this product. Please put it where children can't reach it.
- Do not use this product for use beyond its functional range. Do not let the magnetic suction charging wire touch sharp edges or high temperature surfaces.
- Stop using this product when the magnetic suction charging wire or plug is damaged.
- Do not immerse this product in water or any other liquid.
- Do not touch plugs with wet hands. When unplugging the plug, please hold the plug. Do not pull the magnetic suction charging line.
- Do not use boiling water for cleaning.
- Please check whether the juice cup is installed correctly before running the machine.
- **It is forbidden to soak the host in water or other liquids for a long time to avoid damage to the device or product leakage and short circuit. Rinse with clean water and wipe with a wet cloth after washing.**
- **It is strictly forbidden to start the stirring with the upper cover unscrewed to avoid danger. Do not mix in cores or hard foods.**



INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Wash the fruits, peel, and kernel, cut into 1x1x1 cm squares.
2. Put the cut fruit into the cup, add water or milk and other beverages, and the total amount of ingredients and liquids should not exceed the silicone ring.
3. After the ingredients are installed, tighten the upper cover and the main body, and ensure that the alignment dots are aligned. Double-click the switch to turn on the power. When working, you can shake the product by holding it at 45 degrees for better mixing. The single stirring time is 30 seconds. During operation, the white indicator light is always on until the juice extraction is completed. If you want to stop halfway, you can press the power switch again to stop the operation.
4. After mixing and making the juice, unscrew the lid and drink directly.

TROUBLESHOOTING

No.	Percautions	Failure anaysis	Solution
1	Product does not start	blender and cup are not tightened	Make sure the dots are aligned and tightened
2	Cannot boot, red light flashes quickly	Low or out of battery	Please charge in time
3	Automatic shutdown during use	Put little fruit or 30 seconds shutdown protection due to excessive load	Liquid or fruit needs to reach rated capacity or restart
4	Stuck and flashing during work	Fruit particles are too large	Cut the fruit into small pieces as instructed
5	Leak	The silicone ring is not installed properly	Reinstall the silicone ring
6	Scorched	The device was used continuously for a long time	Restart after the body has cooled for 30 minutes

CHARGING STEPS

Insert the magnetic charging base into the USB standard plug of DC5V / 1A, place the product on the charging base, and point the electric shock to start charging. The white breathing light will turn off when fully charged during charging. The product cannot start during charging.

FIRST USE

Before using this product for the first time, please use a detergent to clean the juicer cup and the blade combination on the main unit and dry it thoroughly. Please wipe the main unit with a damp cloth and not soak in water.

Before using the product for the first time, please make sure that the battery is fully charged and thoroughly clean the parts that come in contact with the ingredients. This product is equipped with double safety protection. The white light is flashing. Only when the main unit and the juicer are rotated and fixed in place, can the power supply be started by double-clicking. At this time, the work indicator is white.

Tips: In order to meet the transportation requirements, the juice cup has only 40% of the power at the factory. It is recommended to fully charge the battery for the first time to ensure the battery life.

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure the blade stops before cleaning: Do not use steel balls, abrasive cleaners or corrosive liquids (such as gasoline, acetone) to clean this product; The internal blade of the main unit can be quickly cleaned with water. Please dry it in time. Do not soak in water or other liquids. When storing, please make sure that the product is clean, dry and placed in a dry and ventilated place, avoiding direct sunlight.

INSTRUCTIONS FOR RECYCLING AND DISPOSAL:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

SI: JUCIFY - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

- Ime produkta: JUCIFY
- Model izdelka: NS-001
- Prostornina telesa skodelice: 380 ml
- Napetost baterije: 7,4 V, 1400 mAh
- Polnilna napetost: 5V
- Nazivna moč: 50W
- Teža izdelka: 490 g
- Velikost enote: 82x82x218mm
- Izdelano na Kitajskem

VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABNIKA

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite, da se izognete morebitnim poškodbam ali poškodbam.

- Dosledno upoštevajte naslednje znake, neupoštevanje znakov ali napake pri delovanju lahko povzročijo hude nesreče ali poškodbe drugih ljudi, zato upoštevajte naslednje nasvete .
- Bodite previdni! Nepravilna uporaba lahko poškoduje vašo lastnino in celo ogrozi vašo osebno varnost.
- Ne odpirajte pokrovčka skodelice, ko stroj deluje.
- Nikoli se ne dotikajte vrtečih se delov.
 - Med postopkom mešanja, ko se stroj zatakne pri hrani, izklopite napajanje, odstranite zataknjene trde predmete in ponovno zaženite stroj .
- Ne prekoračite največje prostornine skodelice .
- Ne dovolite otrokom, da upravljajo ta izdelek. Postavite ga na mesto, kjer ga otroci ne morejo doseči.
- Izdelka ne uporabljajte za uporabo zunaj njegovega funkcionalnega območja. Ne dovolite, da bi se magnetna sesalna polnilna žica dotaknila ostrih robov ali površin z visoko temperaturo.
- Če je magnetna sesalna polnilna žica ali vtič poškodovan, prenehajte uporabljati ta izdelek .
- Tega izdelka ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino .
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ko izključujete vtič iz električnega omrežja, ga držite za vtič. Ne vlečite magnetne sesalne polnilne vrvice.
- Za čiščenje ne uporabljajte vrele vode.
- Pred zagonom aparata preverite, ali je skodelica za sok pravilno nameščena.
- **Gostitelja je prepovedano dalj časa namakati v vodi ali drugih tekočinah, da ne pride do poškodb naprave ali puščanja izdelka in kratkega stika. Po pomivanju napravo sperite s čisto vodo in jo obrišite z mokro krpo.**
- **Strogo je prepovedano zagnati mešanje z odvijanim zgornjim pokrovom, da bi se izognili nevarnosti. Ne mešajte v jedrih ali trdih živilih.**



NAVODILA ZA UPORABO:

1. Sadje operite, olupite in odstranite sredico ter ga narežite na kvadrate velikosti 1x1x1 cm.
2. Narezano sadje položite v skodelico, dodajte vodo ali mleko in druge pijače, pri čemer skupna količina sestavin in tekočin ne sme presegati silikonskega obroča.
3. Po namestitvi sestavin zategnite zgornji pokrov in glavno telo ter poskrbite, da so poravnalne pike poravnane. Dvakrat kliknite stikalo, da vklopite napajanje. Med delom lahko izdelek pretresete tako, da ga držite pod kotom 45 stopinj za boljše mešanje. Čas enkratnega mešanja je 30 sekund. Med delovanjem je bela indikatorska lučka vedno prižgana, dokler se ekstrakcija soka ne konča. Če želite prenehati na pol poti, lahko ponovno pritisnete stikalo za vklop in ustavite delovanje.
4. Po mešanju in pripravi soka odvijete pokrov in neposredno pijete.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Št.	Previdnostni ukrepi	Analiza napak	Rešitev
1	Izdelek se ne zažene	mešalnik in skodelica nista zategnjena	Prepričajte se, da so pike poravnane in zategnjene
2	Ni mogoče zagnati, rdeča lučka hitro utripa	Baterija je slaba ali iztrošena	Pravočasno napolnite baterijo
3	Samodejni izklop med uporabo	Dajte malo sadja ali 30-sekundno zaščito pred izklopom zaradi prevelike obremenitve	Tekočina ali sadje mora doseči nazivno zmogljivost ali se ponovno zažene
4	Zatakne se in utripa med delom	Delci sadja so preveliki	Sadje narežite na manjše koščke v skladu z navodili
5	Puščanje	Silikonski obroč ni pravilno nameščen	Ponovno namestite silikonski obroč
6	Ožgana stran	Naprava se je dalj časa neprekinjeno uporabljala	Ponovno zaženite, ko se telo 30 minut ohlaja

POLNENJE NAPRAVE

Magnetno polnilno osnovo vstavite v standardni vtič USB DC5V / 1A, izdelek postavite na polnilno osnovo in usmerite električni udarec, da se začne polniti. Med polnjenjem se bo bela lučka dihanja ugasnila, ko bo popolnoma napolnjena. Izdelek se med polnjenjem ne more zagnati.

PRVA UPORABA

Pred prvo uporabo tega izdelka z detergentom očistite skodelico sokovnika in kombinacijo rezil na glavni enoti ter jo temeljito posušite. Glavno enoto obrišite z vlažno krpo in je ne namočite v vodo. Pred prvo uporabo izdelka se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena, in temeljito očistite dele, ki prihajajo v stik s sestavinami. Ta izdelek je opremljen z dvojno varnostno zaščito. Bela lučka utripa. Z dvojnimi klikom lahko napajanje zaženete šele, ko sta glavna enota in sokovnik obrnjena in pritrjena na mestu. V tem času je indikator dela bel.

Nasveti: Da bi izpolnili zahteve za prevoz, ima sokovnik v tovarni le 40 % moči. Priporočljivo je, da baterijo prvič popolnoma napolnite in tako zagotovite njeno življenjsko dobo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem se prepričajte, da se rezilo ustavi: Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte jeklenih kroglic, abrazivnih čistil ali jedkih tekočin (kot sta bencin, aceton); notranje rezilo glavne enote lahko hitro očistite z vodo. Pravočasno ga posušite. Ne namakajte ga v vodi ali drugih tekočinah. Pri shranjevanju poskrbite, da bo izdelek čist, suh in postavljen na suho in prezračevano mesto, izogibajte se neposredni sončni svetlobi.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

HR: JUCIFY – UPUTE ZA UPORABU

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Naziv proizvoda: JUCIFY
- Model proizvoda: NS-001
- Kapacitet čaše: 380ml
- Napon baterije: 7,4V, 1400mAh
- Napon punjenja: 5V
- Nazivna snaga: 50W
- Težina proizvoda: 490g
- Dimenzije jedinice: 82x82x218mm
- Proizvedeno u Kini

UPUTE ZA SIGURNOST KORISNIKA

Pažljivo pročitajte prije upotrebe ovog proizvoda kako biste izbjegli moguće štete ili ozljede.

- Molimo strogo se pridržavajte sljedećih upozorenja, ignoriranje upozorenja ili pogreške u radu mogu uzrokovati ozbiljne nesreće ili ozljede drugih osoba, stoga slijedite sljedeće savjete.
- Pazite! Nepravilna uporaba može oštetiti vaše vlasništvo i čak ugroziti vašu osobnu sigurnost.
- Ne otvarajte poklopac čaše dok je uređaj uključen.
- Ne dodirujte rotirajuće dijelove u bilo kojem trenutku.
- U procesu miješanja, kada se uređaj zaglavi hranom, isključite napajanje, uklonite zaglavljene tvrde predmete i ponovno pokrenite uređaj.
- Ne prelazite maksimalni kapacitet čaše.
- Ne dopustite djeci da upravljaju ovim proizvodom. Molimo vas da ga stavite izvan dosega djece.
- Ne koristite ovaj proizvod izvan njegove funkcionalne granice. Ne dopustite da se magnetski usisni kabel dodiruje oštrim rubovima ili površinama visoke temperature.
- Prestanite koristiti ovaj proizvod kada je magnetski usisni kabel ili utikač oštećen.
- Ne uranjajte ovaj proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne dodirujte utikače mokrim rukama. Prilikom isključivanja utikača, molimo vas da ga držite. Ne povlačite magnetsku usisnu liniju.
- Ne koristite kipuću vodu za čišćenje.
- Molimo provjerite je li čaša za sokove ispravno postavljena prije pokretanja uređaja.
- Strogo je zabranjeno potapati glavni uređaj u vodu ili druge tekućine na duže vrijeme kako bi se izbjegla oštećenja uređaja ili curenje proizvoda i kratak spoj. Isperite čistom vodom i obrišite vlažnom krpom nakon pranja.
- Strogo je zabranjeno započeti miješanje s odvijanim gornjim poklopcem kako bi se izbjegla opasnost. Ne miješajte u jezgrama ili tvrdoj hrani.



UPUTE ZA UPORABU:

1. Operite voće, ogulite ga, uklonite koštice i narežite na kockice veličine 1x1x1 cm.
2. Stavite narezano voće u čašu, dodajte vodu, mlijeko i druge napitke, a ukupna količina sastojaka i tekućina ne smije premašiti silikonski prsten.
3. Nakon što su sastojci postavljeni, zategnite gornji poklopac i glavno tijelo te provjerite jesu li točke poravnanja usklađene. Dvaput pritisnite prekidač za uključivanje napajanja. Dok radite, proizvod možete protresti držeći ga pod kutom od 45 stupnjeva za bolje miješanje. Vrijeme jednog miješanja je 30 sekundi. Tijekom rada, bijela indikatorska lampica je stalno upaljena sve do završetka ekstrakcije soka. Ako želite prekinuti proces, ponovno pritisnite prekidač za napajanje kako biste zaustavili operaciju.
4. Nakon što ste pomiješali i napravili sok, odvijte poklopac i pijte izravno.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Br.	Preventiva	Analiza kvara	Rješenje
1	Proizvod se ne pokreće	Blender i čaša nisu zategnuti	Provjerite jesu li točke poravnanja usklađene i zategnite ih
2	Ne može se pokrenuti, crvena svjetlost brzo treperi	Niska ili prazna baterija	Molimo napunite na vrijeme
3	Automatsko gašenje tijekom upotrebe	Malo voća ili zaštita od gašenja nakon 30 sekundi zbog preopterećenja	Potrebno je da tekućina ili voće dosegne nazivni kapacitet ili ponovno pokrenete
4	Zaglavljivanje i treperenje tijekom rada	Čestice voća su prevelike	Narežite voće na male komadiće prema uputama
5	Curenje	Silikonski prsten nije pravilno postavljen	Ponovno postavite silikonski prsten
6	Zapaljeno	Uređaj je dugo korišten neprekidno	Ponovno pokrenite nakon što se tijelo ohladi 30 minuta

KORACI ZA PUNJENJE

Umetnite magnetsku punjačku podlogu u USB standardni utikač DC5V / 1A, postavite proizvod na punjačku podlogu i usmjerite električni šok kako biste započeli punjenje. Bijela svjetla će se ugašena kada je punjenje potpuno tijekom punjenja. Proizvod se ne može pokrenuti tijekom punjenja.

PRVA UPORABA

Prije prve upotrebe ovog proizvoda, molimo upotrijebite deterdžent za čišćenje čaše za sokove i kombinaciju oštrica na glavnom tijelu te je temeljito osušite. Molimo obrišite glavni tijelo vlažnom krpom i nemojte ga uranjati u vodu.

Prije prve upotrebe proizvoda, molimo provjerite je li baterija potpuno napunjena i temeljito očistite dijelove koji dolaze u dodir s sastojcima. Ovaj proizvod je opremljen dvostrukom sigurnosnom zaštitom. Bijela svjetla trepću. Tek kada se glavni uređaj i sokovnik okrenu i fiksiraju na mjesto, napajanje se može pokrenuti dvoklikom. Tada je radni indikator bijeli.

Savjeti: Kako bi se ispunili zahtjevi za prijevoz, čaša za sokove ima samo 40% snage u tvornici. Preporučuje se potpuno napuniti bateriju prvi put kako bi se osigurala životni vijek baterije.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Provjerite da se oštrica zaustavila prije čišćenja: Ne koristite čelične kuglice, abrazivna sredstva ili korozivne tekućine (poput benzina, acetona) za čišćenje ovog proizvoda; Unutarnja oštrica glavnog tijela može se brzo očistiti vodom. Molimo osušite je na vrijeme. Ne uranjajte u vodu ili druge tekućine. Prilikom spremanja, molimo provjerite je li proizvod čist, suh i stavite ga na suho i prozračno mjesto, izbjegavajući izravnu sunčevu svjetlost.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

IT: JUCIFY - MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Nome del prodotto: JUCIFY
- Modello del prodotto: NS-001
- Capacità del corpo della tazza: 380 ml
- Tensione della batteria: 7,4V, 1400mAh
- Tensione di ricarica: 5 V
- Potenza nominale: 50W
- Peso del prodotto: 490 g
- Dimensioni dell'unità: 82x82x218mm
- Prodotto in Cina

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTENTE

Leggere attentamente prima di utilizzare questo prodotto per evitare possibili danni o lesioni.

- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate di seguito; l'ignoranza delle indicazioni o gli errori di funzionamento possono causare gravi incidenti o lesioni ad altre persone, pertanto attenersi ai seguenti suggerimenti .
- **Attenzione!** Un uso improprio può danneggiare i vostri beni e persino mettere in pericolo la vostra sicurezza personale.
- Non aprire il tappo della tazza quando la macchina è in funzione.
- Non toccare mai le parti rotanti.
 - Durante il processo di miscelazione, se la macchina è bloccata dal cibo, spegnere l'alimentazione, rimuovere gli oggetti duri bloccati e riavviare la macchina .
- Non superare la capacità massima della tazza .
- Non lasciare che i bambini utilizzino questo prodotto. Posizionarlo in un luogo dove i bambini non possano raggiungerlo.
- Non utilizzare questo prodotto per usi che vadano oltre il suo raggio d'azione. Non lasciare che il filo magnetico di carica dell'aspirazione tocchi bordi taglienti o superfici ad alta temperatura.
- Interrompere l'uso del prodotto se il filo di ricarica ad aspirazione magnetica o la spina sono danneggiati .
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi .
- Non toccare le spine con le mani bagnate. Quando si stacca la spina, tenerla in mano. Non tirare la linea di ricarica magnetica.
- Non utilizzare acqua bollente per la pulizia.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, verificare che il bicchiere del succo sia installato correttamente.
- **È vietato immergere a lungo l'apparecchio in acqua o altri liquidi per evitare danni al dispositivo o perdite di prodotto e cortocircuiti. Risciacquare con acqua pulita e pulire con un panno umido dopo il lavaggio.**
- **È severamente vietato avviare l'agitazione con il coperchio superiore svitato per evitare pericoli. Non mescolare torsoli o alimenti duri.**



ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Lavare la frutta, la buccia e il nocciolo, tagliare in quadrati di 1x1x1 cm.
2. Mettere la frutta tagliata nella tazza, aggiungere acqua o latte e altre bevande; la quantità totale di ingredienti e liquidi non deve superare l'anello di silicone.
3. Dopo aver installato gli ingredienti, stringere il coperchio superiore e il corpo principale e assicurarsi che i punti di allineamento siano allineati. Fare doppio clic sull'interruttore per accendere il dispositivo. Durante il lavoro, è possibile agitare il prodotto tenendolo a 45 gradi per una migliore miscelazione. Il tempo di agitazione singolo è di 30 secondi. Durante il funzionamento, la spia bianca è sempre accesa fino al completamento dell'estrazione del succo. Se si desidera fermarsi a metà strada, è possibile premere nuovamente l'interruttore di alimentazione per interrompere l'operazione.
4. Dopo aver mescolato e preparato il succo, svitare il coperchio e bere direttamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

No.	Precauzioni	Analisi dei guasti	Soluzione
1	Il prodotto non si avvia	Il frullatore e la tazza non sono serrati	Assicurarsi che i punti siano allineati e serrati
2	Impossibile avviare il prodotto, la luce rossa lampeggia rapidamente	Batteria scarica o esaurita	Caricare in tempo
3	Spegnimento automatico durante l'uso	Mettere poca frutta o 30 secondi di protezione da spegnimento per carico eccessivo	Il liquido o la frutta devono raggiungere la capacità nominale o riavviarsi.
4	Bloccato e lampeggiante durante il lavoro	Le particelle di frutta sono troppo grandi	Tagliare la frutta in piccoli pezzi come da istruzioni
5	Perdita	L'anello di silicone non è installato correttamente	Reinstallare l'anello di silicone
6	Bruciato	Il dispositivo è stato utilizzato ininterrottamente per lungo tempo	Riavviare dopo che il corpo si è raffreddato per 30 minuti

FASI DI CARICA

Inserire la base di ricarica magnetica nella spina standard USB da 5 V DC / 1 A, posizionare il prodotto sulla base di ricarica e puntare la scossa elettrica per avviare la ricarica. Durante la ricarica, la luce bianca di respirazione si spegne quando il prodotto è completamente carico. Il prodotto non può avviarsi durante la carica.

PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire con un detergente la coppa dello spremiagrumi e la combinazione di lame dell'unità principale e asciugarla accuratamente. Pulire l'unità principale con un panno umido e non immergerla in acqua.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica e pulire accuratamente le parti che entrano in contatto con gli ingredienti. Questo prodotto è dotato di una doppia protezione di sicurezza. La luce bianca lampeggia. Solo quando l'unità principale e lo spremiagrumi sono ruotati e fissati in posizione, è possibile avviare l'alimentazione facendo doppio clic. A questo punto, l'indicatore di lavoro è bianco.

Suggerimenti: Per soddisfare le esigenze di trasporto, in fabbrica il bicchiere di succo ha solo il 40% della potenza. Si consiglia di caricare completamente la batteria la prima volta per garantirne la durata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che la lama si fermi prima di pulirla: Non utilizzare sfere d'acciaio, detersivi abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina, acetone) per pulire questo prodotto; La lama interna dell'unità principale può essere pulita rapidamente con acqua. Si prega di asciugarla in tempo. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Quando si conserva il prodotto, assicurarsi che sia pulito, asciutto e collocato in un luogo asciutto e ventilato, evitando la luce diretta del sole.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

DE/AT: JUCIFY - BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Produktname: JUCIFY
- Produktmodell: NS-001
- Fassungsvermögen des Bechers: 380ml
- Batteriespannung: 7.4V, 1400mAh
- Ladespannung: 5V
- Nennleistung: 50W
- Produktgewicht: 490g
- Größe des Geräts: 82x82x218mm
- Hergestellt in China

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um mögliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

- Bitte halten Sie sich strikt an die folgenden Hinweise, denn das Ignorieren der Hinweise oder Bedienungsfehler können zu schweren Unfällen oder Verletzungen anderer Personen führen.
- Seien Sie vorsichtig! Unsachgemäßer Gebrauch kann Ihr Eigentum beschädigen und sogar Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Öffnen Sie den Becherdeckel nicht, wenn das Gerät läuft.
- Berühren Sie zu keiner Zeit die rotierenden Teile.
- Wenn das Gerät während des Mixvorgangs mit Lebensmitteln verklemmt ist, schalten Sie die Stromversorgung aus, entfernen Sie festsitzende Gegenstände und starten Sie das Gerät neu .
- Überschreiten Sie nicht das maximale Fassungsvermögen des Bechers .
- Lassen Sie dieses Gerät nicht von Kindern bedienen. Stellen Sie es so auf, dass Kinder es nicht erreichen können.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht außerhalb seines Funktionsbereichs. Achten Sie darauf, dass das magnetische Saugladekabel nicht mit scharfen Kanten oder Oberflächen mit hohen Temperaturen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn das magnetische Saugladekabel oder der Stecker beschädigt ist .
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein .
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an. Wenn Sie den Stecker abziehen, halten Sie ihn bitte fest. Ziehen Sie nicht an der magnetischen Saugladeleitung.
- Verwenden Sie zur Reinigung kein kochendes Wasser.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob der Saftbecher richtig eingesetzt ist.
- **Das Gerät darf nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden, um Schäden am Gerät oder Produktlecks und Kurzschlüsse zu vermeiden. Spülen Sie das Gerät nach dem Waschen mit klarem Wasser ab und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.**
- **Es ist strengstens untersagt, das Rührwerk bei abgeschraubter oberer Abdeckung in Betrieb zu nehmen, um Gefahren zu vermeiden. Keine Kerne oder harten Lebensmittel einrühren.**



GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Früchte waschen, schälen und entkernen, in 1x1x1 cm große Quadrate schneiden.
2. Geben Sie die geschnittenen Früchte in den Becher, fügen Sie Wasser oder Milch und andere Getränke hinzu, und die Gesamtmenge der Zutaten und Flüssigkeiten sollte den Silikonring nicht überschreiten.
3. Nachdem die Zutaten eingefüllt sind, ziehen Sie den oberen Deckel und das Hauptgehäuse fest und stellen Sie sicher, dass die Ausrichtungspunkte ausgerichtet sind. Doppelklicken Sie auf den Schalter, um das Gerät einzuschalten. Während der Arbeit können Sie das Produkt schütteln, indem Sie es in einem Winkel von 45 Grad halten, um es besser zu mischen. Die einmalige Rührzeit beträgt 30 Sekunden. Während des Betriebs leuchtet die weiße Kontrollleuchte immer, bis die Entsaftung abgeschlossen ist. Wenn Sie auf halber Strecke aufhören wollen, können Sie den Netzschalter erneut drücken, um den Vorgang zu stoppen.
4. Nach dem Mischen und Entsaften den Deckel abschrauben und direkt trinken.

FEHLERSUCHE

Nein.	Vorsichtsmaßnahmen	Fehlerbehebung	Lösung
1	Das Gerät startet nicht	Mixer und Becher sind nicht fest angezogen	Stellen Sie sicher, dass die Punkte ausgerichtet und festgezogen sind.
2	Das Gerät kann nicht starten, das rote Licht blinkt schnell	Schwache oder leere Batterie	Bitte rechtzeitig aufladen
3	Automatische Abschaltung während des Betriebs	Legen Sie wenig Obst oder 30 Sekunden Abschaltenschutz aufgrund von übermäßiger Belastung	Flüssigkeit oder Früchte müssen die Nennkapazität erreichen oder neu starten
4	Festgefahren und blinkend während der Arbeit	Fruchtpartikel sind zu groß	Schneiden Sie die Früchte wie vorgeschrieben in kleine Stücke
5	Undichtigkeit	Der Silikonring ist nicht richtig installiert	Bringen Sie den Silikonring wieder an.

6	Verkrustet	Das Gerät wurde über einen längeren Zeitraum ununterbrochen benutzt	Starten Sie das Gerät neu, nachdem es 30 Minuten lang abgekühlt ist.
---	------------	---	--

SCHRITTE ZUM LADEN

Stecken Sie die magnetische Ladestation in den USB-Standardstecker (DC5V / 1A), stellen Sie das Gerät auf die Ladestation und richten Sie den Stromschlag auf das Gerät, um den Ladevorgang zu starten. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die weiße Kontrollleuchte während des Ladevorgangs. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht gestartet werden.

ERSTE BENUTZUNG

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, verwenden Sie bitte ein Reinigungsmittel, um den Entsafterbecher und die Messerkombination am Hauptgerät zu reinigen, und trocknen Sie es gründlich ab. Bitte wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

Vergewissern Sie sich vor der ersten Verwendung des Geräts, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, und reinigen Sie die Teile, die mit den Zutaten in Berührung kommen, gründlich. Dieses Produkt ist mit einem doppelten Sicherheitsschutz ausgestattet. Das weiße Licht blinkt. Erst wenn das Hauptgerät und der Entsafter gedreht und fixiert sind, kann die Stromversorgung durch Doppelklick gestartet werden. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Arbeitsanzeige weiß.

Hinweise: Um den Transportanforderungen gerecht zu werden, verfügt der Saftbecher werkseitig nur über 40% der Leistung. Es wird empfohlen, den Akku beim ersten Mal vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Klinge stillsteht: Verwenden Sie keine Stahlkugeln, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Aceton), um dieses Produkt zu reinigen; die innere Klinge des Hauptgeräts kann schnell mit Wasser gereinigt werden. Bitte trocknen Sie es rechtzeitig. Weichen Sie das Gerät nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Produkt sauber und trocken ist und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahrt wird, wobei direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden ist.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

CZ: JUCIFY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

- Název produktu: JUCIFY
- Model výrobku: JUICIFICIT, s. r. o: NS-001
- Objem těla šálku: 380 ml
- Napětí baterie: 7,4 V, 1400 mAh
- Nabíjecí napětí: 5V
- Jmenovitý výkon: 50W
- Hmotnost výrobku: 490 g
- Rozměry jednotky: 82x82x218mm
- Vyrobeno v Číně

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE

Před použitím tohoto výrobku si jej pečlivě přečtěte, abyste předešli případnému poškození nebo zranění.

- Důsledně dodržujte následující značky, ignorování značek nebo chyby při obsluze mohou způsobit vážné nehody nebo zranění jiných osob, proto dodržujte následující rady .
- Budte opatrní! Nesprávné používání může způsobit škody na majetku a dokonce ohrozit vaši osobní bezpečnost.
- Neotvírejte víčko šálku, když je stroj v chodu.
- V žádném případě se nedotýkejte rotujících částí.
- Pokud se při mixování stroj zasekne o potraviny, vypněte napájení, odstraňte zaseknuté tvrdé předměty a znovu stroj spusťte .
- Nepřekračujte maximální kapacitu šálku .
- Nenechávejte tento výrobek obsluhovat děti. Umístěte jej na místo, kam děti nedosáhnou.
- Nepoužívejte tento výrobek pro použití mimo jeho funkční rozsah. Nedovolte, aby se magnetický sací nabíjecí drát dotýkal ostrých hran nebo povrchů s vysokou teplotou.
- Pokud je magnetický sací nabíjecí vodič nebo zástrčka poškozena, přestaňte tento výrobek používat .
- Neponořujte tento výrobek do vody nebo jiné tekutiny .
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama. Při odpojování zástrčky držte zástrčku v ruce. Netahejte za magnetické sací nabíjecí vedení.
- K čištění nepoužívejte vařící vodu.
- Před spuštěním přístroje zkontrolujte, zda je správně nasazen pohár na štávu.
- **Je zakázáno namáčet hostitele na delší dobu do vody nebo jiných tekutin, aby nedošlo k poškození přístroje nebo úniku výrobku a zkratu. Po umytí opláchněte čistou vodou a otřete vlhkým hadříkem.**
- **Je přísně zakázáno spouštět míchání s odšroubovaným horním krytem, aby se zabránilo nebezpečí. Nemíchejte v jádrech nebo tvrdých potravinách.**



NÁVOD K POUŽITÍ: MÍCHEJTE V MÍSE, KTERÁ JE URČENA K MÍSENÍ:

1. Ovoce omyjte, oloupejte a zbavte jádřince, nakrájejte na čtverce o velikosti 1x1x1 cm.
2. Nakrájené ovoce vložte do šálku, přidejte vodu nebo mléko a další nápoje, přičemž celkové množství ingrediencí a tekutin by nemělo přesáhnout silikonový kroužek.
3. Po vložení ingrediencí utáhněte horní kryt a hlavní těleso a zajistěte, aby byly zarovnané zarovnávací body. Dvojitým kliknutím na vypínač zapněte napájení. Při práci můžete s výrobkem třepat tak, že jej budete držet pod úhlem 45 stupňů, aby se lépe promíchal. Doba jednotlivého míchání je 30 sekund. Během provozu vždy svítí bílá kontrolka, dokud není extrakce šťávy dokončena. Pokud chcete přerušit činnost v polovině, můžete opětovným stisknutím vypínače zastavit provoz.
4. Po rozmixování a výrobě šťávy odšroubujte víko a přímo pijte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

No.	Bezpečnostní opatření	Analýza poruchy	Řešení
1	Výrobek se nespustí	mixér a šálek nejsou dotažené	Ujistěte se, že jsou body vyrovnané a utažené
2	Nelze spustit, červená kontrolka rychle bliká	Slabá nebo vybitá baterie	Včas nabijte baterii
3	Automatické vypnutí během používání	Vložte málo ovoce nebo 30sekundovou ochranu proti vypnutí v důsledku nadměrného zatížení	Kapalina nebo ovoce musí dosáhnout jmenovité kapacity nebo se znovu spustí
4	Zaseknutí a blikání během práce	Částice ovoce jsou příliš velké	Nakrájejte ovoce na malé kousky podle pokynů
5	Netěsnost	Silikonový kroužek není správně nainstalován	Znovu nainstalujte silikonový kroužek
6	Poškozený	Zařízení bylo používáno nepřetržitě po dlouhou dobu	Znovu spusťte zařízení po 30 minutách chlazení.

KROKY NABÍJENÍ

Vložte magnetickou nabíjecí základnu do standardní zástrčky USB DC5V/1A, umístěte výrobek na nabíjecí základnu a namířte elektrický šok pro zahájení nabíjení. Během nabíjení zhasne bílé dýchací světlo při plném nabití. Výrobek nelze během nabíjení spustit.

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím tohoto výrobku vyčistěte odšťavňovací pohár a kombinaci nožů na hlavní jednotce čisticím prostředkem a důkladně je osušte. Hlavní jednotku otřete vlhkým hadříkem a nenamáčejte ji do vody.

Před prvním použitím výrobku se ujistěte, že je baterie plně nabitá, a důkladně očistěte části, které přicházejí do styku se surovinami. Tento výrobek je vybaven dvojitou bezpečnostní ochranou. Bílá kontrolka bliká. Pouze když jsou hlavní jednotka a odšťavňovač otočeny a upevněny na místě, lze dvojným kliknutím spustit napájení. V této době svítí pracovní kontrolka bíle.

Tipy: Odšťavňovač je vybaven funkcí odšťavňování, která umožňuje odšťavňovat potraviny, které jsou určeny k odšťavňování: Aby byly splněny požadavky na přepravu, má odšťavňovač z výroby pouze 40 % výkonu. Doporučujeme jej poprvé plně nabít, aby byla zajištěna životnost baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním se ujistěte, že se nůž zastavil: K čištění tohoto výrobku nepoužívejte ocelové kuličky, abrazivní čisticí prostředky ani žíravé kapaliny (např. benzín, aceton); vnitřní čepel hlavní jednotky lze rychle vyčistit vodou. Včas ji vysušte. Nenamáčejte jej do vody ani jiných tekutin. Při skladování dbejte na to, aby byl výrobek čistý, suchý a umístěný na suchém a větraném místě a aby na něj nedopadalo přímé sluneční světlo.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

PL: JUCIFY - INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Nazwa produktu: JUCIFY
- Model produktu: NS-001
- Pojemność korpusu kubka: 380ml
- Napięcie akumulatora: 7,4 V, 1400 mAh
- Napięcie ładowania: 5 V
- Moc znamionowa: 50W
- Waga produktu: 490g
- Rozmiar urządzenia: 82x82x218mm
- Wyprodukowano w Chinach

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Przeczytaj uważnie przed użyciem tego produktu, aby uniknąć możliwych uszkodzeń lub obrażeń.

- Należy ściśle przestrzegać poniższych znaków, ignorowanie znaków lub błędy w obsłudze mogą spowodować poważne wypadki lub obrażenia innych osób, dlatego należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami .
- Bądź ostrożny! Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie mienia, a nawet zagrozić bezpieczeństwu osobistemu.
- Nie otwieraj pokrywki kubka, gdy urządzenie pracuje.
- W żadnym momencie nie dotykaj obracających się części.
- Podczas procesu mieszania, gdy urządzenie zostanie zablokowane przez żywność, należy wyłączyć zasilanie i usunąć zablokowane twarde przedmioty, a następnie ponownie uruchomić urządzenie .
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności kubka .
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu. Umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj tego produktu do zastosowań wykraczających poza jego zakres funkcjonalny. Nie dopuszczać do kontaktu magnetycznego przewodu ssącego z ostrymi krawędziami lub powierzchniami o wysokiej temperaturze.
- Należy zaprzestać używania produktu w przypadku uszkodzenia magnetycznego przewodu ssącego lub wtyczki .
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych płynach .
- Nie dotykać wtyczek mokrymi rękami. Podczas odłączania wtyczki należy ją przytrzymać. Nie ciągnąć za magnetyczny przewód ssący do ładowania.
- Do czyszczenia nie należy używać wrzącej wody.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy pojemnik na sok jest prawidłowo zainstalowany.
- **Zabrania się moczenia urządzenia głównego w wodzie lub innych płynach przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub wycieku produktu i zwarcia. Po umyciu urządzenia należy przepłukać czystą wodą i wytrzeć wilgotną szmatką.**
- **Surowo zabrania się uruchamiania mieszadła z odkręconą górną pokrywą, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie mieszać w rdzeniu ani twardych produktach spożywczych.**



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

1. Umyć owoce, obrać ze skórki i pestek, pokroić w kwadraty o wymiarach 1x1x1 cm.
2. Włóż pokrojone owoce do kubka, dodaj wodę lub mleko i inne napoje, a całkowita ilość składników i płynów nie powinna przekraczać silikonowego pierścienia.
3. Po włożeniu składników dokręć górną pokrywę i główny korpus i upewnij się, że punkty wyrównania są wyrównane. Kliknij dwukrotnie przełącznik, aby włączyć zasilanie. Podczas pracy można wstrząsnąć produktem, trzymając go pod kątem 45 stopni w celu lepszego wymieszania. Czas pojedynczego mieszania wynosi 30 sekund. Podczas pracy biały wskaźnik świeci się przez cały czas, aż do zakończenia wyciskania soku. Jeśli chcesz zatrzymać się w połowie, możesz ponownie nacisnąć wyłącznik zasilania, aby zatrzymać działanie.
4. Po wymieszaniu i przygotowaniu soku odkręć pokrywkę i wypij bezpośrednio.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie.	Środki ostrożności	Analiza awarii	Rozwiązanie
1	Produkt nie uruchamia się	Blender i kielich nie są dokręcone	Upewnij się, że kropki są wyrównane i dokręcone.
2	Nie można uruchomić urządzenia, czerwona lampka miga szybko	Niski poziom naładowania lub rozładowana bateria	Naładuj baterię na czas
3	Automatyczne wyłączenie podczas użytkowania	Umieść mało owoców lub 30 sekund ochrony przed wyłączeniem z powodu nadmiernego obciążenia	Płyn lub owoce muszą osiągnąć pojemność znamionową lub zostać ponownie uruchomione.
4	Zablokowanie i miganie podczas pracy	Cząstki owoców są zbyt duże	Pokrój owoce na małe kawałki zgodnie z instrukcją
5	Nieszczelność	Pierścień silikonowy nie jest prawidłowo zamontowany	Ponownie zainstaluj pierścień silikonowy

6	Wypalony	Urządzenie było używane w sposób ciągły przez długi czas	Uruchom ponownie po ostygnięciu korpusu przez 30 minut.
---	----------	--	---

KROKI ŁADOWANIA

Włóż magnetyczną podstawkę ładującą do standardowej wtyczki USB DC5V / 1A, umieść produkt na podstawie ładującej i skieruj wstrząs elektryczny, aby rozpocząć ładowanie. Po pełnym naładowaniu podczas ładowania zgaśnie białe światło. Produkt nie uruchamia się podczas ładowania.

PIERWSZE UŻYCIE

Przed pierwszym użyciem produktu należy użyć detergentu do wyczyszczenia pojemnika na sok i zespołu ostrzy na jednostce głównej, a następnie dokładnie je wysuszyć. Przetrzyj jednostkę główną wilgotną szmatką i nie mocz jej w wodzie.

Przed pierwszym użyciem produktu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana i dokładnie wyczyścić części mające kontakt ze składnikami. Ten produkt jest wyposażony w podwójne zabezpieczenie. Białe światło miga. Dopiero po obróceniu i zamocowaniu jednostki głównej i sokowirówki można uruchomić zasilanie poprzez dwukrotne kliknięcie. W tym czasie wskaźnik pracy jest biały.

Wskazówki: Aby spełnić wymagania transportowe, sokowirówka ma fabrycznie tylko 40% mocy. Zaleca się pełne naładowanie baterii po raz pierwszy, aby zapewnić jej żywotność.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy upewnić się, że ostrze się zatrzymało: Nie używaj stalowych kulek, ściernych środków czyszczących ani żrących płynów (takich jak benzyna, aceton) do czyszczenia tego produktu; Wewnętrzne ostrze jednostki głównej można szybko wyczyścić wodą. Należy je wysuszyć na czas. Nie moczyć w wodzie ani innych płynach. Podczas przechowywania należy upewnić się, że produkt jest czysty, suchy i umieszczony w suchym i wentylowanym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

HU: JUCIFY - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKLEÍRÁSOK

- Termék neve: JUCIFY
- Termékmodell: NS-001
- Cup test kapacitása: 380ml
- Akkufeszültség: 7,4V, 1400mAh
- Töltési feszültség: 5V
- Névlegesteljesítmény: 50W
- Termék súlya: 490g
- Egység mérete: 82x82x218mm
- Made in China

FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket vagy sérüléseket.

- Kérjük, szigorúan tartsa be az alábbi jelzéseket, a jelzések figyelmen kívül hagyása vagy a kezelési hibák súlyos baleseteket vagy mások sérülését okozhatják, ezért tartsa be az alábbi tanácsokat .
- Legyen óvatos! A nem megfelelő használat kárt okozhat a tulajdonában, és akár a személyes biztonságát is veszélyeztetheti.
- Ne nyissa ki a pohár kupakját, amikor a gép fut.
- Semmiképpen ne érintse meg a forgó alkatrészeket.
- Keverési folyamat közben, ha a gépet elakasztja az élelmiszer, kapcsolja ki az áramellátást, távolítsa el a beragadt kemény tárgyakat, és indítsa újra a gépet .
- Ne lépje túl a pohár maximális kapacitását .
- Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a terméket.Kérjük, tegye olyan helyre, ahol a gyermekek nem érhetik el.
- Ne használja ezt a terméket a működési tartományán túl. Ne hagyja, hogy a mágneses szívótöltő vezeték éles élekhez vagy magas hőmérsékletű felületekhez érjen.
- Hagyja abba a termék használatát, ha a mágneses szívótöltő vezeték vagy a dugó megsérült .
- Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba .
- Ne érintse meg a dugókat nedves kézzel. A dugó kihúzásakor tartsa meg a dugót. Ne húzza meg a mágneses szívótöltő vezetéket.
- Ne használjon forró vizet a tisztításhoz.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a gyümölcsle csésze megfelelően van-e felszerelve, mielőtt a gépet elindítja.
- **A készülékkárosodásának, illetve a termék szivárgásának és rövidzárlatának elkerülése érdekében tilos a gazdát hosszabb időre vízbe vagy más folyadékba áztatni. Mosás után öblítse le tiszta vízzel, és nedves ruhával törölje át.**
- **Aveszély elkerülése érdekében szigorúan tilos a keverést a felső fedél lecsavarásával elindítani. Ne keverjen bele magokat vagy kemény ételeket.**



HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A gyümölcsöket megmossuk, meghámozzuk és kimagozzuk, 1x1x1 cm-es négyzetekre vágjuk.
2. Tegye a vágott gyümölcsöt a pohárba, adjon hozzá vizet vagy tejet és egyéb italokat, az összetevők és folyadékok össz mennyisége nem haladhatja meg a szilikongyűrűt.
3. Miután az összetevőket elhelyezte, húzza meg a felső fedelet és a főtestet, és győződjön meg arról, hogy az igazodási pontok egy vonalban vannak. A bekapcsoláshoz kattintson duplán a kapcsolóra. Munka közben a jobb keverés érdekében 45 fokban tartva rázhatja a terméket. Az egyszeri keverési idő 30 másodperc. Működés közben a fehér jelzőfény mindig világít, amíg a gyümölcslé kinyerése be nem fejeződik. Ha félúton le akarja állítani, akkor a működés leállításához nyomja meg újra a bekapcsolót.
4. A keverés és a lé elkészítése után csavarja le a fedelet, és közvetlenül igyon.

HIBAELHÁRÍTÁS

Nem.	Óvintézkedések	Hibaelemzés	Megoldás
1	A termék nem indul	A turmixgép és a csésze nincs meghúzva	Győződjön meg róla, hogy a pontok egy vonalban vannak és meg vannak húzva.
2	Nem tud elindulni, a piros lámpa gyorsan villog	Alacsony vagy lemerült az akkumulátor	Kérjük, időben töltsse fel
3	Automatikus kikapcsolás használat közben	Tegyen kevés gyümölcsöt vagy 30 másodperces leállási védelem a túlzott terhelés miatt	A folyadéknak vagy gyümölcsnek el kell érnie a névleges kapacitást, vagy újra kell indulnia
4	Beragad és villog munka közben	A gyümölcs részecskék túl nagyok	Vágja a gyümölcsöt apró darabokra az utasításoknak megfelelően
5	Szivárgás	A szilikongyűrű nincs megfelelően felszerelve	Szerelje vissza a szilikongyűrűt
6	Megperzselt	A készüléket hosszú ideig folyamatosan használták	Indítsa újra, miután a készüléktest 30 percig hűlt

TÖLTÉS LÉPÉSE

Helyezze a mágneses töltőalapot a DC5V / 1A szabványos USB dugóba, helyezze a terméket a töltőalapra, és az elektromos áramütés elindításához mutasson rá. A fehér lélegző fény kikapcsol, amikor a töltés során teljesen feltöltődik. A termék töltés közben nem indulhat el.

ELSŐ HASZNÁLAT

Mielőtt először használná a terméket, kérjük, tisztítsa meg tisztítószerrel a főegységen lévő gyümölcscentrifuga csészét és a pengekombinációt, majd alaposan szárítsa meg. Kérjük, hogy a főegységet nedves ruhával törölje át, és ne áztassa vízbe.

Mielőtt először használná a terméket, kérjük, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött, és alaposan tisztítsa meg az összetevőkkel érintkező részeket. Ez a termék kettős biztonsági védelemmel van felszerelve. A fehér fény villog. Csak akkor indítható el a tápellátás dupla kattintással, ha a főegység és a gyümölcscentrifuga el van forgatva és a helyén van rögzítve. Ekkor a munkajelző fehér színű.

Tipppek: A szállítási követelményeknek való megfelelés érdekében a gyümölcsléfőző a gyárban csak 40%-os teljesítményű. Az akkumulátor élettartamának biztosítása érdekében ajánlott az akkumulátort első alkalommal teljesen feltölteni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a penge megáll: Ne használjon acélgolyókat, csiszoló tisztítószereket vagy maró hatású folyadékokat (pl. benzin, aceton) a termék tisztításához; A főegység belső pengéje gyorsan tisztítható vízzel. Kérjük, időben szárítsa meg. Ne áztassa vízbe vagy más folyadékba. Tároláskor ügyeljen arra, hogy a termék tiszta és száraz legyen, és száraz, szellős helyen helyezze el, kerülje a közvetlen napfényt.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

BG: JUCIFY - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- Име на продукта: JUCIFY
- Модел на продукта: NS-001
- Капацитет на тялото на чашата: 380ml
- Напрежение на батерията: 7,4 V, 1400 mAh
- Напрежение на зареждане: 5V
- Номинална мощност: 50W
- Тегло на продукта: 490 g
- Размер на уреда: 82x82x218mm
- Произведено в Китай

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прочетете внимателно, преди да използвате този продукт, за да избегнете възможни повреди или наранявания.

- Моля, спазвайте стриктно следните знаци, пренебрегването на знаците или грешки при работа може да доведе до сериозни инциденти или наранявания на други хора, затова следвайте следните съвети .
- Бъдете внимателни! Неправилната употреба може да доведе до повреда на имуществото ви и дори да застраши личната ви безопасност.
- Не отваряйте капачката на чашата, когато машината работи.
- Не докосвайте въртящите се части по всяко време.
- лвпроцеса на смесване, когато машината се задръсти от храна, моля, изключете захранването и отстранете заклещените твърди предмети и рестартирайте машината .
- Не превишавайте максималната вместимост на чашата .
- Не позволявайте на деца да работят с този продукт. Моля, поставете го на място, където децата не могат да го достигнат.
- Не използвайте този продукт за употреба извън е функционалния обхват. Не позволявайте магнитният всмукателен проводник за зареждане да докосва остри ръбове или повърхности с висока температура.
- Спрете да използвате този продукт, когато магнитният засмукващ проводник за зареждане или щепселът са повредени .
- Не потапяйте този продукт във вода или друга течност .
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Когато изключвате щепсела, моля, дръжте щепсела. Не издърпвайте магнитната всмукателна линия за зареждане.
- Не използвайте вряла вода за почистване.
- Моля, проверете дали чашата за сок е монтирана правилно, преди да пуснете машината.
- **Забранено е потапянето на приемника във вода или други течности за дълго време, за да се избегне повреда на устройството или изтичане на продукта и късо съединение. След измиване изплакнете с чиста вода и избършете с мокра кърпа.**
- **Строго забранено е да стартирате разбъркването с отвит горен капак, за да избегнете опасност. Не бъркайте в сърцевини или твърди храни.**



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Измийте плодовете, почистете ги от кората и сърцевината, нарежете ги на квадрати с размери 1x1x1 см.
2. Сложете нарязаните плодове в чашата, добавете вода или мляко и други напитки, като общото количество на съставките и течностите не трябва да надвишава силиконовия пръстен.
3. След като съставките са монтирани, затегнете горния капак и основното тяло и се уверете, че точките за подравняване са подравнени. Кликнете два пъти върху превключвателя, за да включите захранването. Когато работите, можете да разклащате продукта, като го държите на 45 градуса за по-добро смесване. Времето за еднократно разбъркване е 30 секунди. По време на работа бялата индикаторна светлина винаги свети, докато не приключи извличането на сока. Ако искате да спрете по средата на пътя, можете да натиснете отново превключвателя за захранване, за да прекратите работата.
4. След като разбъркате и направите сока, отвийте капака и пийте директно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Не.	Предпазни мерки	Анализ на неизправността	Решение
1	Продуктът не се стартира	Смесителят и чашата не са затегнати	Уверете се, че точките са подравнени и затегнати
2	Не може да се стартира, червената светлина мига бързо	Слаба или изтощена батерия	Моля, зареждайте навреме
3	Автоматично изключване по време на употреба	Поставете малко плодове или 30 секунди защита от изключване поради прекомерно натоварване	Течността или плодовете трябва да достигнат номиналния капацитет или да се рестартират
4	Заседнал и мигащ по време на работа	Плодовете частици са твърде големи	Нарежете плодовете на малки парчета съгласно инструкциите
5	Теч	Силиконовият пръстен не е монтиран правилно	Монтирайте отново силиконовия пръстен

6	Изгорял	Устройството е използвано продължително време	Рестартирайте, след като тялото се охлади за 30 минути
---	---------	---	--

СТЪПКИ НА ЗАРЕЖДАНЕ

Поставете магнитната основа за зареждане в стандартния USB щепсел DC5V / 1A, поставете продукта върху основата за зареждане и насочете електрическия удар, за да започнете зареждането. Бялата дихателна светлина ще се изключи при пълно зареждане по време на зареждането. Продуктът не може да се стартира по време на зареждане.

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди да използвате този продукт за първи път, моля, използвайте почистващ препарат, за да почистите чашата на сокоизстисквачката и комбинацията от остриета на основното устройство и го подсушете добре. Моля, избършете основното устройство с влажна кърпа и не го потапяйте във вода.

Преди да използвате продукта за първи път, моля, уверете се, че батерията е напълно заредена, и почистете добре частите, които влизат в контакт със съставките. Този продукт е оборудван с двойна защита за безопасност. Бялата светлина мига. Само когато основният модул и сокоизстисквачката са завъртени и фиксирани на място, захранването може да се стартира чрез двойно щракване. По това време работният индикатор е бял.

Съвети: За да отговори на изискванията за транспортиране, чашата за сок има само 40% от мощността в завода. Препоръчва се пълното зареждане на батерията за първи път, за да се гарантира нейният живот.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Уверете се, че острието спира, преди да почистите: Не използвайте стоманени топчета, абразивни почистващи препарати или агресивни течности (като бензин, ацетон) за почистване на този продукт; Вътрешното острие на основното устройство може да се почисти бързо с вода. Моля, изсушете го навреме. Не потапяйте във вода или други течности. Когато съхранявате продукта, моля, уверете се, че той е чист, сух и поставен на сухо и проветриво място, като избягвате пряка слънчева светлина.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

LV: JUCIFY - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- Produkta nosaukums: JUCIFY
- Produkta modelis: NS-001
- Krūzītes korpusa tilpums: 380ml
- Akumulatora spriegums: 7,4 V, 1400 mAh
- Uzlādes spriegums: 5V
- Nominālā jauda: 50W
- Izstrādājuma svars: 490g
- Ierīces izmērs: 82x82x218mm
- Ražots Ķīnā

LIETOTĀJA DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pirms šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet, lai izvairītos no iespējamām bojājumiem vai traumām.

- Lūdzu, stingri ievērojiet turpmāk minētās zīmes, zīmju ignorēšana vai kļūdaina ekspluatācija var izraisīt nopietnus nelaimes gadījumus vai citu cilvēku traumas, tāpēc ievērojiet turpmāk minētos padomus .
- Esiet uzmanīgi! Nepareiza lietošana var sabojāt īpašumu un pat apdraudēt jūsu personīgo drošību.
- Neatveriet krūzes vāciņu, kad mašīna darbojas.
- Nekādā laikā nepieskarieties rotējošām daļām.
- ja sajaukšanas procesā mašīna ir aizķērusies ar ēdienu, lūdzu, izslēdziet strāvas padevi, izņemiet aizķērušos cietos priekšmetus un atkārtoti iedarbiniet mašīnu .
- Nepārsniedziet krūzes maksimālo ietilpību .
- Neļaujiet bērniem lietot šo ierīci. Lūdzu, novietojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu ārpus tā funkcionālā diapazona. Nepieļaujiet, ka magnētiskais iesūces uzlādes vads pieskaras asām malām vai augstas temperatūras virsmām.
- Pārtrauciet lietot šo izstrādājumu, ja ir bojāts magnētiskais iesūces uzlādes vads vai kontaktdakša .
- Neiegremdējiet šo izstrādājumu ūdenī vai citā šķidrumā .
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām. Atvienojot kontaktdakšu, turiet to rokās. Nevelciet magnētiskās iesūkšanas uzlādes vadu.
- Tīrīšanai neizmantojiet verdošu ūdeni.
- Pirms ierīces darbības uzsākšanas pārbaudiet, vai sulas krūze ir pareizi uzstādīta.
- **Lai izvairītos no ierīces bojājumiem vai produkta noplūdes un īssavienojuma, ir aizliegts ilgstoši mērcēt saimnieci ūdenī vai citos šķidrumos. Pēc mazgāšanas noskalojiet ar tīru ūdeni un noslaukiet ar mitru drānu.**
- **Lai izvairītos no briesmām, ir stingri aizliegts sākt maisīšanu ar atskrūvētu augšējo vāciņu. Nesajauciet ar serdeniem vai cietiem pārtikas produktiem.**



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Nomazgājiet augļus, nomazgājiet mizas un miziņas, sagrieziet 1x1x1 cm kvadrātos.
2. Ielieciet sagrieztus augļus krūzītē, pievienojiet ūdeni vai pienu un citus dzērienus, un kopējais sastāvdaļu un šķidrumu daudzums nedrīkst pārsniegt silikona gredzenu.
3. Pēc sastāvdaļu ievietošanas pievelciet augšējo vāciņu un galveno korpusu un pārliecinieties, ka izlīdzināšanas punkti ir vienā līnijā. Divreiz nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu strāvu. Darba laikā izstrādājumu var sakratīt, turot to 45 grādu leņķī, lai labāk sajauktos. Vienreizējas maisīšanas laiks ir 30 sekundes. Darbības laikā baltā indikatora gaismiņa vienmēr deg, līdz sulas ekstrakcija ir pabeigta. Ja vēlaties pārtraukt darbību pusceļā, varat vēlreiz nospiegt strāvas slēdzi, lai apturētu darbību.
4. Pēc sajaukšanas un sulas pagatavošanas atskrūvējiet vāciņu un dzeriet tieši.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

No.	Piesardzības pasākumi	Bojājumu analīze	Risinājums
1	Izstrādājums nesākas	Blenderis un krūze nav pievilktas	Pārliecinieties, ka punkti ir izlīdzināti un pievilkti.
2	Nevar iedarbināt, ātri mirgo sarkana gaisma	Zems vai izlādējies akumulators	Lūdzu, laikus uzlādējiet
3	Automātiska izslēgšanās lietošanas laikā	Lieciet maz augļu vai 30 sekunžu izslēgšanas aizsardzība pārmērīgas slodzes dēļ	Šķidrums vai augļi jāsasniedz nominālā jauda vai jārestartē
4	Aizķeras un mirgo darba laikā	Augļu daļiņas ir pārāk lielas	Sagrieziet augļus mazos gabaliņos saskaņā ar norādījumiem
5	Noplūde	Silikona gredzens nav pareizi uzstādīts	No jauna uzstādiet silikona gredzenu
6	Apdedzināts	Ierīce tika ilgstoši un nepārtraukti lietota	Palaidiet ierīci no jauna pēc tam, kad korpusi ir atdzisis 30 minūtes.

UZLĀDES POSMI

Ievietojiet magnētisko uzlādes pamatni USB standarta kontaktdakšu DC5V / 1A, novietojiet izstrādājumu uz uzlādes pamatnes un vērsiet elektrošoku, lai sāktu uzlādi. Baltais elpas lukturītis uzlādes laikā izslēgsies, kad uzlādes laikā ierīce būs pilnībā uzlādēta. Lādēšanas laikā izstrādājumu nevar iedarbināt.

PIRMĀ IZMANTOŠANA

Pirms šī izstrādājuma pirmās lietošanas reizes, lūdzu, ar mazgāšanas līdzekli notīriet sulu spiedeī paredzēto krūzi un asmeņu kombināciju galvenajā blokā un rūpīgi nosusiniet to. Lūdzu, noslaukiet galveno ierīci ar mitru drānu, nevis mērcējiet ūdenī.

Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas reizes, lūdzu, pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, un rūpīgi notīriet detaļas, kas saskaras ar sastāvdaļām. Šis izstrādājums ir aprīkots ar dubultu drošības aizsardzību. Mirgo balta gaisma. Tikai tad, kad galvenais bloks un sulu spiede ir pagriezti un nostiprināti savā vietā, ar dubulto klikšķi var iedarbināt strāvas padevi. Šajā laikā darba indikators ir balts.

Padomi: Lai atbilstu transportēšanas prasībām, sulu spiedeī rūpnīcā ir tikai 40% jaudas. Lai nodrošinātu akumulatora darbības ilgumu, ieteicams pirmo reizi pilnībā uzlādēt akumulatoru.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka asmens apstājas: Neizmantojiet tērauda lodītes, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrums (piemēram, benzīnu, acetonu), lai notīrītu šo izstrādājumu; galvenā bloka iekšējo asmeni var ātri notīrīt ar ūdeni. Lūdzu, laikus to nosusiniet. Nemērciet ūdenī vai citos šķidrumsos. Uzglabājot izstrādājumu, pārliecinieties, ka tas ir tīrs, sauss un novietots sausā un vēdināmā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

LT: JUCIFY - NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

- Produkto pavadinimas: JUCIFY
- Produkto modelis: NS-001
- Puodelio korpuso talpa: 380 ml
- Akumuliatoriaus įtampa: 7,4 V, 1400 mAh
- Įkrovimo įtampa: 5V
- Nominalgalia: 50W
- Gaminio svoris: 490 g
- Įrenginio dydis: 82x82x218mm
- Pagaminta Kinijoje

NAUDOTOJO SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite, kad išvengtumėte galimos žalos ar sužalojimų.

- Griežtai laikykitės toliau pateiktų ženklų, ženklų ignoravimas arba eksploatavimo klaidos gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų arba kitų žmonių sužalojimų, todėl laikykitės toliau pateiktų patarimų .
- Būkite atsargūs! Netinkamas naudojimas gali sugadinti jūsų turtą ir net sukelti pavojų jūsų asmeniniam saugumui.
- Neatidarykite puodelio dangtelio, kai mašina veikia.
- Jokiubūdu nelieskite besisukančių dalių.
- Imaišymo proceso metu, kai aparatas užstrigo nuo maisto produktų, išjunkite maitinimo šaltinį, pašalinkite įstrigusius kietus daiktus ir iš naujo paleiskite aparatą .
- Neviršykite didžiausios puodelio talpos .
- Neleiskite vaikams naudotis šiuo gaminiu. Padėkite jį ten, kur vaikai jo nepasieks.
- Nenaudokite šio gaminio už jo funkcinės srities ribų. Neleiskite magnetiniam įsiurbimo įkrovimo laidui liesti aštrių briaunų ar aukštos temperatūros paviršių.
- Nustokite naudoti šį gaminį, jei magnetinis siurbimo įkrovimo laidas arba kištukas yra pažeisti .
- Neplaukite šio gaminio į vandenį ar bet kokį kitą skystį .
- Nelieskite kištukų drėgnomis rankomis. Atjungdami kištuką laikykite jį už kištuko. Netraukite magnetinio įsiurbimo įkrovimo laido.
- Valymui nenaudokite verdančio vandens.
- Prieš paleisdami aparatą patikrinkite, ar teisingai įstatytas sulčių puodelis.
- **Draudžiama ilgai mirkyti šeiminingą vandenįje ar kituose skysčiuose, kad būtų išvengta prietaiso pažeidimų arba produkto nuotėkio ir trumpojo jungimo. Po plovimo nuplaukite švariu vandeniu ir nušluostykite drėgna šluoste.**
- **Griežtai draudžiama pradėti maišyti atsukus viršutinį dangtelį, kad būtų išvengta pavojaus. Nemaišykite branduolių ar kietų maisto produktų.**



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Vaisius nuplaukite, nulupkite, nulupkite žievelę ir kauliuką, supjaustykite 1x1x1 cm dydžio kvadratėliais.
2. Supjaustytus vaisius sudėkite į puodelį, įpilkite vandens arba pieno ir kitų gėrimų, bendras ingredientų ir skysčių kiekis neturi viršyti silikoninio žiedo.
3. Sudėję ingredientus, priveržkite viršutinį dangtelį ir pagrindinį korpusą ir įsitikinkite, kad išlyginimo taškai yra vienoje linijoje. Dukart spustelėkite jungiklį, kad įjungtumėte maitinimą. Dirbdami galite kratyti gaminį laikydami jį 45 laipsnių kampu, kad geriau susimaišytų. Vienkartinio maišymo trukmė yra 30 sekundžių. Veikimo metu balta indikacinė lemputė visada šviečia, kol baigiamos išgauti sultys. Jei norite sustoti pusiaukelėje, galite dar kartą paspausti maitinimo jungiklį ir sustabdyti veikimą.
4. Išmaišę ir pagaminę sultis, atsukite dangtelį ir gerkite tiesiai.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

No.	Atsargumo priemonės	Nesėkmės analizė	Sprendimas
1	Gaminys neįsijungia	Mikseris ir puodelis neįsitempę	Įsitikinkite, kad taškai sulygiuoti ir priveržti
2	Negalima įjungti, greitai mirksi raudona lemputė	Išsikrovęs arba išsikrovęs akumulatorius	Laiku įkraukite
3	Automatinis išjungimas naudojimo metu	Įdėkite mažai vaisių arba 30 sekundžių apsauga nuo išjungimo dėl per didelės apkrovos	Skystis arba vaisiai turi pasiekti vardinę talpą arba paleisti iš naujo
4	Užstrigęs ir mirksi darbo metu	Vaisių dalelės yra per didelės	Supjaustykite vaisius mažais gabalėliais, kaip nurodyta
5	Nutekėjimas	Netinkamai uždėtas silikoninis žiedas	Iš naujo sumontuokite silikoninį žiedą
6	Apdegęs	Prietaisas buvo naudojamas ilgai ir nepertraukiamai	Įjunkite iš naujo, kai korpusas 30 minučių atvėso

ĮKROVIMO ETAPAI

Įstatykite magnetinį įkrovimo pagrindą į standartinį DC5V / 1A USB kištuką, padėkite gaminį ant įkrovimo pagrindo ir nukreipkite elektros smūgį, kad pradėtumėte įkrovimą. Įkrovimo metu balta kvėpavimo lemputė išsijungs, kai bus visiškai įkrautas. Įkrovimo metu gaminio paleisti negalima.

PIRMAS NAUDOJIMAS

Prieš naudodami šį gaminį pirmą kartą, sulčiaspaudės puodelį ir peilių derinį ant pagrindinio įrenginio nuvalykite plovikliu ir kruopščiai nusauskite. Pagrindinį įrenginį nuvalykite drėgnu skudurėliu ir nemirkykite vandenyje.

Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, įsitikinkite, kad akumuliatorius visiškai įkrautas, ir kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liečiasi su ingredientais. Šiame gaminyje įrengta dviguba saugos apsauga. Mirksi balta lemputė. Tik tada, kai pagrindinis įrenginys ir sulčiaspaudė yra pasukti ir pritvirtinti vietoje, galima įjungti maitinimą dukart spustelėjus. Tuo metu darbo indikatorius šviečia baltai. Patarimai: Kad atitiktų transportavimo reikalavimus, sulčiaspaudė gamykloje turi tik 40 % galios. Rekomenduojama pirmą kartą visiškai įkrauti akumuliatorių, kad būtų užtikrintas akumuliatoriaus veikimo laikas.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami įsitikinkite, kad ašmenys sustoja: Šiam gaminiui valyti nenaudokite plieninių rutuliukų, abrazyvinių valiklių ar korozinių skysčių (pvz., benzino, acetono); pagrindinio įrenginio vidinę geležtę galima greitai nuvalyti vandeniu. Laiku jį išdžiovinkite. Nemirkykite vandenyje ar kituose skysčiuose. Laikydami gaminį įsitikinkite, kad jis yra švarus, sausas ir padėtas sausoje ir vėdinamoje vietoje, vengiant tiesioginių saulės spindulių.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

GR: JUCIFY - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Όνομα προϊόντος: JUCIFY
- Μοντέλο προϊόντος: NS-001
- Χωρητικότητα σώματος φλιτζανιού: 380ml
- Τάση μπαταρίας: 7.4V, 1400mAh
- Τάση φόρτισης: 5V
- Ονομαστική ισχύς: 50W
- Βάρος προϊόντος: 490g
- Μέγεθος μονάδας: 82x82x218mm
- Κατασκευάζεται στην Κίνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για να αποφύγετε πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

- Παρακαλούμε να τηρείτε αυστηρά τις παρακάτω πινακίδες, η αγνόηση των πινακίδων ή τα λάθη λειτουργίας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα ή τραυματισμούς άλλων ανθρώπων, επομένως, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές .
- Να είστε προσεκτικοί! Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην περιουσία σας και να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την προσωπική σας ασφάλεια.
- Μην ανοίγετε το καπάκι του φλιτζανιού όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη σε καμία περίπτωση.
- Κατά τη διαδικασία ανάμειξης, όταν το μηχάνημα κολλήσει από τρόφιμα, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε τα κολλημένα σκληρά αντικείμενα και επανεκκινήστε το μηχάνημα .
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα του φλιτζανιού .
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε τοποθετήστε το σε σημείο που δεν μπορούν να το φτάσουν τα παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για χρήση πέραν της λειτουργικής του εμβέλειας. Μην αφήνετε το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης αναρρόφησης να αγγίζει αιχμηρές άκρες ή επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν το καλώδιο φόρτισης μαγνητικής αναρρόφησης ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά .
- Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό .
- Μην αγγίζετε τα βύσματα με βρεγμένα χέρια. Όταν βγάξετε το βύσμα από την πρίζα, κρατήστε το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης μαγνητικής αναρρόφησης.
- Μην χρησιμοποιείτε βραστό νερό για τον καθαρισμό.
- Ελέγξτε αν το κύπελλο χυμού έχει τοποθετηθεί σωστά πριν από τη λειτουργία του μηχανήματος.
- **Απαγορεύεται η εμβάπτιση του ξενιστή σε νερό ή άλλα υγρά για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφευχθεί η βλάβη της συσκευής ή η διαρροή και το βραχυκύκλωμα του προϊόντος. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε με ένα υγρό πανί μετά το πλύσιμο.**
- **Απαγορεύεται αυστηρά η εκκίνηση της ανάδευσης με ξεβιδωμένο το επάνω κάλυμμα για την αποφυγή κινδύνου. Μην αναμειγνύετε πυρήνες ή σκληρά τρόφιμα.**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Πλύνετε τα φρούτα, ξεφλουδίστε τα και τον πυρήνα, κόψτε τα σε τετράγωνα 1x1x1 cm.
2. Βάλτε τα κομμένα φρούτα στο κύπελλο, προσθέστε νερό ή γάλα και άλλα ροφήματα και η συνολική ποσότητα των συστατικών και των υγρών δεν πρέπει να υπερβαίνει τον δακτύλιο σιλικόνης.
3. Αφού τοποθετηθούν τα συστατικά, σφίξτε το επάνω κάλυμμα και το κύριο σώμα και βεβαιωθείτε ότι οι κουκκίδες ευθυγράμμισης είναι ευθυγραμμισμένες. Κάντε διπλό κλικ στο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Κατά την εργασία, μπορείτε να ανακινήσετε το προϊόν κρατώντας το σε κλίση 45 μοιρών για καλύτερη ανάμιξη. Ο μοναδικός χρόνος ανάδευσης είναι 30 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η λευκή ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η εκχύλιση του χυμού. Εάν θέλετε να σταματήσετε στη μέση της διαδρομής, μπορείτε να πατήσετε ξανά το διακόπτη λειτουργίας για να διακόψετε τη λειτουργία.
4. Μετά την ανάμιξη και την παρασκευή του χυμού, ξεβιδώστε το καπάκι και πιείτε το άμεσα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όχι.	Προφυλάξεις	Ανάλυση αποτυχίας	Λύση
1	Το προϊόν δεν εκκινείται	Το μπλέντερ και το κύπελλο δεν είναι σφιγμένα	Βεβαιωθείτε ότι οι κουκκίδες είναι ευθυγραμμισμένες και σφιγμένες
2	Δεν μπορεί να εκκινήσει, η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα	Χαμηλή ή άδεια μπαταρία	Παρακαλούμε φορτίστε εγκαίρως
3	Αυτόματη απενεργοποίηση κατά τη χρήση	Βάλτε λίγα φρούτα ή 30 δευτερόλεπτα προστασία απενεργοποίησης λόγω υπερβολικού φορτίου	Το υγρό ή το φρούτο πρέπει να φτάσει την ονομαστική χωρητικότητα ή να επανεκκινήσει
4	Κολλάει και αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της εργασίας	Τα σωματίδια φρούτων είναι πολύ μεγάλα	Κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια σύμφωνα με τις οδηγίες
5	Διαρροή	Ο δακτύλιος σιλικόνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Επανατοποθετήστε τον δακτύλιο σιλικόνης

6	Καμένο	Η συσκευή χρησιμοποιήθηκε συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα	Κάντε επανεκκίνηση αφού το σώμα έχει κρυώσει για 30 λεπτά
---	--------	---	---

ΒΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Τοποθετήστε τη μαγνητική βάση φόρτισης στο τυπικό βύσμα USB DC5V / 1A, τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης και στρέψτε το ηλεκτρικό σοκ για να ξεκινήσει η φόρτιση. Η λευκή λυχνία αναπνοής θα σβήσει όταν φορτιστεί πλήρως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Το προϊόν δεν μπορεί να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το κύπελλο αποχυμωτή και το συνδυασμό λεπίδων στην κύρια μονάδα και στεγνώστε το καλά. Παρακαλούμε σκουπίστε την κύρια μονάδα με ένα υγρό πανί και μην τη μουλιάσετε σε νερό. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και καθαρίστε καλά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα συστατικά. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με διπλή προστασία ασφαλείας. Η λευκή λυχνία αναβοσβήνει. Μόνο όταν η κύρια μονάδα και ο αποχυμωτής έχουν περιστραφεί και στερεωθεί στη θέση τους, μπορεί να ξεκινήσει η τροφοδοσία ρεύματος με διπλό κλικ. Αυτή τη στιγμή, η ενδεικτική λυχνία εργασίας είναι λευκή. Συμβουλές: Προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις μεταφοράς, το κύπελλο χυμού έχει μόνο το 40% της ισχύος στο εργοστάσιο. Συνιστάται η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας για πρώτη φορά για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει σταματήσει πριν από τον καθαρισμό: Μην χρησιμοποιείτε ασφάλινες μπάλες, λειαντικά καθαριστικά ή διαβρωτικά υγρά (όπως βενζίνη, ασετόν) για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν. η εσωτερική λεπίδα της κύριας μονάδας μπορεί να καθαριστεί γρήγορα με νερό. Παρακαλούμε να το στεγνώσετε εγκαίρως. Μην μουλιάζετε σε νερό ή άλλα υγρά. Κατά την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό, στεγνό και τοποθετημένο σε στεγνό και αεριζόμενο μέρος, αποφεύγοντας το άμεσο ηλιακό φως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.