

DK: JUCIFY – BRUGERVEJLEDNING

Du har modtaget brugervejledningen på dit sprog sammen med fakturaen til din e-mailadresse. Den kan også findes på vores hjemmeside under fanen "user manual".

SPECIFIKATIONER:

- **Opladningsspænding:** 5V
- **Nominel effekt:** 40W
- **Opladningsstrøm:** 1A
- **Opladningstid:** 2–4 timer
- **Batterikapacitet:** 1300 mAh
- **Mål:** 85 x 85 x 240 mm
- **Produktmateriale:** PP, AS og 304 rustfrit stål

OPLADNINGSSINSTRUKTIONER:

For at sikre optimal ydeevne skal juiceren oplades helt, før den tages i brug.

1. **Opladning:** Sæt det specielle opladningskabel i en standardadapter (medfølger ikke), som leverer DC5V / 1A.
2. **Opladningsstik:** Tilslut opladningsstikket til opladningsstanden på juiceren. Indikatorlyset bliver rødt under opladning.
3. **Færdig:** Når opladningen er færdig, bliver indikatorlyset blå. Frakobl opladeren, når lyset bliver blå.

BRUGSANVISNING:

Bemærk: Juiceren har dobbelt beskyttelse. Den vil ikke fungere, medmindre basen og juicekoppen er korrekt samlet. Når den er klar til brug, dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at starte.

1. Funktioner på tænd/sluk-knappen:

- **Start:** Efter start forbliver det blå lys tændt, og juiceren kører i 40 sekunder.
- **Standstilling:** Hvis juiceren sætter sig fast, stopper den straks, og det røde lys blinker i 5 sekunder.
- **Lavt batteri:** Hvis batteriet er lavt, blinker det røde lys i 5 sekunder. Oplad juiceren fuldt, hvis dette sker.
- **Stop:** Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe juiceren.

Bemærk: Når den er fuldt opladet, kan juiceren køre op til 5 cyklusser (40 sekunder hver) med mindst 3 minutters pause mellem hver cyklus. Efter 5 kontinuerlige cyklusser skal juiceren hvile i mindst 30 minutter.

2. **Forberedelse af frugt:** Vask, skræl og fjern kernehuset fra frugten. Skær den i firkanter på 1 cm x 1 cm.

REGLER FOR SIKKER DRIFT:

1. **Rengøring:** Skru bunden af juiceren af for nem rengøring. Sørg for, at alt vand er hældt ud, før du skruer bunden af for at undgå kortslutning.
2. **Vand:** Tilsæt vand til juiceren for at sikre, at den kører jævnt. Ryst forsigtigt juiceren under brug for bedre effekt.

3. **Låst knivblad:** Ved brug af ren frugt kan knivbladet sætte sig fast. Vend juiceren på hovedet, vent på at knivbladet begynder at køre, og vend den derefter tilbage for at fortsætte.

SIKKERHEDSADVARSLER:

- Det er strengt forbudt at åbne juicekoppen, mens juiceren er i drift. Det kan afbryde normal drift og udgøre en risiko for personskade. Åbn juicekoppen først, når knivbladet er helt stoppet.
- Når du frakobler opladeren, skal du holde i selve stikket og ikke trække i ledningen for at undgå at beskadige kablet.
- Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af den originale producent, kan føre til brand, elektrisk stød eller personskade.
- Prøv ikke at omgå eller manipulere sikkerhedslåsen på kopdækslet, da det kan kompromittere juicerens sikkerhedsfunktioner.
- Aldrig adskille eller modificere juiceren, da det kan forårsage skader og ugyldiggøre garantien.
- Hold juiceren væk fra åben ild, gas- eller elektriske komfurer og varmeovne for at forhindre brandfare.
- Sørg for, at juiceren er fastgjort sikkert før brug.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producentens serviceafdeling eller en kvalificeret fagperson.
- Rør ikke ved bevægelige dele som knivbladet eller motoren, mens juiceren er i drift for at undgå skader.
- Dyp ikke strømadapteren eller motorkomponenter i vand eller andre væsker for at forhindre brand eller andre skader.
- Personer (inklusive børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap bør ikke bruge juiceren uden passende opsyn.
- Frakobl strømforsyningen under rengøring. Juiceren må ikke bruges som legetøj.
- Rengør juiceren med rent vand efter brug. Vær forsigtig ved tømning af juicekoppen og rengøring af dele for at undgå snitsår (brug beskyttelseshandsker om nødvendigt).
- Frakobl altid strømkablet fra juicekoppen, når den ikke er i brug, er adskilt eller rengøres.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.