

AT: JUSINKO: BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTDDETAILS

- Motorleistung: 140 W
- Mixgeschwindigkeit: 20.001 – 22.000 U/min
- Volumen: 400 mL
- Material: PP-Kunststoff + Edelstahl
- Aufladen: USB-aufladbar, ≤36V
- Abmessungen: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Lieferumfang:
 - 1 x JUSINKO Mini-Mixer
 - 1 x Deckel für Becher
 - 1 x USB-Ladekabel
 - 1 x Benutzerhandbuch

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Dieses Produkt verfügt über einen batteriebetriebenen Gleichstrommotor. Das Ladegerät ist mit den meisten Smartphone-Ladegeräten kompatibel. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung mit dem vom Hersteller bereitgestellten USB-Kabel auf. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
- Während des Betriebs des Produkts dürfen keine Komponenten gelöst oder Hände bzw. harte Gegenstände in den Becher eingeführt werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie den Becher und die Basis vorsichtig, tauchen Sie die Basis jedoch niemals in Wasser, um Schäden an elektronischen Komponenten zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht ohne Zutaten. Die maximale Mixzeit beträgt 90 Sekunden. Nach 90 Sekunden stoppt das blaue Licht automatisch. Um den Mixvorgang fortzusetzen, setzen Sie den Schalter zurück und starten Sie das Gerät neu. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzen kann, indem es die elektronischen Komponenten überhitzt.
- Sollte der Motor während des Betriebs aufgrund einer übermäßigen Menge an Fruchtfleisch plötzlich stoppen, kann der Motor blockieren. In diesem Fall aktiviert sich das Schutzprogramm, unterbricht die Stromversorgung und lässt die LED rot blinken. Schalten Sie den Schalter aus, warten Sie, bis die LED nicht mehr blinkt, und drücken Sie dann den Schalter, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.
- Legen Sie keine Teile des Produkts in die Spülmaschine oder andere Reinigungsgeräte.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle, scheuernde Reinigungsmittel oder korrosive Flüssigkeiten zur Reinigung des Produkts.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für das Entsaften von frischem Obst und Gemüse vorgesehen. Es ist nicht geeignet zum Hacken von Fleisch, Mahlen von Nüssen oder zur Verarbeitung von Bohnen. Der Versuch, dies zu tun, kann zu Produktfehlern führen und die Lebensdauer verringern.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet oder gespielt werden, die physische, sensorische oder geistige Einschränkungen haben oder denen es an relevanter Erfahrung und Wissen mangelt.

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten oder häuslichen Gebrauch bestimmt. Bei unkontrollierbaren Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Wartungen, wenn elektronische Komponenten durch nicht autorisiertes Zerlegen beschädigt wurden. Vor der ersten Verwendung sicherstellen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, und alle Teile reinigen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Das Produkt verfügt über einen doppelten Sicherheitsschutz und funktioniert nur, wenn der Becher sicher mit der Basis verbunden ist.

PRODUKTVERWENDUNG

1. Drehen Sie den Mixer auf den Kopf und entfernen Sie den Becher durch Drehen von der Basis.
2. Schneiden Sie Obst und Gemüse vor dem Gebrauch in kleine Stücke. Fügen Sie Milch, Joghurt, abgekochtes Wasser, zerstoßenes Eis oder andere Flüssigkeiten hinzu, um den Mixvorgang zu erleichtern und die Klingen zu schmieren. Füllen Sie den Becher bis zu 80 % seiner Kapazität mit Zutaten und geben Sie Flüssigkeiten bis zu 30–50 % der Becherhöhe hinzu.
3. Vor dem Start halten Sie den Mixer kopfüber und drücken Sie die Einschalttaste, um zu starten. Stellen Sie ihn nicht sofort aufrecht hin; lassen Sie die Klingen einige Sekunden frei in der Luft rotieren und schütteln Sie das Gerät in einem Winkel von ca. 45 Grad leicht.
4. Wenn der Mixer blockiert, drehen Sie ihn um und starten Sie den Vorgang erneut. Falls die Mixleistung weiterhin unzureichend ist, wiederholen Sie den Mixzyklus 2–3 Mal. Für optimale Ergebnisse sollte jeder Mixzyklus ca. 40 Sekunden dauern. Überschreitet der Mixvorgang 90 Sekunden, stoppt der Mixer automatisch.
5. Nach dem Mixen drehen Sie den Mixer erneut um und entfernen Sie den Deckel. Sie können den Inhalt in ein Glas gießen oder den Trinkdeckel anbringen und den Saft direkt aus dem Becher trinken.

Wichtig: Betreiben Sie den Mixer nicht ohne Zutaten. Vor dem Gebrauch entfernen Sie den Teebeutel-Filter aus dem Becherdeckel, fügen Wasser hinzu und setzen den Becherkörper und den Deckel sicher wieder zusammen. Drücken Sie die Einschalttaste, um Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Sobald der Becherkörper und die Basis korrekt ausgerichtet und gesichert sind, blinkt die Kontrollleuchte blau und zeigt an, dass das Produkt sicher verwendet werden kann.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Lösung
Startet nicht, kein Signal	Becher und Basis nicht richtig befestigt	Becher und Basis ausrichten und festziehen.
Startet nicht, rotes Licht	Akku leer	Gerät sofort aufladen.
Stoppt während des Betriebs, blaues Licht blinkt	90-Sekunden-Schutz aktiviert	Gerät neu starten.

Problem	Ursache	Lösung
Stoppt während des Betriebs, rotes Licht blinkt	Motor blockiert	Hindernis entfernen und Gerät neu starten.
Wasser tritt aus	Silikonring nicht korrekt angebracht	Silikonring neu einsetzen.

Erinnerung: Dieses Produkt kann mit den meisten Smartphone-Ladegeräten oder einer Powerbank aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden und eine vollständig aufgeladene Batterie kann 8–10 Becher frischen Saft produzieren.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.