

NL: JUSINKO: GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTPARAMETERS

- Motorvermogen: 140 W
- Mengsnelheid: 20.001 – 22.000 RPM
- Inhoud: 400 mL
- Materiaal: PP-plastic + roestvrij staal
- Opladen: Oplaadbaar via USB, ≤36V
- Afmetingen: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Verpakkingsinhoud:
 - 1 x JUSINKO mini blender
 - 1 x Bekerdeksel
 - 1 x USB-oplaadkabel
 - 1 x Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product heeft een batterij-aangedreven DC-motor. De oplader is compatibel met de meeste smartphone-opladers. Laad het product vóór het eerste gebruik op met de door de fabrikant meegeleverde USB-kabel. De oplaadtijd is ongeveer 3 uur.
- Tijdens gebruik van het product mag u geen onderdelen losschroeven of uw handen of andere harde voorwerpen in de beker steken om ongelukken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit voordat u gaat schoonmaken. Reinig de beker en de basis voorzichtig, maar dompel de basis nooit onder in water om schade aan elektronische onderdelen te voorkomen.
- Voorkom dat u het product zonder ingrediënten gebruikt. De maximale mengtijd is 90 seconden. Na 90 seconden stopt het blauwe lampje automatisch met knipperen. Om verder te mengen, reset de schakelaar en start opnieuw. Gebruik geen overmatige druk, want dit kan de levensduur van het product verkorten door oververhitting van de elektronische onderdelen.
- Als de motor tijdens gebruik plotseling stopt door een overmatige hoeveelheid vruchtvlees, kan de motor blokkeren. In dat geval wordt het beveiligingsprogramma geactiveerd, wordt de stroomtoevoer onderbroken en knippert de LED rood. Schakel de schakelaar uit, wacht tot de LED stopt met knipperen en druk vervolgens op de schakelaar om het apparaat opnieuw te starten.
- Plaats geen onderdelen van het product in de vaatwasser of andere schoonmaakapparaten.
- Vermijd het gebruik van staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om het product schoon te maken.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het maken van sap van verse groenten en fruit. Het is niet geschikt voor het hakken van vlees, malen van noten of verwerken van bonen. Pogingen om dit te doen kunnen leiden tot productstoringen en een kortere levensduur.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. Het mag niet worden gebruikt of bespeeld door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of mentale beperkingen of zonder de juiste ervaring en kennis.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. Neem bij oncontroleerbare storingen contact op met de klantenservice van de fabrikant. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor onderhoud als elektronische onderdelen beschadigd zijn door ongeoorloofd openen. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor het eerste

gebruik en maak alle onderdelen die in contact komen met voedsel grondig schoon. Het product heeft dubbele veiligheidsbescherming en werkt alleen wanneer de beker stevig op de basis is bevestigd.

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

1. Kantel de blender ondersteboven en verwijder de beker door deze los te draaien.
2. Snijd groenten en fruit in kleine stukjes voordat u ze gebruikt. Voeg melk, yoghurt, gekookt water, fijngestampt ijs of andere vloeistoffen toe om het mengen te vergemakkelijken en de messen te smeren. Vul de beker voor maximaal 80% en voeg vloeistoffen toe tot ongeveer 30–50% van de hoogte van de beker.
3. Houd de blender ondersteboven vast en druk op de aan/uit-knop om te beginnen. Zet hem niet direct rechtop; laat de messen enkele seconden vrij draaien en schud de unit onder een hoek van ongeveer 45 graden.
4. Als de blender vastloopt, kantel hem opnieuw ondersteboven en start het proces opnieuw. Als de mengresultaten nog steeds onvoldoende zijn, herhaal de cyclus 2-3 keer. Voor optimale resultaten moet elke mengcyclus ongeveer 40 seconden duren. Na 90 seconden stopt de blender automatisch.
5. Na het mengen kantelt u de blender opnieuw ondersteboven en verwijdert u het deksel. U kunt de inhoud in een glas gieten of de drinkdeksel bevestigen en direct uit de beker drinken.

Belangrijk: Gebruik de blender niet zonder ingrediënten. Verwijder vóór gebruik het theefilter uit het bekerdeksel, voeg water toe en bevestig het bekerlichaam en het deksel stevig. Druk op de aan/uit-knop om te controleren op eventuele afwijkingen. Zodra het bekerlichaam en de basis correct zijn uitgelijnd en vastgezet, knippert het blauwe indicatielampje, wat aangeeft dat het product veilig kan worden gebruikt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Start niet, geen signaal	Beker en basis niet vastgezet	Lijn de beker uit en draai deze stevig vast op de basis.
Start niet, rood lampje	Lage batterij	Laad het product op.
Stopt tijdens gebruik, blauw lampje knippert	90-seconden bescherming geactiveerd	Start het apparaat opnieuw op.
Stopt tijdens gebruik, rood lampje knippert	Motor geblokkeerd	Verwijder de obstructie en herstart het apparaat.
Waterlekage	Siliconenring niet correct geplaatst	Plaats de siliconenring opnieuw.

Opmerking: Dit product kan worden opgeladen met de meeste smartphone-opladers of een powerbank. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 uur en een volledig opgeladen batterij kan 8–10 glazen vers sap produceren.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.