

EE: JUSINKO: KASUTUSJUHEND

TOOTE PARAMEETRID

- Mootori võimsus: 140 W
- Segamiskiirus: 20 001 – 22 000 p/min
- Mahutavus: 400 ml
- Materjal: PP plastmass + roostevaba teras
- Laadimine: USB-laetav, ≤36V
- Suurus: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Pakend sisaldab:
 - 1 x JUSINKO mini blender
 - 1 x Tassi kaas
 - 1 x USB laadimiskaabel
 - 1 x Kasutusjuhend

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Toode kasutab akutoitega alalisvoolumootorit. Laadija on ühilduv enamiku nutitelefonide laadijatega. Kasutage tootja poolt kaasasolevat andmekaablit toote esmakordsel laadimisel. Laadimisaeg on umbes 3 tundi.
- Toote töötamise ajal ärge keerake komponente lahti ega pange käsi või muid kõvasid esemeid tassi sisse, et vältida õnnetusi.
- Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud. Puhastage tassi ja alust hoolikalt, kuid ärge kunagi kastke alust vette, et vältida elektrooniliste komponentide kahjustamist.
- Vältige seadme kasutamist ilma koostisosadeta. Maksimaalne mahlapressimise aeg on 90 sekundit. Pärast 90 sekundit lõpetab sinine tuli automaatselt vilkumise. Mahlapressimise jätkamiseks lähtestage lüliti ja käivitage uuesti. Ärge avaldage liigset survet, kuna see võib põhjustada elektrooniliste komponentide ülekuumenemist ja seadme kasutusea lühenemist.
- Kui mootor peatub järsult kasutamise ajal suure puuviljapulbi koguse tõttu, võib mootor kinni jääda. Sellisel juhul aktiveerub kaitseprogramm, katkestades toite ja LED hakkab punaselt vilkuma. Lülitage lüliti välja, oodake, kuni LED lõpetab vilkumise, ja vajutage seejärel lülitit, et jätkata normaalset töörežiimi.
- Ärge asetage toote osi nõudepesumasinasse või muudesse puhastusseadmetesse.
- Vältige terasvilla, abrasiivsete puhastusvahendite või söövitavate vedelike kasutamist toote puhastamiseks.
- See toode on mõeldud ainult värskete puuviljade ja köögiviljade mahlapressimiseks. See ei sobi liha, pähklite või ubade jahvatamiseks. Selliste toodete töötlemine võib põhjustada toote riknemist ja selle tööea lühenemist.
- Hoidke toode lastele kättesaamatus kohas. Seda ei tohi kasutada ega mängida isikud (sh lapsed), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed puuded või kellel puudub vastav kogemus ja teadmised.
- Toode on mõeldud ainult isiklikuks või koduseks kasutamiseks. Kui ilmnevad kontrollimatud tõrked, võtke ühendust tootja klienditeenindusega. Ettevõtte ei vastuta hoolduse eest, kui elektroonilised komponendid on kahjustatud volitamata lahtivõtmise tõttu. Enne esmakordset kasutamist veenduge, et aku on täielikult laetud ja kõik toiduga kokkupuutuvad osad on puhastatud. Toode on varustatud kahekordse turvakaitsega ja töötab ainult siis, kui tass on korralikult alusega ühendatud.

TOOTE KASUTAMINE

1. Pöörake mahlapress tagurpidi ja keerake tass alusest lahti.
2. Lõigake puuviljad ja köögiviljad väikesteks tükkideks enne kasutamist. Lisage piima, jogurtit, keedetud vett, purustatud jääd või muid vedelikke, et hõlbustada segamist ja määrada terasid. Täitke tass koostisosadega kuni 80% selle mahust ja lisage vedelikku umbes 30–50% tassi kõrgusest.
3. Enne alustamist hoidke mahlapressi tagurpidi ja vajutage toitenuppu. Ärge pöörake seda kohe ülespoole; laske teradel paar sekundit õhus vabalt pöörlema hakata ja raputage seadet umbes 45-kraadise nurga all.
4. Kui mahlapress takerdub, pöörake see tagurpidi ja alustage uuesti. Kui segamine on endiselt ebapiisav, korrake tsükli 2–3 korda. Parimate tulemuste saavutamiseks peaks iga tsükkel kestma umbes 40 sekundit. Kui mahlapressimise aeg ületab 90 sekundit, seade lülitub automaatselt välja.
5. Pärast segamist pöörake mahlapress taas tagurpidi ja eemaldage kaas. Võite kas valada sisu klaasi või kinnitada joogikaane ja juua otse tassist.

Tähtis: Ärge kasutage mahlapressi ilma koostisosadeta. Enne kasutamist eemaldage teesõel tassi kaanest, lisage vett ja kinnitage tass ja kaas kindlalt tagasi. Vajutage toitenuppu, et kontrollida kõrvalekaldeid. Kui tass ja alus on õigesti ühendatud, hakkab indikaator siniselt vilkuma, näidates, et toode on ohutuks kasutamiseks valmis.

PROBLEEMILAHENDUS

Tõrge	Põhjus	Lahendus
Ei käivitu, valgus puudub	Tass ja alus pole ühendatud	Kinnitage tass alusega.
Ei käivitu, punane tuli	Aku tühi	Laadige toodet.
Peatub, sinine tuli vilgub	90-sekundiline kaitse aktiveeritud	Käivitage seade uuesti.
Peatub, punane tuli vilgub	Mootor blokeeritud	Eemaldage takistus ja käivitage uuesti.
Vee lekke probleem	Silikoontihend pole õigesti paigaldatud	Paigaldage silikoontihend uuesti.

Meeldetuletus: Seda toodet saab laadida, kasutades enamikku nutitelefonide laadijaid või akupanka. Laadimisaeg on umbes 3 tundi ning täielikult laetud aku suudab valmistada 8–10 tassi värsket mahla.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.