

# IT: JUSINKO: MANUALE DELL'UTENTE

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

- Potenza del motore: 140 W
- Velocità di miscelazione: 20.001 – 22.000 RPM
- Capacità del volume: 400 mL
- Materiale: Plastica PP + acciaio inossidabile
- Ricarica: USB ricaricabile, ≤36V
- Dimensioni: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- La confezione include:
  - 1 x Frullatore mini JUSINKO
  - 1 x Coperchio del bicchiere
  - 1 x Cavo di ricarica USB
  - 1 x Manuale utente

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Questo prodotto è dotato di un motore alimentato a batteria. Il caricatore è compatibile con la maggior parte dei caricatori per smartphone. Prima del primo utilizzo, caricare il prodotto utilizzando il cavo USB fornito dal produttore. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore.
- Durante il funzionamento del prodotto, non svitare i componenti né inserire mani o altri oggetti duri all'interno del bicchiere per evitare incidenti.
- Prima della pulizia, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta. Pulire con cura il bicchiere e la base, ma non immergere mai la base in acqua per evitare danni ai componenti elettronici.
- Evitare di far funzionare il prodotto senza ingredienti. Il tempo massimo di spremitura è di 90 secondi. Dopo 90 secondi, la luce blu smetterà automaticamente di lampeggiare. Per continuare a spremere, reimpostare l'interruttore e riavviare il dispositivo. Non esercitare una pressione eccessiva, poiché ciò potrebbe ridurre la durata del prodotto causando il surriscaldamento dei componenti elettronici.
- Se il motore si arresta improvvisamente durante l'uso a causa di un'eccessiva quantità di polpa di frutta, il motore potrebbe bloccarsi. In questo caso, il programma di protezione si attiverà, interrompendo l'alimentazione e facendo lampeggiare il LED in rosso. Disattivare l'interruttore, attendere che il LED smetta di lampeggiare e poi premere l'interruttore per riprendere il funzionamento normale.
- Non inserire nessuna parte del prodotto in lavastoviglie o in altri elettrodomestici per la pulizia.
- Evitare di utilizzare lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per pulire il prodotto.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per spremere frutta e verdura fresche. Non è adatto per tritare carne, noci o fagioli. Tentare di farlo potrebbe causare guasti al prodotto e ridurne la durata.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non deve essere utilizzato o maneggiato da persone (compresi i bambini) con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive dell'esperienza e delle conoscenze adeguate.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale o domestico. In caso di guasti incontrollabili, contattare il servizio clienti del produttore. La società non sarà responsabile della manutenzione se i componenti elettronici sono danneggiati a causa di smontaggi non autorizzati. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica e

pulire tutte le parti che entreranno in contatto con il cibo. Il prodotto è dotato di protezione di sicurezza doppia e funzionerà solo quando il bicchiere è fissato correttamente alla base.

---

## UTILIZZO DEL PRODOTTO

1. Capovolgere il frullatore e staccare il bicchiere dalla base ruotandolo.
2. Tagliare frutta e verdura in piccoli pezzi prima dell'uso. Aggiungere latte, yogurt, acqua bollita, ghiaccio tritato o altri liquidi per facilitare la miscelazione e lubrificare le lame. Riempire il bicchiere con gli ingredienti fino all'80% della sua capacità e aggiungere liquidi fino al 30-50% dell'altezza del bicchiere.
3. Prima di iniziare, tenere il frullatore capovolto e premere il pulsante di accensione per avviare. Non posizionarlo immediatamente in posizione verticale; lasciare che le lame girino liberamente per alcuni secondi e scuotere leggermente l'unità con un angolo di circa 45 gradi.
4. Se il frullatore si blocca, capovolgerlo e ripetere il processo. Se l'efficienza della miscelazione continua a essere insufficiente, ripetere il ciclo di spremitura 2-3 volte. Per risultati ottimali, ogni ciclo di spremitura dovrebbe durare circa 40 secondi. Quando il processo di spremitura supera i 90 secondi, il frullatore si spegnerà automaticamente.
5. Dopo la miscelazione, capovolgere nuovamente il frullatore e rimuovere il coperchio. È possibile versare il contenuto in un bicchiere o fissare il coperchio per bere e consumare il succo direttamente dal bicchiere.

**Importante:** Non azionare il frullatore senza ingredienti. Prima dell'uso, rimuovere il filtro dal coperchio del bicchiere, aggiungere acqua e fissare nuovamente il bicchiere e il coperchio. Premere il pulsante di accensione per verificare eventuali anomalie. Quando il bicchiere e la base sono allineati e fissati correttamente, la spia lampeggerà in blu, indicando che il prodotto è pronto per l'uso sicuro.

---

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Non si avvia, nessun segnale	Bicchiere e base non fissati	Allineare e stringere il bicchiere alla base.
Non si avvia, luce rossa	Batteria scarica	Caricare il prodotto.
Si interrompe durante l'uso, luce blu lampeggia	Protezione da 90 secondi attivata	Riavviare il dispositivo.
Si interrompe durante l'uso, luce rossa lampeggia	Motore bloccato	Rimuovere l'ostruzione e riavviare il dispositivo.
Perdita d'acqua	Anello in silicone non assemblato correttamente	Reinstallare l'anello di silicone.

**Promemoria:** Il prodotto può essere ricaricato utilizzando la maggior parte dei caricatori per smartphone o con un power bank. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore e una batteria completamente carica può produrre 8-10 bicchieri di succo fresco.

---

#### ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.