

# FR: JUSINKO : MANUEL D'UTILISATION

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

- Puissance du moteur : 140 W
- Vitesse de mélange : 20 001 – 22 000 tr/min
- Capacité : 400 mL
- Matériau : Plastique PP + acier inoxydable
- Chargement : Rechargeable par USB, ≤36V
- Dimensions : 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Le paquet comprend :
  - 1 x Mini mixeur JUSINKO
  - 1 x Couvercle du gobelet
  - 1 x Câble de chargement USB
  - 1 x Manuel d'utilisation

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est équipé d'un moteur à courant continu alimenté par batterie. Le chargeur est compatible avec la plupart des chargeurs pour smartphones. Avant la première utilisation, chargez le produit en utilisant le câble USB fourni par le fabricant. Le temps de charge est d'environ 3 heures.
- Pendant le fonctionnement du produit, ne dévissez pas les composants et n'insérez pas vos mains ou d'autres objets durs dans le gobelet pour éviter les accidents.
- Avant de nettoyer, assurez-vous que le produit est éteint. Nettoyez le gobelet et la base avec précaution, mais ne plongez jamais la base dans l'eau pour éviter d'endommager les composants électroniques.
- Évitez de faire fonctionner le produit sans ingrédients. Le temps maximal de mélange est de 90 secondes. Après 90 secondes, le voyant bleu cessera de clignoter automatiquement. Pour continuer à mélanger, réinitialisez l'interrupteur et redémarrez l'appareil. N'exercez pas de pression excessive, car cela peut réduire la durée de vie du produit en provoquant une surchauffe des composants électroniques.
- Si le moteur s'arrête brusquement pendant l'utilisation en raison d'une quantité excessive de pulpe de fruits, le moteur peut se bloquer. Dans ce cas, le programme de protection se déclenche, coupant l'alimentation et faisant clignoter la LED en rouge. Déconnectez l'interrupteur, attendez que la LED cesse de clignoter, puis appuyez sur l'interrupteur pour reprendre le fonctionnement normal.
- Ne placez aucune partie du produit dans le lave-vaisselle ou d'autres appareils de nettoyage.
- Évitez d'utiliser des éponges métalliques, des produits de nettoyage abrasifs ou des liquides corrosifs pour nettoyer le produit.
- Ce produit est conçu exclusivement pour le mixage de fruits et légumes frais. Il n'est pas adapté pour hacher de la viande, broyer des noix ou traiter des haricots. Tenter de le faire peut endommager le produit et réduire sa durée de vie.
- Gardez le produit hors de portée des enfants. Il ne doit pas être utilisé ou manipulé par des personnes (y compris des enfants) ayant des limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes sans expérience ou connaissances adéquates.
- Ce produit est destiné à un usage personnel ou domestique uniquement. En cas de dysfonctionnements incontrôlables, contactez le service clientèle du fabricant. La société ne sera pas responsable de l'entretien si les composants électroniques sont endommagés suite à

un démontage non autorisé. Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée et nettoyez toutes les pièces en contact avec les aliments. Le produit dispose d'une double protection de sécurité et ne fonctionnera que lorsque le gobelet est correctement fixé à la base.

---

## UTILISATION DU PRODUIT

1. Inclinez le mixeur à l'envers et détachez le gobelet de la base en le tournant.
2. Coupez les fruits et légumes en petits morceaux avant de les utiliser. Ajoutez du lait, du yaourt, de l'eau bouillie, de la glace pilée ou d'autres liquides pour faciliter le mélange et lubrifier les lames. Remplissez le gobelet jusqu'à 80 % de sa capacité et ajoutez des liquides jusqu'à environ 30–50 % de la hauteur du gobelet.
3. Avant de commencer, tenez le mixeur à l'envers et appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer. Ne le placez pas immédiatement en position verticale ; laissez les lames tourner librement dans l'air pendant quelques secondes et secouez l'unité à un angle d'environ 45 degrés.
4. Si le mixeur se bloque, retournez-le et redémarrez le processus. Si l'efficacité du mélange reste insuffisante, répétez le cycle de mixage 2-3 fois. Pour des résultats optimaux, chaque cycle de mixage doit durer environ 40 secondes. Lorsque le temps de mélange dépasse 90 secondes, le mixeur s'arrêtera automatiquement.
5. Après le mixage, inclinez à nouveau le mixeur à l'envers et retirez le couvercle. Vous pouvez verser le contenu dans un verre ou fixer le couvercle pour boire et consommer le jus directement depuis le gobelet.

**Important :** N'utilisez pas le mixeur sans ingrédients. Avant l'utilisation, retirez le filtre à thé du couvercle du gobelet, ajoutez de l'eau et fixez fermement le gobelet et le couvercle. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier les anomalies éventuelles. Une fois que le gobelet et la base sont correctement alignés et sécurisés, le voyant lumineux clignotera en bleu, indiquant que le produit est prêt pour une utilisation sûre.

---

## DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Ne s'allume pas, aucun signal	Gobelet et base mal fixés	Alignez et serrez le gobelet à la base.
Ne s'allume pas, voyant rouge	Batterie faible	Chargez le produit.
S'arrête pendant l'utilisation, voyant bleu clignotant	Protection de 90 secondes activée	Redémarrez l'appareil.
S'arrête pendant l'utilisation, voyant rouge clignotant	Moteur bloqué	Retirez l'obstruction et redémarrez le dispositif.

Problème	Cause	Solution
Fuite d'eau	Anneau en silicone mal installé	Réinstallez l'anneau en silicone.

**Rappel :** Ce produit peut être chargé à l'aide de la plupart des chargeurs pour smartphones ou d'une batterie externe. Le temps de charge est d'environ 3 heures et une batterie entièrement chargée peut produire 8 à 10 verres de jus frais.

---

#### INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.