

# CZ: JUSINKO: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## PARAMETRY PRODUKTU

- Výkon motoru: 140 W
- Rychlost mixování: 20 001 – 22 000 ot/min
- Objem: 400 mL
- Materiál: PP plast + nerezová ocel
- Nabíjení: USB nabíjecí, ≤36V
- Rozměry: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Balení obsahuje:
  - 1 x Mini mixér JUSINKO
  - 1 x Víčko na pohár
  - 1 x USB nabíjecí kabel
  - 1 x Uživatelská příručka

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento produkt je vybaven motorem na stejnosměrný proud napájeným z baterie. Nabíječka je kompatibilní s většinou nabíječek pro smartphony. Před prvním použitím nabíjejte produkt pomocí datového kabelu dodaného výrobcem. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.
- Během provozu produktu neodšroubovávejte součásti a nekládejte ruce nebo jiné tvrdé předměty do nádoby, aby nedošlo k nehodám.
- Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Nádobu a základnu čistěte opatrně, ale základnu nikdy neponořujte do vody, aby nedošlo k poškození elektronických součástek.
- Nepoužívejte produkt bez přísad. Maximální doba mixování je 90 sekund. Po 90 sekundách přestane modré světlo automaticky blikat. Pro pokračování v mixování resetujte spínač a znovu spusťte zařízení. Nepoužívejte nadměrný tlak, protože to může zkrátit životnost produktu v důsledku přehřátí elektronických součástek.
- Pokud se motor během používání náhle zastaví kvůli nadměrnému množství ovocné dužiny, může dojít k zablokování motoru. V tomto případě se aktivuje ochranný program, dojde k odpojení napájení a červená LED dioda začne blikat. Vypněte spínač, počkejte, až přestane LED blikat, a poté znovu stiskněte spínač pro obnovení normálního provozu.
- Nepokládejte žádné části produktu do myčky nádobí ani jiných čisticích zařízení.
- Nepoužívejte ocelovou vlnu, abrazivní čisticí prostředky nebo korozivní kapaliny k čištění produktu.
- Tento produkt je určen výhradně k mixování čerstvého ovoce a zeleniny. Není vhodný k mletí masa, drcení ořechů nebo zpracování fazolí. Pokus o použití k těmto účelům může způsobit poškození produktu a zkrátit jeho životnost.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí. Neměly by ho používat nebo si s ním hrát osoby (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez odpovídajících zkušeností a znalostí.
- Tento produkt je určen pouze pro osobní nebo domácí použití. V případě neovladatelných poruch kontaktujte zákaznický servis výrobce. Společnost nebude odpovědná za opravy, pokud byly elektronické součástky poškozeny neoprávněnou demontáží. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá, a vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami. Produkt je vybaven dvojitou bezpečnostní ochranou a bude fungovat pouze tehdy, když je nádoba bezpečně připevněna k základně.

---

## POUŽITÍ PRODUKTU

1. Nakloňte mixér dnem vzhůru a odpojte nádobu od základny jejím otočením.
2. Před použitím nakrájejte ovoce a zeleninu na malé kousky. Přidejte mléko, jogurt, převařenou vodu, drcený led nebo jiné tekutiny pro usnadnění mixování a mazání čepelí. Naplňte nádobu ingrediencemi až na 80 % a přidejte tekutiny do výšky přibližně 30–50 % nádoby.
3. Před spuštěním držte mixér dnem vzhůru a stiskněte tlačítko napájení. Nepřevracujte ho okamžitě do svislé polohy; nechte čepele několik sekund volně rotovat a mírně zatřeste jednotkou pod úhlem asi 45 stupňů.
4. Pokud se mixér zasekne, převraťte jej a proces zopakujte. Pokud je výkon mixování stále nedostatečný, zopakujte cyklus mixování 2–3krát. Pro optimální výsledky nechte každý cyklus mixování běžet přibližně 40 sekund. Po překročení 90 sekund se mixér automaticky zastaví.
5. Po dokončení mixování znovu nakloňte mixér dnem vzhůru a odstraňte víčko. Obsah můžete buď nalít do sklenice, nebo připevnit víčko a pít přímo z nádoby.

**Důležité:** Nepoužívejte mixér bez ingrediencí. Před použitím odstraňte čajový filtr z víka nádoby, přidejte vodu a bezpečně připevněte nádobu a víko. Stiskněte tlačítko napájení a zkontrolujte případné závady. Jakmile je nádoba a základna správně zarovnána a zajištěna, indikátorové světlo bude blikat modře, což znamená, že produkt je připraven k bezpečnému použití.

---

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                                          | Příčina                                 | Řešení                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nelze spustit, žádný signál                      | Nádoba a základna nejsou upevněny       | Zarovnejte a pevně připevněte nádobu k základně. |
| Nelze spustit, červené světlo                    | Nízká kapacita baterie                  | Okamžitě nabíjejte produkt.                      |
| Zastaví se během používání, modré světlo bliká   | Aktivována ochrana 90 sekund            | Restartujte zařízení.                            |
| Zastaví se během používání, červené světlo bliká | Motor zablokován                        | Odstraňte překážku a restartujte přístroj.       |
| Únik vody                                        | Silikonový kroužek není správně nasazen | Nainstalujte silikonový kroužek znovu.           |

**Upozornění:** Tento produkt lze nabíjet pomocí většiny nabíječek pro smartphony nebo powerbanky. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny a plně nabitá baterie může vyrobit 8–10 sklenic čerstvé šťávy.

---

## NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.