

SK: JUSINKO: POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PARAMETRE PRODUKTU

- Výkon motora: 140 W
- Rýchlosť mixovania: 20 001 – 22 000 ot./min
- Objem: 400 mL
- Materiál: PP plast + nerezová oceľ
- Nabíjanie: USB nabíjateľné, ≤36V
- Rozmery: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Balenie obsahuje:
 - 1 x Mini mixér JUSINKO
 - 1 x Viečko na pohár
 - 1 x USB nabíjací kábel
 - 1 x Používateľská príručka

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento produkt je vybavený motorom na jednosmerný prúd napájaným batériou. Nabíjačka je kompatibilná s väčšinou nabíjačiek na smartfóny. Pred prvým použitím nabite produkt pomocou kábla dodaného výrobcom. Doba nabíjania je približne 3 hodiny.
- Počas prevádzky produktu neodskrutkujte súčasti a nekladajte ruky alebo iné tvrdé predmety do nádoby, aby ste predišli nehodám.
- Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Dôkladne vyčistite nádobu a základňu, ale nikdy neponárajte základňu do vody, aby nedošlo k poškodeniu elektronických súčiastok.
- Nepoužívajte produkt bez prísad. Maximálny čas mixovania je 90 sekúnd. Po 90 sekundách modré svetlo automaticky prestane blikať. Ak chcete pokračovať v mixovaní, resetujte spínač a znovu spustíte zariadenie. Nepoužívajte nadmerný tlak, pretože to môže skrátiť životnosť produktu v dôsledku prehriatia elektronických súčiastok.
- Ak sa motor počas používania náhle zastaví z dôvodu nadmerného množstva ovocnej dužiny, môže dôjsť k zablokovaniu motora. V takom prípade sa aktivuje ochranný program, preruší sa napájanie a červená LED dióda začne blikať. Vypnite spínač, počkajte, kým dióda prestane blikať, a potom znovu stlačte spínač pre obnovenie normálnej prevádzky.
- Neumiestňujte žiadne časti produktu do umývačky riadu alebo iných čistiacich zariadení.
- Nepoužívajte oceľovú vlnu, abrazívne čistiace prostriedky alebo korozívne kvapaliny na čistenie produktu.
- Tento produkt je určený výlučne na prípravu štiav z čerstvého ovocia a zeleniny. Nie je vhodný na mletie mäsa, drvenie orechov alebo spracovanie fazule. Pokus o použitie na tieto účely môže spôsobiť poškodenie produktu a skrátiť jeho životnosť.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí. Nemali by ho používať alebo sa s ním hrať osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby bez príslušných skúseností a znalostí.
- Tento produkt je určený výlučne na osobné alebo domáce použitie. V prípade nekontrolovateľných porúch kontaktujte zákaznícky servis výrobcu. Spoločnosť nebude zodpovedná za opravy, ak boli elektronické súčiastky poškodené neoprávnenou demontážou. Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá, a vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Produkt je vybavený dvojitou bezpečnostnou ochranou a bude fungovať len vtedy, keď je nádoba bezpečne pripevnená k základni.

POUŽÍVÁNIE PRODUKTU

1. Otočte mixér hore dnom a odpojte nádobu od základne jej otočením.
2. Pred použitím nakrájajte ovocie a zeleninu na malé kúsky. Pridajte mlieko, jogurt, prevarenú vodu, drvený ľad alebo iné tekutiny na uľahčenie mixovania a mazanie čepelí. Naplňte nádobu ingredienciami do 80 % jej objemu a pridajte tekutinu do výšky približne 30–50 % nádoby.
3. Pred spustením podržte mixér hore dnom a stlačte tlačidlo napájania. Neprevracajte ho okamžite do zvislej polohy; nechajte čepele niekoľko sekúnd voľne rotovať a jemne pretrepte jednotku pod uhlom asi 45 stupňov.
4. Ak sa mixér zablokuje, otočte ho a zopakujte proces. Ak je výkon mixovania stále nedostatočný, zopakujte cyklus mixovania 2–3 krát. Pre optimálne výsledky nechajte každý cyklus mixovania bežať približne 40 sekúnd. Po prekročení 90 sekúnd sa mixér automaticky zastaví.
5. Po dokončení mixovania znova otočte mixér hore dnom a odstráňte viečko. Môžete buď naliať obsah do pohára, alebo pripevniť viečko na pitie a piť priamo z nádoby.

Dôležité: Nepoužívajte mixér bez ingrediencií. Pred použitím odstráňte čajový filter z viečka nádoby, pridajte vodu a pevne pripevnite nádobu a viečko. Stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte akékoľvek nezrovnalosti. Keď sú nádoba a základňa správne zarovnané a zabezpečené, indikačná LED kontrolka začne blikať na modro, čo signalizuje, že produkt je pripravený na bezpečné použitie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Nemožno spustiť, žiadny signál	Nádoba a základňa nie sú upevnené	Zarovnajte a pevne pripevnite nádobu k základni.
Nemožno spustiť, červené svetlo	Nízka kapacita batérie	Okamžite nabiť produkt.
Zastaví sa počas používania, modré svetlo blinká	Aktivovaná 90-sekundová ochrana	Reštartujte zariadenie.
Zastaví sa počas používania, červené svetlo blinká	Motor zablokovaný	Odstráňte prekážku a znova spustite zariadenie.
Únik vody	Silikónový krúžok nesprávne namontovaný	Znovu nainštalujte silikónový krúžok.

Pripomienka: Produkt je možné nabíjať pomocou väčšiny nabíjačiek na smartfóny alebo power banky. Doba nabíjania je približne 3 hodiny a plne nabitá batéria môže vyprodukovať 8–10 pohárov čerstvej šťavy.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.