

PL: JUSINKO: INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY PRODUKTU

- Moc silnika: 140 W
- Prędkość mieszania: 20 001 – 22 000 obr./min
- Pojemność: 400 mL
- Materiał: Plastik PP + stal nierdzewna
- Ładowanie: Ładowanie USB, ≤36V
- Wymiary: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Zawartość opakowania:
 - 1 x Mini blender JUSINKO
 - 1 x Pokrywka kubka
 - 1 x Kabel USB do ładowania
 - 1 x Instrukcja obsługi

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt jest wyposażony w silnik prądu stałego zasilany baterią. Ładowarka jest kompatybilna z większością ładowarek do smartfonów. Przed pierwszym użyciem należy naładować produkt za pomocą kabla dostarczonego przez producenta. Czas ładowania wynosi około 3 godzin.
- Podczas pracy urządzenia nie odkręcaj komponentów ani nie wkładaj rąk lub innych twardych przedmiotów do wnętrza kubka, aby uniknąć wypadków.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Dokładnie wyczyść kubek i podstawę, ale nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie, aby zapobiec uszkodzeniu elementów elektronicznych.
- Unikaj uruchamiania urządzenia bez składników. Maksymalny czas miksowania to 90 sekund. Po upływie 90 sekund niebieska dioda automatycznie przestanie migać. Aby kontynuować miksowanie, zresetuj przełącznik i uruchom ponownie. Nie używaj nadmiernej siły, ponieważ może to skrócić żywotność produktu z powodu przegrzania elementów elektronicznych.
- Jeśli silnik nagle przestanie działać z powodu nadmiaru miąższu owocowego, może dojść do zablokowania silnika. W takim przypadku uruchomi się program ochronny, odetnie zasilanie i czerwona dioda LED zacznie migać. Wyłącz przełącznik, poczekaj, aż dioda przestanie migać, a następnie naciśnij przełącznik, aby wznowić normalną pracę.
- Nie umieszczaj żadnych części produktu w zmywarce lub innych urządzeniach czyszczących.
- Unikaj używania wetny stalowej, środków czyszczących o właściwościach ściernych lub substancji korozyjnych do czyszczenia urządzenia
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przygotowywania soków ze świeżych owoców i warzyw. Nie nadaje się do mielenia mięsa, orzechów ani fasoli. Próba użycia w tym celu może spowodować uszkodzenie produktu i skrócić jego żywotność.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Nie powinny go używać lub bawić się nim osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umysłowym, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego lub domowego. W przypadku niekontrolowanych awarii należy skontaktować się z obsługą klienta producenta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za naprawy, jeśli elementy elektroniczne zostały uszkodzone na skutek nieautoryzowanego demontażu. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana i oczyść wszystkie części, które mają kontakt z żywnością. Produkt

wyposażony jest w podwójną ochronę bezpieczeństwa i działa tylko wtedy, gdy kubek jest prawidłowo zamocowany na podstawie.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

1. Odwróć blender do góry dnem i odłącz kubek od podstawy, obracając go.
2. Przed użyciem pokrój owoce i warzywa na małe kawałki. Dodaj mleko, jogurt, przegotowaną wodę, pokruszony lód lub inne płyny, aby ułatwić miksowanie i smarowanie ostrzy. Napełnij kubek składnikami do 80% pojemności i dodaj płyn do wysokości około 30–50% kubka.
3. Przed rozpoczęciem pracy trzymaj blender do góry dnem i naciśnij przycisk zasilania. Nie odwracaj go od razu do pozycji pionowej; pozwól ostrzom kręcić się swobodnie przez kilka sekund i potrząśnij urządzeniem pod kątem około 45 stopni.
4. Jeśli blender się zablokuje, odwróć go i uruchom proces ponownie. Jeśli wydajność miksowania nadal jest niewystarczająca, powtórz cykl 2–3 razy. Dla optymalnych rezultatów każdy cykl miksowania powinien trwać około 40 sekund. Po przekroczeniu 90 sekund blender automatycznie się zatrzyma.
5. Po zakończeniu miksowania ponownie odwróć blender do góry dnem i zdejmij pokrywkę. Możesz przelać zawartość do szklanki lub założyć pokrywkę do picia i pić bezpośrednio z kubka.

Ważne: Nie uruchamiaj blendera bez składników. Przed użyciem usuń filtr do herbaty z pokrywki kubka, dodaj wodę i mocno przymocuj kubek oraz pokrywkę. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić ewentualne nieprawidłowości. Po prawidłowym zamocowaniu kubka i podstawy, wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do bezpiecznego użycia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić, brak sygnału	Kubek i podstawa nie są dobrze zamocowane	Dopasuj i dokręć kubek do podstawy.
Nie można uruchomić, czerwone światło	Niski poziom baterii	Naładuj produkt.
Zatrzymuje się podczas pracy, niebieskie światło miga	Aktywna ochrona 90 sekund	Uruchom urządzenie ponownie.
Zatrzymuje się podczas pracy, czerwone światło miga	Zablokowany silnik	Usuń przeszkodę i ponownie uruchom urządzenie.
Wyciek wody	Pierścień silikonowy źle zamontowany	Zamontuj ponownie pierścień silikonowy.

Przypomnienie: Produkt można ładować za pomocą większości ładowarek do smartfonów lub powerbanku. Czas ładowania wynosi około 3 godzin, a w pełni naładowana bateria może wyprodukować 8–10 szklanek świeżego soku.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.