

SI: JUSINKO - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PARAMETRI IZDELKA

- Moč motorja: 140 W
- Hitrost mešanja: 20.001 – 22.000 vrt/min
- Prostornina: 400 mL
- Material: PP plastika + nerjavno jeklo
- Polnjenje: USB polnjenje, ≤36V
- Velikost: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Vsebina paketa:
 - 1 x JUSINKO mini mešalnik
 - 1 x Pokrov skodelice
 - 1 x USB polnilni kabel
 - 1 x Uporabniški priročnik

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek ima motor na baterijski pogon. Polnilec je združljiv z večino polnilcev za pametne telefone. Pred prvo uporabo izdelek napolnite z uporabo priloženega podatkovnega kabla. Čas polnjenja je približno 3 ure.
- Med delovanjem izdelka ne odvijajte komponent ali vstavljajte rok ali drugih trdih predmetov v skodelico, da bi se izognili nesrečam.
- Pred čiščenjem izklopite napajanje. Skodelico in osnovo očistite previdno, vendar nikoli ne potaplajte osnove v vodo, da preprečite poškodbe elektronskih komponent.
- Izogibajte se delovanju izdelka brez sestavin. Najdaljši čas delovanja je 90 sekund. Po 90 sekundah bo modra lučka samodejno prenehala utripati. Za nadaljevanje pritisnite stikalo in ponovno zaženite. Ne izvajajte pretiranega pritiska, saj to lahko skrajša življenjsko dobo izdelka zaradi pregrevanja elektronskih komponent.
- Če se motor med uporabo nenadoma ustavi zaradi prevelike količine sadne kaše, lahko pride do blokade motorja. V tem primeru se bo aktiviral zaščitni program, izklopil napajanje in povzročil, da bo LED utripala rdeče. Izklopite stikalo, počakajte, da LED preneha utripati, nato pa pritisnite stikalo za nadaljevanje delovanja.
- Delov izdelka ne pomivajte v pomivalnem stroju ali drugih napravah za čiščenje.
- Ne uporabljajte jeklene volne, abrazivnih čistilnih sredstev ali korozivnih tekočin za čiščenje izdelka.
- Izdelek je namenjen izključno za mešanje svežega sadja in zelenjave. Ni primeren za mletje mesa, mletje oreščkov ali obdelavo fižola. Poskus uporabe za te namene lahko povzroči okvaro izdelka in skrajša njegovo življenjsko dobo.
- Izdelek shranjujte izven dosega otrok. Ne smejo ga uporabljati ali se z njim igrati osebe (vključno z otroki) s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali osebe brez ustreznih izkušenj in znanja.
- Izdelek je namenjen le za osebno ali domačo uporabo. V primeru nenadzorovanih okvar se obrnite na službo za stranke proizvajalca. Podjetje ne bo odgovorno za popravila, če so elektronske komponente poškodovane zaradi nepooblaščenega razstavljanja. Pred prvo uporabo poskrbite, da je baterija popolnoma napolnjena, ter očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano. Izdelek ima dvojno varnostno zaščito in bo deloval le, ko je skodelica pravilno pritrjena na osnovo.

UPORABA IZDELKA

1. Obračajte sokovnik na glavo in odstranite skodelico iz osnove z vrtenjem.
2. Sadje in zelenjavo pred uporabo narežite na majhne koščke. Dodajte mleko, jogurt, kuhano vodo, zdrobljen led ali druge tekočine za lažje mešanje in mazanje rezil. Skodelico napolnite s sestavinami do 80 % njene prostornine in dodajte tekočino do približno 30–50 % višine skodelice.
3. Pred zagonom držite sokovnik obrnjeno na glavo in pritisnite gumb za vklop. Ne postavljajte ga takoj pokonci; pustite, da rezila nekaj sekund prosto vrtijo v zraku in enoto tresite pod kotom približno 45 stopinj.
4. Če se sokovnik zatakne, ga obrnite na glavo in ponovite postopek. Če je učinkovitost mešanja še vedno nezadostna, ponovite cikel mešanja 2–3 krat. Za optimalne rezultate naj vsak cikel traja približno 40 sekund. Ko čas mešanja preseže 90 sekund, se sokovnik samodejno ustavi.
5. Po mešanju sokovnik ponovno obrnite na glavo in odstranite pokrov. Vsebino lahko nalijete v kozarec ali pa pritrdite pokrov za pitje in sok zaužijete neposredno iz skodelice.

Pomembno: Ne uporabljajte sokovnika brez sestavin. Pred uporabo odstranite filter vrečko iz pokrova skodelice, dodajte vodo in ponovno varno pritrdite skodelico ter pokrov. Pritisnite gumb za vklop in preverite morebitne nepravilnosti. Ko sta skodelica in osnova pravilno poravnani in pritrjeni, bo indikatorska lučka utripala modro, kar pomeni, da je izdelek pripravljen za varno uporabo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Napaka	Vzrok	Rešitev
Ne deluje, brez signala	Skodelica in osnova nista pritrjeni	Poravnajte in zategnite skodelico z osnovo.
Ne deluje, rdeča lučka	Nizka napolnjenost baterije	Izdelek pravočasno napolnite.
Ustavitev med delovanjem, modra lučka utripa	Aktivirana zaščita 90 sekund	Ponovno zaženite napravo.
Ustavitev med delovanjem, rdeča lučka utripa	Motor je blokirán	Odstranite oviro in ponovno zaženite napravo.
Puščanje vode	Silikonski obroč ni pravilno nameščen	Ponovno namestite silikonski obroč.

Opomba: Izdelek lahko polnite z večino polnilcev za pametne telefone ali z uporabo prenosne baterije. Polnjenje traja približno 3 ure, popolnoma napolnjena baterija pa omogoča pripravo 8–10 skodelic svežega soka.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.