

HR: JUSINKO: KORISNIČKI PRIRUČNIK

PARAMETRI PROIZVODA

- Snaga motora: 140 W
- Brzina miješanja: 20.001 – 22.000 okr/min
- Kapacitet: 400 mL
- Materijal: PP plastika + nehrđajući čelik
- Punjenje: USB punjenje, ≤36V
- Veličina: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Sadržaj paketa:
 - 1 x JUSINKO mini blender
 - 1 x Poklopac čaše
 - 1 x USB kabel za punjenje
 - 1 x Korisnički priručnik

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod ima motor na baterijski pogon. Punjač je kompatibilan s većinom punjača za pametne telefone. Prije prve upotrebe napunite uređaj pomoću priloženog podatkovnog kabela. Vrijeme punjenja je približno 3 sata.
- Dok je uređaj u radu, nemojte odvrtati dijelove ili umetati ruke ili druge tvrde predmete u čašu kako biste izbjegli nezgode.
- Prije čišćenja isključite napajanje. Pažljivo očistite čašu i bazu, ali nikada nemojte uranjati bazu u vodu kako biste spriječili oštećenje elektroničkih komponenti.
- Izbjegavajte rad uređaja bez sastojaka. Maksimalno vrijeme cijeđenja je 90 sekundi. Nakon 90 sekundi plavo svjetlo će automatski prestati treptati. Za nastavak pritisnite prekidač i ponovno pokrenite uređaj. Nemojte primjenjivati preveliki pritisak jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda zbog pregrijavanja elektroničkih komponenti.
- Ako se motor tijekom rada iznenada zaustavi zbog prevelike količine voćne pulpe, može doći do blokiranja motora. U tom slučaju, zaštitni program će se aktivirati, prekinuti napajanje i uzrokovati da LED trepće crveno. Isključite prekidač, pričekajte da LED prestane treptati, a zatim pritisnite prekidač za nastavak rada.
- Nemojte prati dijelove proizvoda u perilici posuđa ili drugim uređajima za čišćenje.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje ili korozivne tekućine za čišćenje proizvoda.
- Proizvod je namijenjen isključivo za cijeđenje svježeg voća i povrća. Nije prikladan za mljevenje mesa, mljevenje orašastih plodova ili obradu graha. Pokušaj korištenja u te svrhe može dovesti do kvara proizvoda i skratiti njegov vijek trajanja.
- Proizvod čuvajte izvan dohvata djece. Ne smiju ga koristiti ili s njim rukovati osobe (uključujući djecu) s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim ograničenjima ili osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja.
- Proizvod je namijenjen samo za osobnu ili kućnu upotrebu. U slučaju nekontroliranih kvarova obratite se službi za korisnike proizvođača. Tvrtka neće biti odgovorna za popravak ako su elektroničke komponente oštećene zbog neovlaštenog rastavljanja. Prije prve uporabe provjerite je li baterija potpuno napunjena te očistite sve dijelove koji će doći u kontakt s hranom. Proizvod ima dvostruku sigurnosnu zaštitu i radit će samo kada je čaša sigurno pričvršćena za bazu.

UPOTREBA PROIZVODA

1. Okrenite sokovnik naopako i odvijte čašu od baze rotiranjem.
2. Voće i povrće narežite na male komade prije uporabe. Dodajte mlijeko, jogurt, prokuhanu vodu, drobljeni led ili druge tekućine kako bi se olakšalo miješanje i podmazivanje noževa. Čašu napunite sastojcima do 80 % njezinog kapaciteta, a tekućinu dodajte do približno 30–50 % visine čaše.
3. Prije pokretanja, držite sokovnik naopako i pritisnite gumb za uključivanje. Nemojte ga odmah postavljati uspravno; pustite da se noževi nekoliko sekundi slobodno okreću u zraku i lagano tresite uređaj pod kutom od približno 45 stupnjeva.
4. Ako se sokovnik zaglavi, okrenite ga naopako i ponovno pokrenite proces. Ako je učinkovitost miješanja i dalje nedovoljna, ponovite ciklus cijedenja 2–3 puta. Za optimalne rezultate, svaki ciklus cijedenja neka traje otprilike 40 sekundi. Kada vrijeme cijedenja premaši 90 sekundi, sokovnik će se automatski zaustaviti.
5. Nakon miješanja ponovno okrenite sokovnik naopako i uklonite poklopac. Možete izliti sadržaj u čašu ili pričvrstiti poklopac za piće i konzumirati sok izravno iz čaše.

Važno: Nemojte koristiti sokovnik bez sastojaka. Prije uporabe uklonite filter vrećicu iz poklopca čaše, dodajte vodu i ponovno sigurno pričvrstite čašu i poklopac. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste provjerili ima li nepravilnosti. Kada su čaša i baza pravilno poravnati i pričvršćeni, indikatorska lampica će treptati plavo, što znači da je proizvod spreman za sigurnu uporabu.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Kvar	Uzrok	Rješenje
Ne radi, nema signala	Čaša i baza nisu pričvršćeni	Poravnajte i čvrsto zavrnite čašu na bazu.
Ne radi, crveno svjetlo	Niska razina baterije	Napunite proizvod na vrijeme.
Zaustavljanje tijekom rada, plavo svjetlo trepće	Aktivirana zaštita 90 sekundi	Ponovno pokrenite uređaj.
Zaustavljanje tijekom rada, crveno svjetlo trepće	Motor je blokiran	Uklonite prepreku i ponovno pokrenite uređaj.
Curkanje vode	Silikonski prsten nije pravilno postavljen	Ponovno postavite silikonski prsten.

Napomena: Proizvod se može puniti s većinom punjača za pametne telefone ili korištenjem prijenosne baterije. Vrijeme punjenja je približno 3 sata, a potpuno napunjena baterija može proizvesti 8–10 čaša svježeg soka.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.